



Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt 23. Tel: 302 3588

Nagyító világítással

Rendelési szám: 82 10 10

Fontos! Feltétlenül olvassuk el!

A kezelési utasítás be nem tartásából eredő károk esetében érvényét veszti a garanciális kötelezettségünk. Az ebből eredő következményes károkért nem vállalunk felelősséget!

Rendeltetésszerű használat

Ezt a nagyítót betűk, számok, stb. nagyítására (2x/4x) használhatjuk olvasási segédeszközként iskolában, munkahelyen, barkácsoláshoz és a háztartásban. A bekapcsolható (elemes) világítás segítségével megvilágíthatjuk a nézett tárgyat.

Feltétlenül tartsuk be a biztonsági előírásokat!

Biztonsági előírások

Ne hagyjuk a napon heverni a nagyítót, mivel ilyenkor a napsugarakat a nagyító olyan mértékben összpontosíthatja, hogy ezáltal tűz keletkezhet (gyújtólencse)!

A nagyító teljes mértékben alkalmatlan gyerekjátéknak, és ezért biztos helyen tartsuk!

A nagyító használatának a befejezése után kapcsoljuk ki a világítást.

Ha hosszabb ideig nem fogjuk használni a nagyítót, ki kell vennünk belőle az elemeket, mivel azok kifolyhatnak. Az elemekből kifolyó sav tönkre teheti a nagyítót, ezen kívül ez a sav maró hatású és mérgező is.

Az elemek és az izzólámpa cseréje

- A feszültségellátásra 2 db 1,5 V-os mini-elemre van szükség.
- A világítást egy E10-es, 2,2 V/0,25 A-es izzólámpa szolgáltatja.
- 1. Nyissuk ki az elemtartó fedelét a nyíl irányába való eltolás révén.
- 2. Vegyük ki az elhasznált elemeket, és cseréljük ki két új mini-elemmel. Ügyeljünk eközben a „+” és „-” polaritás-jelzésre.
- 3. Az izzólámpa cseréjéhez először vegyük ki az elemeket az elemtartóból.
Most húzzuk felfelé az izzólámpa foglalatát.
- 4. Csavarjuk ki a hibás izzólámpát, és csavarjunk be helyette egy ugyanolyan típusú újat.
- 5. Nyomjuk most vissza a foglalatot az eredeti helyzetébe.
- 6. Zárjuk le az elemtartó fedelét az ellenkező irányban.

Megjegyzés!

Az elemeket ne dobja a háztartási hulladék közé! Gondoskodjunk a környezetbarát eltávolításról.