



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Stura WC

N. d'ordine 3394188



1 Istruzioni per il download

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (in alternativa effettuare la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni operative complete (o le versioni nuove/aggiornate, laddove disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto consiste in un pistone ad alta pressione. Esso è destinato alla pulizia di tubature otturate in WC, lavandini, lavelli da cucina e altre tubature.

Il prodotto può danneggiarsi in caso di utilizzo per scopi diversi da quelli precedentemente descritti. L'uso improprio può provocare altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Stura WC
- Tappo per lavandino
- Tappo per sifone a pavimento
- Convertitore
- Tappo per lavabo
- Tappo per gabinetto
- Supporto per corpo principale
- Base in gomma
- Asta di spinta rimovibile
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti urti, vapore e solventi.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.

5.5 Prodotto

- Se utilizzato per rimuovere ostruzioni dal WC, il prodotto deve essere mantenuto inclinato di 45° rispetto alla parete del WC per ottimizzare la tenuta e prevenire schizzi.
- Non dirigere il getto di pressione verso la bocca, il naso, le orecchie o gli occhi per evitare lesioni.
- Quando si utilizza il prodotto con minori, assicurarsi che i genitori sorvegliano e assistano i bambini durante l'uso.
- Se il WC è parzialmente otturato, aggiungere altra carta igienica per ostruirlo completamente e ottenere risultati migliori con il prodotto.
- Immergere completamente l'ugello del prodotto nell'acqua ostruita per massimizzare l'efficacia.
- Quando si utilizza il prodotto per sturare i WC, si consiglia di coprirlo con una pellicola per evitare schizzi.
- Limitare l'uso a non più di 10 volte per evitare danni. Lasciare asciugare il prodotto per almeno 30 minuti prima dell'uso.
- Se si utilizza uno sturalavandini ad alta pressione su un lavabo con troppopieno, sigillare il foro di troppopieno con un panno umido o un nastro adesivo per garantire che venga utilizzata la massima pressione per rimuovere l'ostruzione e per evitare che l'acqua schizzi durante la rimozione delle ostruzioni.

6 Panoramica prodotto




- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1 Asta di spinta rimovibile | 5 Tappo per lavandino | principale |
| 2 Stura WC | 6 Tappo per sifone a pavimento | 9 Convertitore |
| 3 Barometro | 7 Tappo per lavabo | 10 Tappo per gabinetto |
| 4 Pulsante di rilascio dell'aria | 8 Supporto per corpo | 11 Base in gomma |

7 Funzionamento

- In case vecchie con tubature obsolete, pulire più volte l'impianto con una pressione dell'aria più bassa per evitare danni.

1. Scegliere un attacco adatto a seconda dell'applicazione richiesta:

Attacco	Applicazione
 Tappo per lavandino	■ Si inserisce nello scarico del lavello della cucina per garantire la tenuta sicura dello stura WC.
 Tappo per sifone a pavimento	■ Si collega allo stura WC per chiudere gli scarichi a pavimento.
 Tappo per lavabo	■ Si adatta allo stura WC in modo da poterlo utilizzare anche per lo scarico del lavandino o del lavabo del bagno.
 Tappo per gabinetto	■ Si attacca allo stura WC per creare una tenuta ermetica negli scarichi del WC.
 Convertitore	■ Permette di collegare lo stura WC a vari tappi per garantire la compatibilità con diversi tipi di scarichi. ■ Garantisce una tenuta sicura per mantenere la pressione durante l'uso con diversi tappi.

- Fissare l'asta di spinta rimovibile **(1)** alla parte superiore dello stura WC **(2)**.
- Fissare la base in gomma **(11)** alla parte inferiore dello stura WC **(2)**.
- Posizionare i piedi sulla base in gomma **(11)** e mantenere lo stura WC **(2)** in posizione verticale stabile.
- Sollevare e abbassare l'asta di spinta rimovibile **(1)** per creare pressione d'aria. Fare riferimento alla pressione d'aria raccomandata (vedere "Dati tecnici").
→ La pressione d'aria creata viene indicata sul barometro **(3)**.
- Rimuovere la basa in gomma **(11)** dallo stura WC **(2)**.
- Collegare l'attacco scelto alla parte inferiore dello stura WC **(2)**.
- Posizionare lo stura WC **(2)** sull'apertura dello scarico, assicurandosi che il tappo crei una tenuta ermetica.
- Premere il pulsante di rilascio dell'aria **(4)** per rilasciare l'aria nello scarico.
- Rimuovere lo stura WC **(2)** dall'apertura dello scarico e verificare che l'ostruzione sia stata eliminata. Se necessario, aggiungere più acqua e provare lo scarico. Ripetere la procedura più volte se necessario.

8 Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione consigliata
Il prodotto non crea una tenuta sullo scarico.	L'attacco non è fissato correttamente al prodotto.	Smontare e rimontare l'attacco.
Quando si utilizza l'asta di spinta rimovibile non viene generata alcuna pressione.	L'asta di spinta rimovibile non è collegata saldamente o è presente una perdita dovuta al danneggiamento della base in gomma.	Controllare e fissare saldamente l'asta di spinta rimovibile.
L'ostruzione non viene eliminata dopo la prima applicazione.	L'ostruzione è molto pesante.	Ripetere la procedura più volte se necessario.

9 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche. Queste ultime potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Rilasciare tutta la pressione dal prodotto prima della pulizia.

- Rimuovere tutti gli attacchi dal prodotto.
- Pulire il prodotto e gli attacchi con un panno leggermente umido.

10 Dati tecnici

10.1 Pressione dell'aria raccomandata

Lavabo..... da 2 a 3 bar
Lavello da 3 a 4 bar
WC..... da 4 a 5 bar
Scarico a pavimento da 5 a 6 bar
Pressione d'aria massima 8 bar

10.2 Altre specifiche

Dimensioni (P x L x A) 8 x 27 x 34 cm
Peso circa 1,05 kg