



1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest ocieplacz na materac. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego.

Produkt nie jest przeznaczony do zastosowania w szpitalach.

Produktu wolno używać wyłącznie:

- osobom zdolnym do odczuwania ciepła
- osobom mogącym ocenić stopień ciepła akceptowalny dla ich ciała

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar, porażenia prądem elektrycznym lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

2 Zawartość zestawu

- Produkt
- Instrukcja obsługi

3 Najnowsze informacje o produkcie

Pobierz najnowsze informacje o produkcie na www.conrad.com/downloads lub zeskanować przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, postępuj zgodnie z wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji. Zachowaj ją do wglądu w przyszłości.



Produkt jest nieodpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem, które może prowadzić do obrażeń ciała poprzez porażenie prądem.



Klasa ochronności 2 (podwójna lub wzmacniona izolacja / izolacja ochronna).



Nie używać w stanie zwiniętym.



Nie przebijaj.



Nadaje się do prania w pralce; Maksymalna temperatura prania to 30°C.



Nie wybielać.



Nie suszyć w suszarce.



Nie prać chemicznie.



Nie prasować.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Przeczytaj przed użyciem!

- Urządzenie nie nadaje się do użytku medycznego (np. w szpitalach).

- Urządzenia nie wolno używać osobom niewrażliwym na ciepło. Urządzenia nie wolno używać osobom szczególnie wrażliwym.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci starsze niż 3 lata i młodsze niż 8 lat pod nadzorem osób dorosłych i z regulatorem zawsze ustawionym na minimalną wartość temperatury.
- Produkt może być używany przez dzieci od lat 8 oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych albo nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w kwestii stosowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny używać urządzenia do zabawy.
- Czyszczenie oraz konserwację nie powinny przeprowadzać dzieci bez nadzoru.
- Kabel zasilający i jednostka sterująca mogą stwarzać ryzyko zaplątania, uduszenia, potknięcia lub nadeptnięcia, jeśli nie zostaną odpowiednio ułożone. Ułóż kabel zasilający i jednostkę sterującą w odpowiedni sposób, aby zminimalizować ryzyko.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z odłączanymi urządzeniami (np. jednostką sterującą) oznaczonymi na urządzeniu.
- Przed rozpoczęciem każdego użytkowania sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest mokre. Nie obsługuj urządzenia mokrymi dłońmi.
- Przed odłożeniem do przechowywania należy odczekać, aż urządzenie ostygnie i dopiero wówczas je zwinąć.
- Podczas przechowywania nie należy zginać urządzenia poprzez umieszczanie na nim przedmiotów.

5.2 Wymagania wobec użytkownika

- Ciepło może mieć niekorzystny wpływ na organizm. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli: [1] cierpisz na wcześniejsze schorzenia, [2] jeśli masz obawy dotyczące wpływu ciepła na Twoje zdrowie.
- Urządzenia nie powinny używać osoby niepełnosprawna lub śpiące.
- Z urządzenia nie mogą korzystać dzieci w wieku poniżej 3 lat, ponieważ nie są one w stanie zareagować na przegrzanie.

5.3 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.4 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.5 Kabel zasilania



Nie modyfikuj ani naprawiaj elementów zasilania, w tym wtyczek, kabli zasilających i zasilaczy. Nie używaj uszkodzonych elementów. Ryzyko śmierci wskutek porażenia prądem!

- Gniazdko zasilania musi znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne.

- Nigdy nie należy podłączać ani odłączać wtyczki mokrymi rękami.
- Nigdy nie wyciągaj kabla z gniazdka sieciowego, ciągnąc za kabel. Kabel należy wyciągnąć, trzymając za przeznaczone do tego uchwyty.
- Odłączaj produkt od gniazda sieciowego, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Ze względów bezpieczeństwa, odłączaj kabel zasilania od gniazda sieciowego podczas burzy.
- Należy upewnić się, że kabel nie jest zgnieciony, zagięty, uszkodzony przez ostre krawędzie lub poddawany obciążeniom mechanicznym.
- Należy unikać nadmiernego obciążenia termicznego, wynikającego ze skrajnie niskich lub wysokich temperatur.
- Nie modyfikować kabla zasilającego. W przeciwnym razie kabel może ulec uszkodzeniu. Uszkodzony kabel może być przyczyną śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym.
- Nie dotykaj kabla, jeśli jest uszkodzony.
 - Najpierw należy odłączyć zasilanie od odpowiedniego gniazdka sieciowego (np. za pomocą odpowiedniego bezpiecznika), a następnie ostrożnie wyciągnąć z niego wtyczkę.
 - Nigdy nie należy używać produktu, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony.
- Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony kabel zasilania może być wymieniony wyłącznie przez producenta, autoryzowany warsztat naprawczy lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
- Upewnić się, że kable nie są ściśnięte, poskręcane lub uszkodzone przez ostre krawędzie.
- Kable należy zawsze kłaść w taki sposób, aby nikt nie mógł się o nie potknąć ani się wnie zaplątać. Mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo poniesienia obrażeń.

5.6 Środowisko robocze

- Używaj urządzenia wyłącznie w suchym otoczeniu. Nie używaj go w łazienkach lub podobnych wilgotnych środowiskach.
- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroni urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroni produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroni produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.7 Montaż

- Zawiasy składanych łóżek mogą uszkodzić przewód zasilający, jednostkę sterującą i urządzenie. Podczas składania trzymaj przewód zasilający, jednostkę sterującą i urządzenie z dala od zawiasów.
- Nie używaj agrafek ani innych kolczastych i ostrych przedmiotów do mocowania urządzenia.
- Nie nakłuwaj urządzenia.
- Nie przekłuwaj urządzenia.

5.8 Obsługa

- Nie używaj urządzenia bez nadzoru.
- Ciepło może spowodować oparzenia skóry. Nie używaj urządzenia na wysokich ustawieniach przez dłuższy czas.
- Zaprzestań używać urządzenia, jeśli zaczniesz odczuwać dyskomfort. Jeśli dyskomfort się utrzymuje, zasięgnij porady lekarza.
- Skupione ciepło może spowodować pożar. Przed użyciem całkowicie rozłóż urządzenie.
- Nie przenoś urządzenia trzymając za kabel zasilania.
- Nie dotykaj urządzenia, jeśli wpadło do wody. Przed wyjęciem urządzenia z wody odłącz wtyczkę sieciową.
- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.9 Przechowywanie

- Skupione ciepło może spowodować pożar. Przed zwinięciem urządzenia pozwól mu ostygnąć do temperatury pokojowej.

6 Montaż

1. Rozłóż ocieplacz na materacu. **UWAGA! Całkowicie rozłóż ocieplacz, aby zapobiec pożarowi.**
 2. Przymocuj ocieplacz w każdym rogu materaca za pomocą elastycznych pasków.
 3. Połóż prześcieradło na ocieplaczu.
 4. Podłącz 4-stykową wtyczkę jednostki sterującej do gniazda na ocieplaczu.
- Ocieplacz jest gotowy do użycia.

7 Obsługa

Włącz ocieplacz na 30 minut przed pójściem spać. Możesz wybrać między różnymi ustawieniami temperatury. Ocieplacz wyłączy się automatycznie po 180 minutach ciągłego użytkowania przy dowolnym ustawieniu temperatury.

Ustawienia temperatury:

Pozycja przełącznika jednostki sterującej	Ustawienia temperatury	Do ciągłego użytku
1	Niska	Tak
2	Średnia	Niezalecane, ponieważ ocieplacz robi się bardzo ciepły
3	Wysoka	Niezalecane, ponieważ ocieplacz robi się bardzo ciepły

Warunki wstępne:

- ✓ Ocieplacz jest całkowicie rozwinięty.

1. Przykryj ocieplacz pokrowcem na łóżko lub kołdrą.
2. Podłącz wtyczkę kabla zasilania do odpowiedniego gniazda sieciowego.
3. Przesuń przełącznik jednostki sterującej dożądanego ustawienia temperatury (1-3).
 - Zaświeci się kontrolka ustawienia przełącznika.
 - Ocieplacz na materac zacznie się nagrzewać.
4. Przed położeniem się spać ustaw przełącznik jednostki sterowania w położeniu temperatury 1.
 - Ocieplacz na materac wyłączy się automatycznie po 180 minutach ciągłego użytkowania.
5. Po użyciu lub w przypadku automatycznego wyłączenia się ocieplacza ustaw przełącznik jednostki sterującej w pozycji 0.
6. Jeśli nie korzystasz z ocieplacza na materac, wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego.

8 Czyszczenie

Ważne:

- Nigdy nie używaj ostrych środków czyszczących, alkoholu lub innych środków chemicznych.
- Maksymalna temperatura prania to 30°C.
- Nie suszyć w suszarce.
- Nie prać chemicznie.
- Nie prasować.

1. Odłącz ocieplacz na materac od źródła zasilania.
2. Pozwól ocieplaczowi ostygnąć do temperatury otoczenia.
3. Odłącz 4-stykową wtyczkę od gniazda ocieplacza.
4. Pierz ocieplacz na materac w pralce w temperaturze maks. 30°C lub ręcznie. Używaj łagodnych detergentów.
5. Wyciągnij ocieplacz i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu. Nie używaj suszarki do włosów do suszenia.
6. Zwiń ocieplacz i przechowuj go w suchym miejscu. Nie odkładaj przedmiotów na ocieplacz.

9 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużyтым sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

10 Dane techniczne

Napięcie wejściowe	220–240 V/AC
Wejściowa częstotliwość prądu przebiegu	50/60 Hz
Pobór mocy	55–60 W
Funkcja automatycznego wyłączania	Tak; po 180 min;
Ustawienia temperatury	3 ustawienia temperatury
Materiał	Dwustronna włóknina; nadaje się do prania;
Temperatura robocza	od -5°C do +40°C
Wilgotność w miejscu użytkowania	20–80 % wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Temperatura w miejscu przechowywania	od -5°C do +55°C
Wilgotność w miejscu przechowywania	20–80 % wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (dł. x szer.)	1500 x 900 mm
Waga (ok.)	0,96 kg

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2859458_V1_0623_jh_mh_pl 27021598646472587 I4/O1 en