



NAVODILA ZA UPORABO

Glušniki 3M Peltor™ Kid

Kataloška št.: 88 63 56

PELTOR®

Kazalo

Opis izdelka	2
Značilnosti	2
Področja uporabe	2
Standard in certifikat	3
Vrednosti dušenja	3
Oprema/rezervni deli	3
Materiali	4
Pomemben napotek	4
Varnostni napotki	4
Garancijski list	5

Opis izdelka

Glušniki Peltor™ Kid so vpadljive zaščitne slušalke v živih barvah, ki so na voljo samo z naglavnim trakom. Ta izdelki so bili razviti posebej za mlajše uporabnike, predvsem otroke, in nudijo zaščito pri srednje visokih nivojih hrupa v vsakdanjih situacijah in pri prostočasnih aktivnostih.

Pri pravi izbiri in pravilnem prileganju ta izdelek pomaga zmanjšati vplive nevarnega nivoja hrupa in glasnih zvokov.

Značilnosti

- Sodobna, tanka oblika ušesnikov
- Dobro vidne barve za vzbujanje pozornosti in s tem povečanje varnosti
- Mehki tesnilni obroči, napolnjeni s tekočino, omogočajo večje udobje pri nošenju
- Edinstvena nizka oblika naglavnega traku pomaga pri ohranjanju konstantnega pritiska in pri tem vzbuja zaupanje v učinkovito zaščito
- Veliko prostora pod ušesniki pomaga zmanjšati zastajanje toplote in nastajanje znoja
- Mehki, široki tesnilni obroči zagotavljajo optimalno tesnjenje, majhen pritisk in s tem zelo udobno nošenje
- Tesnilne blazinice in vložke lahko enostavno zamenjate in s tem ohranjate higiensko čistočo
- Enostaven simbol za dušenje zagotavlja izbiro ustreznega izdelka

Področja uporabe

Glušniki Peltor™ Kid so vsestransko uporabni in ščitijo pred hrupom pri prostočasnih aktivnostih. Značilni primeri rabe so:

- Letalne predstave
- Motošport ali druge glasne športne prireditve
- Rock in pop koncerti
- Učenje v glasnem okolju
- Potovanja

Standard in certifikat

Glušniki Peltor™ Kid imajo oznako CE in izpolnjujejo zahteve evropskega standarda ES352-1:1993. Ti izdelki izpolnjujejo minimalne varnostne zahteve v skladu s prilogo II direktive evropske gospodarske skupnosti 89/686/EGS in jih je v razvojni fazi testiralo podjetje INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, Velika Britanija (številka centra za testiranje: 0194).

Vrednosti dušenja

Naglavni trak Optime I (H510A)

Frekvenca (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf (dB)	14,1	11,6	18,7	27,5	32,9	33,6	36,1	35,8
sf (dB)	4,0	4,3	3,6	2,5	2,7	3,4	3,0	3,8
APVf (dB)	10,1	7,3	15,1	25,0	30,1	30,2	33,2	32,0

SNR = 27 dB

H = 32 dB

M = 25 dB

L = 15 dB

APVf (dB) = Mf - sf (dB)

Mf = srednja vrednost dušenja

sf = standardno odstopanje

APVf = predpostavljena vrednost dušenja

H = visokofrekvenčna vrednost dušenja (pričakovano dušenje za zvoke z L(C) - L(A) = -2 dB)

M = srednjefrekvenčna vrednost dušenja (pričakovano dušenje za zvoke z L(C) - L(A) = +2 dB)

L = nizkofrekvenčna vrednost dušenja (pričakovano dušenje za zvoke z L(C) - L(A) = +10 dB)

SNR = Single Number Rating (povprečna vrednost, ki se odšteje od izmerjenega nivoja hrupa z oceno C – L(C) – za oceno efektivnega nivoja hrupa v ušesu z oceno A.

Oprema/rezervni deli

Blazinice in vložke pri glušnikih Peltor™ lahko nadomestite s higienskim kompletom HY51 za zagotovitev trajnega udobja in zaščite.

Higienske blazinice HY100A in HY100A-01 lahko položite na tesnilne blazinice za vpijanje vlage in znoja.

Materiali

Pri proizvodnji tega izdelka so bili uporabljeni naslednji materiali:

Sestavni del	Material
Naglavni trak/zatilni trak/zložljiva različica	Žica iz legiranega jekla, PVC, acetal
Blazinica v naglavnem traku	PVC
Ušesniki	ABS
Vložki	Polieter
Blazinicice	Polieter
Prevleka blazinic	PVC

Pomemben napotek

Vsi tukaj navedeni podatki in/ali priporočila temeljijo na rezultatih naših laboratorijskih raziskav za opisane izdelke. Podani so po naših najboljših močeh, vendar pa to ne pomeni, da so popolni. Uporabnik je zavezan k temu, da pred uporabo izdelka sam preveri, če je ta primeren za predviden namen uporabe in kakšni so morebitni vplivi pri tej uporabi. Vsa vprašanja glede garancije in odgovornosti za naš izdelek določajo posamezna določila v kupoprodajni pogodbi, v kolikor zakonski predpisi ne predvidevajo česa drugega.

Varnostni napotki

- Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Izdelek ne sme biti na doseg otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja izdelka, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



Prosimo, da poskrbite za reciklažo.
© 3M 2010. Vse pravice pridržane.

3M Deutschland GmbH
Oddelek za varnost – varstvo pri delu
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Nemčija
Telefon: +49 (02131) 14-2604
Faks: +49 (02131) 14-3200
E-pošta: arbeitsschutz.de@mmm.com
Spletna stran: www.3marbeitsschutz.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Glušniki 3M Peltor™ Kid**
Kat. št.: **88 63 56**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.