



### Universalkoncentrat för ultraljudsbad

**Egenskaper:** När EM-080 tillsätts i ett ultraljudsbad förstärker det rengöringsprocessen. EM-080 är avsett för rengöring av guld- och silversmycken, glasögon, optiska glas, tuschpennor, plottrar (till exempel radiografer), rakapparatshuvuden, små verktyg, skrivarhuvuden, metallfilter etc.

**Användning:** Tillsätt 10 ml EM-080 i rengöringsbadet. Doseringsmängden varierar beroende på nedsmutsningsgraden. Doseringskapsylen rymmer ca. 5 ml. När rengöringen är klar ska godset spolas av en kort stund i rent vatten.

**Sammansättning:** Nonjonisk tensid med rengöringsaktiva tillsatser.

Biologiskt nedbrytbar.

Ph-värde i 1%-ig lösning: ca 6-7.

Om stänk kommer i ögonen ska de sköljas med rent vatten.

**Förvaras oåtkomligt för barn!**

**Brandfarligt.**

LOT Ch.-B.:

UBA-Nr.: 46180002

EMAG-Entwicklung u. Marketing AG

D-64526 Mörfelden-Walldorf

<http://www.emag-net.de>

e 500 ml.



ET-46G42005