

The Joy Factory – Valet Autositzhalterung mit MagConnect™

Sie sind ein mobiler Mensch und Sie arbeiten viel mit Ihrem iPad im Auto? Dann benötigen Sie die Valet Autositzhalterung mit MagConnect™ System von der Firma The Joy Factory. Die Valet Autositzhalterung lässt sich leicht an den meisten Sitzschienen anbringen. Die Valet Autositzhalterung lässt sich beliebig einstellen und anpassen, damit ein optimaler Blickwinkel möglich ist. Noch nie war arbeiten im Auto so einfach.

Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen zur Nutzung mobiler Geräte im Fahrzeug des entsprechenden Landes.

Die besten Halterungen sind jetzt noch besser Erleben Sie die Magie des MagConnect™-System

Das MagConnect™ System ist der nächste Schritt in der Entwicklung von mobilen Halterungen. Die Technik ist fortgeschritten aber sehr einfach zu verwenden. Legen Sie das iPad in die optional erhältliche Halteschale. Die optionale Halteschale verfügt über einen starken Magneten. Sobald Sie die optionale Halteschale mit einem kompatiblen Produkt verbinden, sichert ein weiterer Magnet die Verbindung zu der optionalen Halteschale. Für noch mehr Sicherheit und sicheren Halt verriegeln Sie bitte den Schraubverschluss.



Starkes Leichtgewicht

MagConnect™ Halterungen bestehen aus verschiedenen hochwertigen Komponenten. Die Stangen bestehen aus hochwertigem Carbon-Verbundmaterial und vereinen leichtes Gewicht mit Stabilität und Robustheit. Diese Kombination aus den Carbonstangen und den hochwertigen Gelenken ermöglichen einfaches als auch robustes bedienen.

Kugelgelenke

MagConnect™ Halterungen sind mit Kugelgelenken für einen flexiblen Einsatz ausgestattet. Die optional erhältliche Halteschale kann um 360° in jede beliebige Position gedreht werden. Das iPad muss dafür nicht aus der optionalen Halterung genommen werden. In Verbindung mit den Carbonstangen lässt sich der Winkel beliebig anpassen.

Das MagConnect™ System denkt auch an den Schutz des iPad, wenn Sie das iPad nicht mehr an der Halterung benötigen. Das Apple® Smart Cover lässt sich auch in der Kombination mit der optionalen Halteschale verwenden.