

Bracelets textiles réglables

Code : 189410

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !



Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/04-10/JV

Bracelets textiles réglables

Code : 189410

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !



Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/04-10/JV

Bracelets textiles réglables pour mise à la terre des personnes. Ils ont été fabriqués avec des fibres conductrices spéciales et à base de carbone afin de garantir la conductivité électrique nécessaire et pour empêcher les réactions allergiques de la peau. Une surface de contact en plastique conducteur a été ajoutée au niveau de la partie inférieure du système de fermeture du bracelet pour garantir une conductivité optimale.

Le bracelet est disponible en trois modèles :

- Bleu marine
- Bleu décoré
- Rouge

Pour un contact électrique optimal, le bracelet doit exercer une légère pression sur le bras.



Placez la languette dans le système de fermeture (en cas de besoin, le bracelet peut être desserré).



Exercez une pression pour fermer le bracelet.

Réglage du bracelet sur le poignet :



Placez le bracelet en le serrant de manière à ce qu'il exerce une légère pression sur le bras et coupez-le. Gardez une languette de 1 ou 2 centimètres supplémentaires pour la fermeture.

2

Pour des raisons hygiéniques, le bracelet ne doit être porté que par une seule et même personne. Lavez-le dans votre machine à laver à 40°C.

Attention !

Les bracelets et les systèmes de mise à la terre doivent être utilisés en conformité avec les normes MBL 8 concernant les exigences de sécurité en matière de bracelet de mise à la terre. (BG Bundesgesetz, mécanique de précision et électrotechnique) !

Utilisez ces bracelets uniquement lorsqu'ils sont secs. Les bracelets humides n'assurent pas une protection suffisante pour la personne qui le porte.

3

Bracelets textiles réglables pour mise à la terre des personnes. Ils ont été fabriqués avec des fibres conductrices spéciales et à base de carbone afin de garantir la conductivité électrique nécessaire et pour empêcher les réactions allergiques de la peau. Une surface de contact en plastique conducteur a été ajoutée au niveau de la partie inférieure du système de fermeture du bracelet pour garantir une conductivité optimale.

Le bracelet est disponible en trois modèles :

- Bleu marine
- Bleu décoré
- Rouge

Pour un contact électrique optimal, le bracelet doit exercer une légère pression sur le bras.



Placez la languette dans le système de fermeture (en cas de besoin, le bracelet peut être desserré).



Exercez une pression pour fermer le bracelet.

Réglage du bracelet sur le poignet :



Placez le bracelet en le serrant de manière à ce qu'il exerce une légère pression sur le bras et coupez-le. Gardez une languette de 1 ou 2 centimètres supplémentaires pour la fermeture.

2

Pour des raisons hygiéniques, le bracelet ne doit être porté que par une seule et même personne. Lavez-le dans votre machine à laver à 40°C.

Attention !

Les bracelets et les systèmes de mise à la terre doivent être utilisés en conformité avec les normes MBL 8 concernant les exigences de sécurité en matière de bracelet de mise à la terre. (BG Bundesgesetz, mécanique de précision et électrotechnique) !

Utilisez ces bracelets uniquement lorsqu'ils sont secs. Les bracelets humides n'assurent pas une protection suffisante pour la personne qui le porte.

3