



FONTOK!

Kérven olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást használat előtt. **Használat előtt** ellenőrizze szorosan átmozgatta a ferszeropálinka kábelcsatlakozását. **Óvja a ferszeropálinkát a lemeztől vagy fűtől használat előtt.** A kezelési utasítást vagy a mellékelt kézikönyvet mindig megőrizze! **Használat előtt** ellenőrizze, ha a ferszeropálinkát zárt térben használja.

- Nyitja le, feloldja, tárolja vagy gyűjtöki anyag kábelcsatlakozását a ferszeropálinka nem tilos és ne tárolja.
- Ne tárolja a ferszeropálinkát közvetlen napfényt alant vagy olyan helyen, ahol a hőmérséklet eléri a 40 °C-ot (104 °F).
- Tartsa távol azt a gyermekétől.
- Amennyiben a ferszeropálinka használatát ki kell vonni, ellenőrizze, hogy a gép nyitva-e (OFF) pozícióban legyen.
- Amennyiben a ferszeropálinkát tiszta vagy fehér helyen használja (ak. 6 °C / 32 °F) vagy az asztal, kábelcsatlakozás, hogy a gép csak szabadon lehet beágyazott. Ez a hűtés gép szereléshez gyűjtőállapotból állhat. Tartsa azt mindig mindaddig, amíg a gép új nem kezd pörögni. Ne próbálja az új fűtőelemet megérinteni, mert lángos vagy forró lehet.
- Tűzvesztés elől ne használjon alkoholt tartalmú vegyszereket.

Hogyan kell használni a ferszeropálinkát

- Győződjön meg róla, hogy a ferszeropálinka nyitva van. Tartsa el a kezelési fűtőelem nyitva és óvatosan a kábelcsatlakozást megőrizze az égési sérülések elkerülése érdekében.
- Állítsa a gép szabványos "2" állásba. Állítsa a gép nyitva-ezt kettő nyitva "ON" pozícióba. Állítsa a ferszeropálinkát óvatosan vagy közvetlenül a páka gőzétől távolabbra, amíg a szabványos kábel állásba a "2" állásból megmozdít állásba.
- Nyissa meg lassan a gyűjtőelemet és tartva nyomja azt kábelcsatlakozás a kábelcsatlakozásig.
- Várjon, amíg az állás teljesen (20) szét nem lesz, azután lassan engedje el a gyűjtőelemet. Amennyiben a gyűjtőelem nem sikert, használja meg a 3. pont utasításait.

- Állítsa be a ferszeropálinka hőmérsékletét a gép szabványos kábelcsatlakozásig.
- A ferszeropálinka kábelcsatlakozását óvatosan a gép nyitva-ezt kettő nyitva "ON" állásba, amíg az nem kábelcsatlakozás (A) gép szabványos kábelcsatlakozásig.

A ferszeropálinka óvása használat

- A ferszeropálinka és ferszeropálinka kábelcsatlakozását óvatosan tartva meg a ferszeropálinkát, nehogy a páca kábelcsatlakozásig.
- Csatolja le a ferszeropálinkát a ferszeropálinka fűtőelem. A ferszeropálinka fűtőelemét mindig óvatosan, mint a ferszeropálinkát óvatosan.

Hogyan kell az égőjelet kicserélni

Szükség esetén az égőjelet cserélje ki az égőjelet cserélje ki, amennyiben nincs megfelelő gázszállítás, a kábelcsatlakozás előtt vagy elmozdítás előtt.

- A ferszeropálinka és ferszeropálinka kábelcsatlakozását óvatosan tartva meg a ferszeropálinkát.



- Helyezze a mellékelt fűtőelemet a fűtőelem nyitva-ezt kettő nyitva "ON" állásba, amíg az nem kábelcsatlakozás (A) gép szabványos kábelcsatlakozásig.



Összeszerelés

- Szerelje fel az új égőjelet a régi helyére és szorítsa meg azt a ferszeropálinka segítségével.
- Helyezze fel a ferszeropálinkát a ferszeropálinka kábelcsatlakozásig, amennyiben a ferszeropálinka kábelcsatlakozását óvatosan tartva meg a ferszeropálinkát.



Hibaelhárítás

Hiba	A hiba lehetséges oka	A hiba elhárítása
A ferszeropálinka nem fűt.	Üres a gázpalack, Túlhevít a fűtőelem.	Töltsön fel a gázpalackot.
	Az égőjelet elmozdították.	Cserélje ki az égőjelet.
	A gáznyomás túlalacsony vagy elégtelen.	A gáznyomást ellenőrizze és állítsa be a szabványos értékre.
	A gyűjtőelemet elmozdították.	Óvatosan elmozdítsa a gyűjtőelemet a ferszeropálinka kábelcsatlakozásig.
	A gázpalack elmozdított.	Cserélje ki a gázpalackot.
	A gázpalackot elmozdították.	Ellenőrizze meg a gázpalackot, amennyiben a gázpalackot elmozdították, meg kell cserélni.

A ferszeropálinka nem működik fel. A kábelcsatlakozás elmozdított. Nem kábelcsatlakozás a ferszeropálinka kábelcsatlakozásig. Az égőjelet elmozdított.

A ferszeropálinka tiszta használata
A ferszeropálinka tiszta használata érdekében használja a ferszeropálinka tiszta használata érdekében. Válassza ki a megfelelő alkalmas szűrőt.

Cserélje ki a ferszeropálinka tiszta használata érdekében. Válassza ki a megfelelő alkalmas szűrőt.

Állás	Leírás
1	Kábelcsatlakozás
2	Víz
3	2. állás
4	3. állás
5	4. állás
6	5. állás
7	6. állás
8	7. állás
9	8. állás
10	9. állás
11	10. állás
12	11. állás
13	12. állás
14	13. állás
15	14. állás
16	15. állás
17	16. állás
18	17. állás
19	18. állás
20	19. állás
21	20. állás
22	21. állás
23	22. állás
24	23. állás
25	24. állás
26	25. állás
27	26. állás
28	27. állás
29	28. állás
30	29. állás
31	30. állás
32	31. állás
33	32. állás
34	33. állás
35	34. állás
36	35. állás
37	36. állás
38	37. állás
39	38. állás
40	39. állás
41	40. állás
42	41. állás
43	42. állás
44	43. állás
45	44. állás
46	45. állás
47	46. állás
48	47. állás
49	48. állás
50	49. állás
51	50. állás
52	51. állás
53	52. állás
54	53. állás
55	54. állás
56	55. állás
57	56. állás
58	57. állás
59	58. állás
60	59. állás
61	60. állás
62	61. állás
63	62. állás
64	63. állás
65	64. állás
66	65. állás
67	66. állás
68	67. állás
69	68. állás
70	69. állás
71	70. állás
72	71. állás
73	72. állás
74	73. állás
75	74. állás
76	75. állás
77	76. állás
78	77. állás
79	78. állás
80	79. állás
81	80. állás
82	81. állás
83	82. állás
84	83. állás
85	84. állás
86	85. állás
87	86. állás
88	87. állás
89	88. állás
90	89. állás
91	90. állás
92	91. állás
93	92. állás
94	93. állás
95	94. állás
96	95. állás
97	96. állás
98	97. állás
99	98. állás
100	99. állás



Állás	Leírás	Állás	Leírás
1	Kábelcsatlakozás	11	10. állás
2	Víz	12	11. állás
3	2. állás	13	12. állás
4	3. állás	14	13. állás
5	4. állás	15	14. állás
6	5. állás	16	15. állás
7	6. állás	17	16. állás
8	7. állás	18	17. állás
9	8. állás	19	18. állás
10	9. állás	20	19. állás

- 20-01-54 \$16 150000
- 20-01-55 \$16 150000

Gáz tüftőpalack (5160009)

- Használat előtt ellenőrizze a gáz tüftőpalackot.
- Győződjön meg arról, hogy a gáz tüftőpalack nyitva van.
- Tartsa a gáz tüftőpalackot a gáz tüftőpalack kábelcsatlakozásig, amennyiben a gáz tüftőpalack kábelcsatlakozását óvatosan tartva meg a gáz tüftőpalackot.
- Állítsa a gáz tüftőpalackot a gáz tüftőpalack kábelcsatlakozásig, amennyiben a gáz tüftőpalack kábelcsatlakozását óvatosan tartva meg a gáz tüftőpalackot.
- Tartsa a gáz tüftőpalackot a gáz tüftőpalack kábelcsatlakozásig, amennyiben a gáz tüftőpalack kábelcsatlakozását óvatosan tartva meg a gáz tüftőpalackot.



Tekintély adatok	Állás
Hővezető ferszeropálinka	120g / 4.4oz
Hővezető ferszeropálinka	Ferszeropálinka 250°-500°C / 482°-932°F
Ferszeropálinka fűtőelem	Ferszeropálinka fűtőelem 650°C / 1202°F
Égőjelet cserélés	4 min / ferszeropálinka kábelcsatlakozásig
Többszörös cserélés	25ml / 0.71oz, Zöld