

Kat. sz.: 60.3076.01



Kat. sz.: 60.3076.01

Használati útmutató[†]



Köszönjük, hogy a TFA cég ezen terméke mellett döntött.

1. A készülék használatbavétele előtt

- **gondosan olvassa el a használati útmutatót.** 
A használati útmutatót a készülékhez mellékelten találja, vagy letölthető a www.tfa-dostmann.de/service/downloads/anleitungen oldalról.
- A használati útmutató figyelembevételével elkerülheti a készülék károsodását, továbbá a törvény szerinti reklamációs jogának helytelen használat miatti elvesztését.
- **A biztonsági tudnivalókat különösen gondosan tartsa be!**
- **Őrizze meg jól ezt a használati útmutatót!**

2. Biztonsági tudnivalók

- Ne használja más módon a készüléket, mint ahogyan ezt jelen útmutató leírja.
- Tilos a készülék önkényes javítása, átalakítása vagy módosítása.

Vigyázat!
Balesetveszély:

- Tartsa az elemeket és a készüléket olyan helyen, ahol gyerekek nem érhetik el.
- Az apró darabokat a (három év alatti) kisgyermekek lenyelhetik.
- Az elemek egészségre káros savakat tartalmaznak, és lenyelve életveszélyesek lehetnek. Az elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső marási sérüléseket és halált okozhat. Ha Ön azt feltételezi, hogy valaki lenyelt egy elemet, vagy az más módon jutott be a szervezetébe, azonnal hívjon orvosi segítséget.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre, ne szedje szét, és ne töltsé fel! **Robbanásveszély!**
- Az elemek kifolyásának megakadályozása érdekében minél hamarabb cserélje ki a gyenge elemeket.
- Ha egy elem kifolyt, akkor el kell kerülni bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezését. Az érintett bőrfelületet adott esetben azonnal öblítse le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.

Fontos tudnivalók a készülék biztonságával kapcsolatban!

- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
- Nedvességtől óvni kell. A készülék csak beltéri, száraz helyiségekben történő felhasználásra alkalmas.

3. Üzembehelyezés

- Tegye be az elemet az elemtartóba, ügyelve a megjelölt +/- pólusra az ábra szerint.
- A készülék ekkor üzemkész.
- Állítsa be a beállítókerék segítségével a pontos időt.

4. Ápolás és karbantartás

- A készüléket puha, enyhén megnedvesített tisztítókendővel tisztítsa. Ne használjon súroló- vagy oldószereket!
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.
- Ha a funkciók gyengülnek, cserélje ki az elemeket.

5. Rögzítés

- Akassza fel az órát egy stabil szöggel vagy csavarral a kiválasztott felakasztási helyre. Győződjön meg róla, hogy a falióra fixen rögzült.

6.

Problémamegoldás

Probléma	Megoldás
	→ Az elemet helyes polaritással tegye be.
Nincs kijelzés/ hibás kijelzés	→ Az elemet cserélje ki

Ha a készüléke a fenti beavatkozások ellenére sem működik, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akinél a készüléket vásárolta.

7. Hulladékkezelés

Ezt a terméket és csomagolását olyan jó minőségű alapanyagok és alkatrészek felhasználásával gyártottuk, amelyeket újra fel lehet használni, ill. a bennük lévő értékes alapanyagokat kinyerni. Mindez csökkenti a hulladék mennyiségét, és kíméli a környezetet.

Adja le a csomagolóanyagot környezetkímélő módon a rendelkezésre álló gyűjtőhelyeken keresztül.



Elektromos készülékek hulladékkezelése

Távolítsa el a nem fixen beszerelt elemeket és akkukat a készülékből, és adja le őket külön!

Ez a készülék megfelel az elektromos és elektronikus hulladékok eltávolítására vonatkozó EU-irányelvnek (WEEE), ezt a CE jel mutatja.

A készüléket nem szabad a háztartási hulladékba tenni. Az utolsó felhasználó köteles az elhasznált készüléket az elektromos és elektronikus készülékek erre kijelölt gyűjtőhelyén újra hasznosítás céljából leadni. A leadás díjmentes. Tartsa be az érvényben lévő aktuális előírásokat!



Az elemek hulladékkezelése

Az elemeket és akkukat semmi esetre sem szabad a háztartási hulladékba tenni! Ezek olyan káros anyagokat tartalmaznak, amelyek szakszerűtlen hulladékkezelés esetén ártalmasak lehetnek a környezetre és az egészségre. Végfelhasználóként törvényileg kötelezett az összes használt elem és akkumulátor leadására a kereskedőnél vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson a nemzeti vagy helyi előírásoknak megfelelően. A leadás díjmentes.

Az elemekben/akkumulátorokban lévő nehézfémek jelölése a következő:

Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

8. Műszaki adatok

Tápfeszültség	Elem - 1 db1,5 V AA ceruzaelem, (nem szállítjuk vele)
Készülékház méretei:	279 x 49 x 279 mm
Tömeg	582 g (csak a készülék)

Ezt a használati útmutatót vagy részleteit csak a TFA Dostmann hozzájárulásával szabad közzétenni. A műszaki adatok megfelelnek a nyomtatás idején fennálló állapotnak, és előzetes értesítés nélkül módosíthatók. A készülék legújabb műszaki adatai és információi megtalálhatók a honlapunkon a cikkszám keresőmezőbe történő beírásával.

www.tfa-dostmann.de
E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Deutschland