

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Ładowarka ogniw okrągłych

Nr produktu 000201004



Szanowni klienci, dziękujemy za zakup ładowarki.

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi część produktu. Zawiera ona ważne informacje odnośnie oddania urządzenia do eksploatacji i jego obsługi. Zachowaj instrukcję do późniejszego wglądu.

Przeznaczenie do użycia

Ładowarka w połączeniu z zaciskiem ładowania może być używana wyłącznie do ładowania/rozładowywania do 4 baterii o ogniwach okrągłych NiMh/NiCd następujących rozmiarów: Mikro (AAA), Mignon (AA), Baby (C), Mono (D). Jeśli chcesz naładować wszystkie baterie jednocześnie, upewnij się, że są tego samego typu, rozmiaru i o tym samym stanie naładowania. Maksymalny prąd ładowania/rozładowania wynosi 3A.



Jakiegolwiek użycie inne niż opisano powyżej może uszkodzić produkt. Ponadto powiązane jest ono z zagrożeniem zwarciem, pożarem, porażeniem prądem itp. znak wykrzyknika w trójkącie oznacza ważne informacje zawarte w instrukcji, z którymi należy się zapoznać. Należy zawsze przestrzegać niniejszej instrukcji.




Prosimy przestrzegać specyfikacji dla prądu ładowania zalecanych przez producenta; maksymalny prąd ładowania przejściówki nie może przekraczać 3A. pamiętaj, aby przestrzegać prawidłowej biegunowości podczas wkładania baterii. Baterie te powinny mieć taki sam stan naładowania. W przeciwnym razie może dojść do ich uszkodzenia.

Obsługa

- Włóż od jednej do czterech baterii jednakowego rozmiaru, pojemności i stanu naładowania do ładowarki, przestrzegając ich prawidłowej biegunowości i rozpoczynając od lewej strony. Upewnij się,

że pomiędzy bateriami nie ma wolnej przestrzeni. Jeśli nie jesteś pewien co do stanu naładowania niektórych baterii, rozładuj ogniwa jedno po drugim przed ich ładowaniem.

- Podłącz gniazdo ujemne ładowarki za pomocą kabla o wtyczce typu banan 4mm, dostępnej na życzenie, do ujemnego gniazda na zacisku ładowania.
- Podłącz gniazdo dodatnie nad baterią, włożoną jako ostatnia, za pomocą kabla o wtyczce typu banan 4mm do gniazda dodatniego na zacisku ładowania.
- Dokonaj stosownych ustawień na zacisku ładowania i rozpocznij ładowanie.
- Kilka ładowarek można włączyć jedna po drugiej. Patrz odpowiedni rysunek.



© Prawa autorskie 2009 Voltcraft®. *02_0209_01-MK

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę®, Lindenweg 15,
D-92242 Hirschau/ Niemcy, tel. +49 180 586 582 723 8.

Niniejsza instrukcja obsługi odzwierciedla aktualny stan specyfikacji technicznych w momencie druku.
Zastrzegamy prawo do zmian specyfikacji technicznych lub fizycznych.

<http://www.conrad.pl>