



N

Sikkerhet

Kontakt en VARTA-forhandler ved skader/feil.

Lade Powerpack

III.1:

Trykknapp for å kontrollere ladetilstanden. Visning av ladestatus fra 100% (fire blå LED-er lyser) og ned til 25% (kun én blå LED lyser – lading anbefales!)

III.2:

Koble Powerpack til en vanlig USB-port, f.eks. laptop, USB-nettdel (VARTA-plugg 57957). Ladetid avhenger av ladestrom (f.eks. >1000 mA = 9-13 timer).

III.3:

LED blinker: Powerpack lades.

LED lyser: Oppladningen er avsluttet.

Slik bruker du Powerpack

III.4:

4a. Koble den mobile enheten til Powerpack.

Må slås på/av, avhengig av type enhet.

1) Miljøvern

For å unngå miljø- og helseproblemer som følge av farlige stoffer som finnes i elektriske og elektroniske apparater, skal apparater som er merket med dette symbolet ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men gjenvinnes eller brukes på nytt. Du kan få mer informasjon om gjenvinning på miljøstasjonen i kommunen der du bor.

NL

Veiligheid

Bij schade/ storingen contact opnemen met de VARTA dealer.

Het Powerpack opladen

Afb. 1:

Druktoets voor de controle van de opladstatus. De laadstatus daalt van 100% (vier brandende blauwe leds) tot 25% (slechts een blauwe led aan - opladen wordt geadviseerd!)

Afb. 2:

Sluit het Powerpack aan op een standaard usb-poort, bijv. laptop, usb-voedingsadapter (VARTA Plug 57957). Laadtijden zijn afhankelijk van de laadstroom (bijv. >1000 mA: ca. 9-13 u).

Afb. 3:

LED knippert: Powerpack laadt op.

LED brandt: het opladen is beëindigd.

Gebruik van het Powerpack

Afb. 4:

4a. Steek de stekker van het mobiele apparaat in het Powerpack.

Afhankelijk van het apparaattype is in-/uitschakelen vereist.

1) Milieubescherming

Ter voorkoming van milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevarelijke stoffen in elektro- en elektronische apparaten, mogen apparaten die zijn voorzien van dit symbool niet met het reguliere huisvuil worden afgeweerd, maar moeten worden hergebruikt of gerecycled. Voor meer informatie over het thema recycling kunt u zich wenden tot de daarvoor aangewezen instantie.

P

Segurança

Em caso de danos/avarias, contatar o distribuidor VARTA.

Carregar o Powerpack

Figura 1:

Botão de pressão para verificar estado da carga. Indicação do estado da carga desde 100% (quatro LED azuis acensos) a 25% (apenas um LED azul aceso - recomenda-se recarregar!)

Figura 2:

Ligue o Powerpack a uma porta USB standard, por ex. computador portátil, fonte de alimentação USB (Carregador VARTA 57957). Os tempos de carga dependem da corrente de carga (p.ex. >1000mA~9-13h).

Figura 3:

LED a piscar: o Powerpack está a carregar.

LED aceso: carregamento terminou.

Como utilizar o Powerpack

Figura 4:

4a. Ligue o dispositivo móvel ao Powerpack.

4b. Consoante o tipo de equipamento será necessário um Ligar / Desligar.

1) Proteção do ambiente

Para evitar problemas no ambiente e para a saúde, causados por substâncias perigosas presentes nos equipamentos elétricos e eletrônicos, os equipamentos identificados com este símbolo não podem ser eliminados junto com o lixo doméstico não separado, devendo ser reencaminhados para reutilização ou reciclagem. Para mais informações sobre reciclagem, contate os serviços municipalizados.

PL

Bezpieczeństwo

W razie uszkodzeń/usterek skontaktować się ze sprzedawcą VARTA.

Ładowanie Powerpacka

Rysunek 1:

Przycisk do sprawdzania poziomu naładowania. Sygnalizacja stanu naładowania 100% (świecą cztery niebieskie LED), 25% (świeci tylko jedna niebieska LED – zalecane naładowanie!)

Rysunek 2:

Podłączyć Powerpack do standardowego portu USB, np. w laptopie, zasilaczu

USB (VARTA Plug 57957). Czas ładowania zależy od prądu ładowania (np. >1000 mA~9-13 godz.).

Rysunek 3:

Dioda LED migra: trwa ładowanie Powerpacka.

Dioda LED świeci: ładowanie zakończone.

Jak korzystać z zasilacza Powerpack

Rysunek 4:

4a. Podłącz urządzenie mobilne do Powerpacka.

W zależności od typu urządzenia wymagane jest jego włączenie lub wyłączenie.

1) Chroń środowisko naturalne.

Zużyte produkty elektroniczne należy wyrzucać do specjalnych pojemników na sprzęt elektryczny i elektroniczny. W celu ograniczenia zużycia surowców naturalnych i zmniejszenia ilości odpadów muszą zostać poddane procesowi recyklingu. Szczegółowych informacji na ten temat udziela np. Urząd Gminy i Zakłady Gospodarki Komunalnej.

RO

Siguranță

În caz de deteriorări/defecțiuni contactați comerciantul pentru produse VARTA.

RO

Încărcarea stației de alimentare Powerpack

Fig. 1:

Buton pentru verificarea stării de încărcare. Afisarea stării de încărcare de 100% (patru LED-uri albastre aprinse) la 25% (un singur LED aprins - se recomandă încărcarea!

Fig. 2:

Conectați stația Powerpack la un port USB standard, de ex. laptop, sursă de alimentare USB (încărător VARTA Plug 57957). Timpul de încărcare depinde de curentul de încărcare (de ex. >1000 mA ~9-13h).

Fig. 3:

LED-ul clipește: stația Powerpack se încarcă.

LED-ul este aprins verde: încărcare finalizată.

Utilizarea stației de alimentare Powerpack

Fig. 4:

4a. Conectați dispozitivul mobil la Powerpack.

4b. În funcție de tipul aparatului, este necesară conectarea / deconectarea.

1) Protecția mediului

Pentru a preveni probleme legate de sănătate și de mediu datorate substantelor periculoase din apărătele electrice și electronice, nu este permis ca apărătele care sunt marcate cu acest simbol să fie aruncate împreună cu gunoiul menajer, acestea trebuie reciclate. Pentru informații suplimentare referitoare la reciclare vă rugăm să va adresați autorităților competente în acest sens.

SK

Bezpečnosť

Pri poškodení alebo poruchách kontaktujte predajcu VARTA.

Nabijanie nabíjacieho modulu Powerpack

Obrázok 1:

Tlačidlo na kontrolu stavu nabítia.

Zobrazenie stavu nabijania od 100 % (svietia štyri modré diódy) do 25 % (svieti len jedna modrá dióda – odporúča sa nabítiť).

Obrázok 2:

Pripojte modul Powerpack k štandardnému portu USB, napr. notebooku, nabíjačke USB (VARTA Plug 57957). Doba nabijania závisí od nabíjacieho prúdu (napr. >1000 mA ~9-13 hod.).

Obrázok 3:

LED kontrola bliká: Modul Powerpack sa nabija.

LED kontrola svieti: nabijanie ukončené,

Ako modul Powerpack používať

Obrázok 4:

a) K modulu Powerpack pripojte mobilné zariadenie.

b) Podľa typu zariadenia je nutné zapnutie/vypnutie.

1) Ochrana životného prostredia

Z dôvodu zabránenia ekologickým a zdravotným problémom vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických prístrojoch, prístoje, ktoré sú označené týmto symbolom, nesmú byť likvidované spolu s netriedeným domovým odpadom, ale musia byť opäťovne použité alebo zhodnotené. Pre ďalšie informácie k téme recyklácie sa, prosím, obráťte na príslušný úrad.

SLO

Varnost

Pri škodi/motnjah se obrnite na trgovca VARTA.

Počinjenje kompletne Powerpack

Slika 1:

Gumb za preverjanje stanja polnosti. Prikaz stanja napoljenosti od 100 % (svetijo štiri modre LED-diode) do 25 % (sveti zgolj ena modra LED-dioda – priporočamo polnjenje).

Slika 2:

Povežite komplet Powerpack s standardnim izhodom USB, npr. prenosnik, USB omrežni polnilc (VARTA Plug 57957). Čas polnjenja je odvisen od polnilnega toka (npr. >1000 mA ~9-13 h).

Slika 3:

LED-lučka utripa: komplet Powerpack se polni.

LED-lučka sveti: polnjenje je končano.

Uporaba kompletne Powerpack

Slika 4:

4a. Prenosno napravo vključite v komplet Powerpack.

4b. Glede na vrsto naprave je potreben vklop/izklop.

1) Varstvo okolja

Za preprečite težav z okoljem in zdravjem zaradi nevarnih snovi v električnih in elektronskih napravah, naprav, označenih s tem simbolum, ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinjske odpadke, ampak jih je treba ponovno uporabiti ali reciklirati. Za nadaljnje informacije o recikliranju se obrnite na pristojni urad.



731 944



<http://www.varta-consumer.com/qr/product/57961>