

EW-7438RPn Installationsanleitung für Router ohne WPS Taste

- 1. Stecken sie den EW-7438RPn in die Steckdose und warten sie, bis dieser gestartet ist.
- 2. Sie finden dann in der Liste der verfügbaren WLAN Netze den Repeater.
- 3. Verbinden sie sich mit dem ungesicherten Netzwerk extenderXXXXXX.

Linwarin- und vriv-ivelzweike	122			
Vodafone Mobile Connect	4			
XSManager	4			
VPN-Verbindung	J			
Drahtlosnetzwerkverbindung 13	•			
EDIMAX-TECH Verbunden	llee			
Default	.at	E		
extender4e95a2	3			
EDIMAX	ile.			
FRITZ!Box Fon WLAN 7390	In			
V01		-		
Verbindung mit einem Netzwerk he Möchten Sie das Netzwerk e	inrich	n ten?		
Dies ist ein neuer Router, der nicht ein auf "OK", um das Setup zu starten.	igericht	tet wu	de. Klic	ken Sie
Verbindung mit dem Netzwerk herste	llen, oh	ine es	einzuric	hten

Sollte Windows nach einer Einrichtung fragen, klicken sie bitte auf den blauen Link .

4. Geben sie jetzt die Adresse von der mitgelieferten "Access Card" in ihren Webbrowser ein.

Firefox 💌		
401 Unauthorized	+	
http://extenderXXX	xx	$\forall \Rightarrow$

Der Extender meldet sich jetzt per Anmeldemaske

2	http://extender4e95a2 verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der Website: "Default:admin/1234"
enutzername:	
Passwort:	

Tragen sie dort den Benutzernamen: admin und das Passwort: 1234 ein.

5. Wählen sie das Netzwerk aus, dass sie verstärken wollen und geben sie den WPA Schlüssel ein.

	R			
			6	German
	i	Q Setup		
	Schließen Sie dieses Gerät bitte	an eines der f	olgenden Wi-Fi-Netzwerke	an.
Auswählen	SSID	Kanal	Verschlüsselun	ig Signal
۲	EDIMAX-TECH	6	WPA2-PSK	72
	Device SS	ID: EDIMAX-T	FECH4E95A2]
	К	ey:]
O	FRITZ!Box Fon WLAN 7390	1	WPA-PSK/WPA2-	PSK 40
0	EDIMAX	9	WPA2-PSK	36
0	Default	6	WPA2-PSK	26
0	D01	2	WPA-PSK/WPA2-	PSK 22
	V01	2	WPA-PSK	22

Optional: Sie können den Extender Namen (Device SSID) ändern, wenn sie möchten.

Der Extender nutzt automatisch die SSID ihres Hauptrouters + die letzten 6 Ziffern der eigenen MAC. So bleibt die SSID immer einzigartig und kann auch von Windows Rechnern gefunden werden. Wenn die SSID identisch zu ihrem Router ist, kann Windows die beiden Geräte nicht mehr voneinander unterscheiden und es kann zu Problemen bei der Verbindung kommen.

Sind die Einstellungen gesetzt, klicken sie auf WEITER.

Der Browser erstellt ein Lesezeichen damit sie später den Extender leicht wieder aufrufen können.

Es folgt ein Verbindungstest ...

Connection Test							
37%							

Wenn der Test erfolgreich war, klicken sie auf WEITER, ansonsten kontrollieren sie bitte den WPA-Key und wiederholen den Vorgang

Connectior	n Test	t Succes	ssfully									
WEITER												
	DGETHER											
	DGETHER											
Einstellun	ngen	erfolgr	eich gesp	peichert	:!							
Einstellun Klicken Sie bitte	ngen (ie auf ÜE	erfolgro	eich gesp EN, um das Sy	Deichert ystem neu z	: ! :u starten	und di	e Är	nderu	inger	n wirk	sam	zu m
Einstellun Klicken Sie bitte Connected D	ngen Ie auf ÜE Device	erfolgr e BERNEHME Name : E	eich gesp EN, um das Sy EDIMAX-TEG	D eicherf ystem neu z CH	: ! :u starten	und di	e Är	nderu	inger	n wirk	sam	zu m
Einstellun Klicken Sie bitte Connected D Extender Nar	ngen a auf ÜE Device me : El	erfolgro BERNEHME Name : E DIMAX-T	eich gesp EN, um das Sy DIMAX-TEC ECH-Exten	Deichert ystem neu z CH nder	: ! :u starten	und di	e Är	nderu	inger	n wirk	sam	zu m
Einstellun Klicken Sie bitte Connected D Extender Nar Security Type	ngen e auf ÜE Device me : El	erfolgro BERNEHME Name : E DIMAX-T	eich gesp EN, um das Sy DIMAX-TEO ECH-Exten kev	Deichert ystem neu z CH nder	: ! :u starten	und di	e Är	nderu	inger	ı wirk	sam	zu m

System wird neu gestartet. Bitte warten Sie einen Moment.

6. Jetzt können sie sich mit dem Extender Verbinden.



Problemlösungen:

Sollte die Einrichtung einmal nicht funktionieren, beachten sie bitte folgende Hinweise:

Die Verschlüsselung des Hauptrouters sollte kontrolliert werden.
Verwenden sie am besten eine WPA2-AES Verschlüsselung.
Der oft vorinstallierte WPA/WPA2 Mixed Mode verursacht Probleme.

2. Verwenden sie bitte keine Sonderzeichen im Passwort. Diese werden nicht unterstützt

Vergewissern sie sich, dass die Endgeräte WPA2-AES unterstützen.
Sollten sie noch Geräte älterer Generationen verwenden, nutzen sie bitte WPA-TKIP

4. Wir empfehlen generell die aktuelle Firmware von unserer Website zu nutzen. Ein Update kann über die folgende URL nur per LAN Verbindung erfolgen. <u>http://extenderXXXXX/contool.asp</u>

5. Wenn der Extender nicht mehr reagiert, probieren sie diesen zurückzusetzen.Halten sie dafür die WPS Taste 20 Sekunden lang gedrückt.Beginnen sie anschließend erneut mit der Einrichtung

6. Besteht aureichend Signalstärke zum Hauptrouter? Die orangene WLAN LED gibt das Signal an. Je schneller sie flackert, desto schelchter das Signal.

Wenn ihr Problem trotz dieser Anleitung nicht gelöst werden konnte, nehmen sie Kontakt zu uns auf.

www.edimax-de.eu