


mm² (IEC)	1x 0.5...2.5 2x 0.5...2.5	1x 0.75...2.5 2x 0.75...2.5	1x 0.5...2.5 2x 0.5...2.5
AWG (UL)			
IEC (N/A)	1...1.5	8.8...13.3	
UL (R/A)			

mm² (IEC)	1x 0.5...2.5 2x 0.5...2.5	1x 0.75...2.5 2x 0.75...2.5	1x 0.5...2.5 2x 0.5...2.5
AWG (UL)			
IEC (N/A)	1...1.5	7...13.3	
UL (R/A)			

POSIÇÃO DE MONTAGEM
MOUNTING POSITION
POSICION DE MONTAJE
EINBAULAGE

- TODAS POSSÍVEIS, EXCETO...
- AS REQUIRED, EXCEPT...
- CUALQUIERA, EXCEPTO...
- BELIEBIG, AUßER...






ATENÇÃO: Os fios devem estar de acordo com a capacidade nominal dos terminais. Não se deve utilizar fios com diâmetro inferior ao especificado. Não se deve utilizar fios com diâmetro superior ao especificado. Não se deve utilizar fios com diâmetro inferior ao especificado. Não se deve utilizar fios com diâmetro superior ao especificado.

WARNING: The wires must be in accordance with the nominal capacity of the terminals. Do not use wires with a diameter smaller than specified. Do not use wires with a diameter larger than specified. Do not use wires with a diameter smaller than specified. Do not use wires with a diameter larger than specified.

ATTENTION: Les fils doivent être conformes à la capacité nominale des bornes. Ne pas utiliser de fils dont le diamètre est inférieur à celui spécifié. Ne pas utiliser de fils dont le diamètre est supérieur à celui spécifié. Ne pas utiliser de fils dont le diamètre est inférieur à celui spécifié. Ne pas utiliser de fils dont le diamètre est supérieur à celui spécifié.

Wichtig: Die Drähte müssen den Nennkapazitäten der Terminals entsprechen. Nicht Drähte mit einem Durchmesser unterhalb des angegebenen Wertes verwenden. Nicht Drähte mit einem Durchmesser oberhalb des angegebenen Wertes verwenden. Nicht Drähte mit einem Durchmesser unterhalb des angegebenen Wertes verwenden. Nicht Drähte mit einem Durchmesser oberhalb des angegebenen Wertes verwenden.



É proibida a utilização de fios BFC0-A1, BFC0-B, BFC0-C, BFC0-D e BFC0-E em aplicações de corrente contínua (CC).

It is prohibited to use wires BFC0-A1, BFC0-B, BFC0-C, BFC0-D and BFC0-E in DC applications.

Es ist nicht zulässig, Drähte BFC0-A1, BFC0-B, BFC0-C, BFC0-D und BFC0-E in Gleichstromanwendungen zu verwenden.

It is not permitted to use wires BFC0-A1, BFC0-B, BFC0-C, BFC0-D and BFC0-E in DC applications.

Es ist nicht zulässig, Drähte BFC0-A1, BFC0-B, BFC0-C, BFC0-D und BFC0-E in Gleichstromanwendungen zu verwenden.

A utilização dos fios BFC0-D e BFC0-E em corrente CC exige bobinas de indução (BFC0-D e BFC0-E em corrente CC exigem bobinas de indução).

The use of wires BFC0-D and BFC0-E in DC applications requires inductive coils (BFC0-D and BFC0-E in DC applications require inductive coils).

Die Verwendung von Drähten BFC0-D und BFC0-E in Gleichstromanwendungen erfordert induktive Spulen (BFC0-D und BFC0-E in Gleichstromanwendungen erfordern induktive Spulen).

The use of wires BFC0-D and BFC0-E in DC applications requires inductive coils (BFC0-D and BFC0-E in DC applications require inductive coils).

Die Verwendung von Drähten BFC0-D und BFC0-E in Gleichstromanwendungen erfordert induktive Spulen (BFC0-D und BFC0-E in Gleichstromanwendungen erfordern induktive Spulen).