

MANUEL D'INSTRUCTION WT 188

CARACTERISTIQUES:

- Radio réveil
- Réglage manuel heure
- Heure affiché en 12-ou 24-heure
- Ecran calendrier
- Time zone (+/- 12 heures)
- Température intérieure en °C/°F
- Alarme avec fonction snooze
- 5 langues Jour de la semaine: Allemand, Anglais, Espagnol, Italien et Français
- LCD avec éclairage

CONFIGURATION:

1. Premièrement, ouvrir le boîtier des piles du réveil.
2. Contrôler que les piles soient insérées correctement, mettre 2 piles AA, LR06, 1.5V dans le boîtier et replacer le couvercle du boîtier.
3. Quand les batteries sont insérées, l'alarme scannera automatiquement le réveil pour trouver le signal de l'heure.
4. Si après 6 minutes l'heure DCF n'est pas reçue, vous pourrez la configurer manuellement. (voir chapitre réglage manuel de l'heure)
5. Si le réveil ne peut recevoir le signal au premier coup, il peut très bien le recevoir une heure plus tard.
6. Le réveil recevra automatiquement le signal tous les jours à 2h.

REGLAGE MANUEL DE L'HEURE:

Dans certains cas après avoir inséré les piles, le réveil ne reçoit pas le signal DCF. Dans ce cas, l'heure doit être réglée manuellement.

1. Pressez et maintenir la touche TIME pendant 3 secondes et l'"heure" va clignoter, pressez ▲ ou ▼ pour régler l'heure.
2. Pressez la touche TIME aussi et les "minutes" vont clignoter, pressez les touches ▲ or ▼ pour régler l'heure.
3. Pressez la touche TIME aussi et les "secondes" vont clignoter, pressez ▲ ou ▼ pour mettre les "secondes" à 0.
4. Pressez la touche TIME et l'"année" clignotera, pressez ▲ ou ▼ pour régler l'année.
5. Pressez la touche TIME et le "dash" entre "date" et "month" clignotera, pressez ▲ ou ▼ key pour passer de « date » à « mois ».

6. Pressez la touche TIME et le "mois" clignotera, pressez ▲ ou ▼ pour régler le mois.
7. Pressez la touche TIME et la "date" Clignotera, pressez ▲ ou ▼ pour régler l'heure.
8. Pressez la touche TIME et pressez ▲ ou ▼ pour régler le time zone, ex. Quand le pays est plus haut que l'heure DCF de 1 heure, la zone doit être sur +1.
9. Pressez la touche TIME et ▲ or ▼ pour choisir la langue des jours de la semaine.
10. Pressez la touche TIME pour retourner l'écran normal.

CONFIGURATION ALARME:

1. Pressez la touche ALARM ON/OFF.
2. Pressez et maintenir le bouton ALARM pendant 3 secondes et les "minutes" clignoteront, pressez ▲ ou ▼ pour régler les minutes.
3. Pressez la touche TIME et l'"heure" clignotera, pressez ▲ ou ▼ pour régler l'heure.
4. Pressez la touche TIME pour revenir à l'écran normal.
5. Pressez la touche TIME une fois pour activer l'alarme et en même temps pour activer la fonction snooze. Pressez la touche ALARM ON/OFF une fois de plus, l'alarme en fonction sera désactivée.
6. Pressez la touche TIME pour revenir à l'écran normal.

FONCTION TOUCHES

SNOOZE/TOUCHE LUMIERE

-Quand l'alarme snooze bipe, pressez la touche SNOOZE/LIGHT pour faire une pause de 5 minutes et la fonction snooze sera répétée.

Pour stopper la fonction snooze, pressez une autre touche.

-Pressez la touche SNOOZE/LIGHT pour illuminer l'écran LCD pendant 3 secondes.

BOUTON C/F

-En temps normal, pressez la touche C/F pour passer de Celsius à Fahrenheit.

BOUTON 12/24

-Pressez la touche 12/24 pour passer en affichage 12h ou 24h.

BOUTON WAVE

-Pressez et maintenir le bouton WAVE pendant 3 secondes pour activer le scan DCF.

-Si le réveil est ne train de scanner le signal DFC, pressez la touché WAVE une fois pour désactiver la fonction scan DCF.