

Extérieur

Guirlande lumineuse solaire

Guirlande lumineuse solaire à LED blanc chaud.

N° de commande 1559299

Guirlande lumineuse solaire à LED blanc froid

N° de commande 1559300

Guirlande lumineuse solaire à LED de plusieurs couleurs

N° de commande 1561365



Polarlite®



Mode d'emploi

Utilisation prévue

Le produit sert pour la décoration à l'extérieur (IP44). Le produit s'allume automatiquement à la survenue de l'obscurité. L'alimentation en énergie électrique est fournie par un accumulateur qui est rechargé via un panneau solaire. Le produit dispose de 8 effets de lumière sélectionnables manuellement.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, cela risque d'endommager le produit. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers tels que court-circuit, incendie. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne donnez le produit à un tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

Contenu d'emballage

- Guirlande lumineuse solaire
- Pied
- Holder
- Mode d'emploi

Consignes de sécurité

Lisez le mode d'emploi avec attention en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité et des informations données dans le présent mode d'emploi pour une utilisation correcte de l'appareil, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre, la responsabilité/garantie sera alors annulée.



a) Personnes/produit

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet très dangereux pour les enfants.
- Cette guirlande lumineuse ne doit pas être raccordée électriquement à une autre guirlande lumineuse.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter des dommages. Si vous découvrez le moindre dommage, le produit ne doit plus jamais être utilisé.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le contre une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit:
 - présente des traces de dommages visibles,
 - ne fonctionne plus comme il devrait,
 - a été stocké pour une période prolongée dans des conditions défavorables ou bien
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Maniez le produit avec précaution. À la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur, l'appareil peut être endommagé.
- Les diodes LED chauffent pendant l'utilisation. Conservez le produit lors de l'utilisation loin des matériaux légèrement inflammables.
- Lors de l'installation du produit, assurez-vous que les câbles ne soient pas écrasés, pliés ou endommagés par des bords coupants.
- Placez les câbles de façon à éviter que des personnes ne trébuchent ou ne restent accrochées à ceux-ci. Cela entraîne des risques de blessures.

- Le produit est prévu pour l'extérieur et dispose d'une protection contre les projections d'eau. Il est cependant interdit d'utiliser le produit dans ou sous l'eau.
- Attention ! Précautions à prendre avec les lampes à LED : Ne regardez pas dans le faisceau de lumière LED ! Ne le regardez pas directement ou avec des instruments optiques !

b) Accumulateurs

- Veillez à bien respecter la polarité lorsque vous insérez les accumulateurs.
- Retirer les accumulateurs de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant longtemps afin d'éviter les dégâts causés par des fuites. Des accumulateurs qui fuient ou qui sont endommagés peuvent provoquer des brûlures acides lors du contact avec la peau ; l'utilisation de gants protecteurs appropriés est par conséquent recommandée pour manipuler les accumulateurs corrompus.
- Conservez les accumulateurs hors de portée des enfants. Ne laissez pas traîner les accumulateurs, car ils pourraient être ingérés accidentellement par un enfant ou un animal domestique.
- Les accumulateurs ne doivent pas être démontés, court-circuités ou jetés au feu. Cela provoque un risque d'explosion et d'incendie !
- Il convient de remplacer tous les accumulateurs en même temps. Mélanger des accumulateurs usagés avec des accumulateurs neufs peut entraîner des fuites et endommager l'appareil.
- N'utilisez que des accumulateurs de la même taille et ayant les mêmes caractéristiques (voir « Données techniques »).
- Insérez dans le produit seulement un accumulateur. N'utilisez jamais de piles non rechargeables ! Sinon, il existe un risque d'incendie et d'explosion !

c) Divers

- Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit être effectué que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

