



Polizeilicht

Best.-Nr. 59 15 25 Orange
 Best.-Nr. 59 15 26 Rot
 Best.-Nr. 59 15 27 Blau

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt bietet einen dekorativen Lichteffekt und eignet sich zum Einsatz in Discotheken, Partykellern, etc. Die Spannungsversorgung erfolgt entweder über eine handelsübliche Netzsteckdose mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil oder optional über drei Batterien / Akkus des Typs AA (nicht enthalten). Das Produkt eignet sich ausschließlich zur Nutzung in trockenen Innenräumen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie zum Beispiel Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

2. Lieferumfang

- Polizeilicht
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

3. Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben vor sachgemäßer Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

Personen / Produkt

- Das Produkt hat keine Zulassung gemäß der StVZO (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung) und darf dementsprechend unter keinen Umständen im Straßenverkehr eingesetzt werden.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Blicken Sie nie direkt oder mit optischen Instrumenten in den Lichtstrahl.

Batterien / Akkus

- Achten Sie beim Einlegen der Batterien / Akkus auf die richtige Polung.
- Entfernen Sie die Batterien / Akkus, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, um Beschädigungen durch Auslaufen zu vermeiden. Auslaufende oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Hautkontakt Säureverätzungen hervorrufen. Beim Umgang mit beschädigten Batterien / Akkus sollten Sie daher Schutzhandschuhe tragen.
- Bewahren Sie Batterien / Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Batterien / Akkus nicht frei herumliegen, da diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.
- Alle Batterien / Akkus sollten zum gleichen Zeitpunkt ersetzt werden. Das Mischen von alten und neuen Batterien / Akkus im Gerät kann zum Auslaufen der Batterien / Akkus und zur Beschädigung des Geräts führen.
- Nehmen Sie keine Batterien / Akkus auseinander, schließen Sie sie nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!

Sonstiges

- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produktes haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

4. Spannungsversorgung

Sie können das Produkt entweder mit drei Batterien oder Akkus des Typs AA (nicht enthalten) oder mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil betreiben.

Batterien / Akkus

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung an der Unterseite des Produkts.
2. Legen Sie drei Batterien / Akkus vom Typ AA unter Beachtung der korrekten Polarität ein bzw. tauschen Sie die bestehenden Batterien / Akkus aus.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.



Akkus verfügen über eine geringere Spannung im Vergleich zu nicht aufladbaren Batterien. Daher verringert sich bei der Verwendung von Akkus die Lichtintensität und die Drehzahl des Produkts geringfügig.

Netzteil



Entnehmen Sie eventuell eingelegte Batterien / Akkus aus dem Batteriefach, wenn Sie das Produkt mit dem Netzteil betreiben.

1. Verbinden Sie den Ausgangsstecker des Netzteils mit der passenden Buchse am Sockel des Produkts.
2. Verbinden Sie das Netzteil mit einer handelsüblichen Netzsteckdose.

5. Inbetriebnahme

1. Platzieren Sie das Produkt auf einer stabilen, ebenen Oberfläche.
2. Der Ein/Aus-Schalter befindet sich am Sockel des Produkts.
 - Schalterstellung I: Ein
 - Schalterstellung O: Aus

6. Entsorgung

Produkt



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien/Akkus und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

Batterien / Akkus

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien/Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.



Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (die Bezeichnung steht auf den Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

7. Technische Daten

Polizeilicht	
Betriebsspannung:	4,5 V/DC
Stromaufnahme:	max. 500 mA
LED-Leistung:	0,06 W x 18
Drehzahl:	ca. 40 U/min
Betriebstemperatur:	0 bis +45 °C
Lagertemperatur:	-15 bis +60 °C
Abmessungen (Ø x H):	176 x 200 mm
Gewicht:	556 g
Netzteil	
Eingangsspannung:	230 V/AC, 50 Hz
Ausgangsspannung:	5 V/AC
Ausgangsstrom:	500 mA
Batterien / Akkus (nicht enthalten)	
Typ:	AA
Anzahl:	3

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen in Technik und Ausstattung vorbehalten.

Police light

Version 07/12



- Item no. 59 15 25 Orange
- Item no. 59 15 26 Red
- Item no. 59 15 27 Blue

1. Intended use

This product produces decorative light effects and is suitable for use in discos, party rooms etc. Power is supplied either via a standard mains socket using the power adaptor included in delivery or optionally via three AA batteries / rechargeable batteries (not included in delivery). The product is only to be used in a dry indoor environment.

For safety and approval purposes (CE), you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can cause hazards such as short circuiting, fire, electric shock etc. Read the instructions carefully and keep them. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

2. Delivery content

- Police light
- Power adaptor
- Operating instructions

3. Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

Persons / Product

- The product is not approved according to German Road Traffic Registration Regulations and at any rate is not to be used in vehicles/road traffic.
- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. These may become dangerous playing material for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Never look directly or with optical instruments into the light beam.

(Rechargeable) batteries

- Correct polarity must be observed while inserting the (rechargeable) batteries.
- (Rechargeable) batteries should be removed from the device if it is not used for a long period of time to avoid damage through leaking. Leaking or damaged (rechargeable) batteries might cause acid burns when in contact with skin, therefore use suitable protective gloves to handle corrupted (rechargeable) batteries.
- (Rechargeable) batteries must be kept out of reach of children. Do not leave (rechargeable) batteries lying around, as there is risk, that children or pets swallow them.
- All (rechargeable) batteries should be replaced at the same time. Mixing old and new (rechargeable) batteries in the device can lead to (rechargeable) battery leakage and device damage.
- (Rechargeable) batteries must not be dismantled, short-circuited or thrown into fire. Never recharge non-rechargeable batteries. There is a risk of explosion!

Miscellaneous

- Consult an expert when in doubt about operation, safety or connection of the device.
- Maintenance, modifications and repairs are to be performed exclusively by an expert or at a qualified shop.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

4. Power supply

You can operate the product either with three AA batteries or rechargeable batteries (not included in delivery) or with the power adaptor included in delivery.

(Rechargeable) batteries

1. Open the battery compartment cover at the bottom of the product.
2. Insert / replace three (rechargeable) AA batteries while observing the correct polarity.
3. Close the battery compartment.



Rechargeable batteries provide a lower voltage compared to non-rechargeable batteries. Thus, the product's light intensity and speed level will be slightly lessened when using rechargeable batteries.

Power adaptor



When operating the product with the power adaptor, remove any (rechargeable) batteries from the battery compartment.

1. Connect the power adaptor's output terminal to the appropriate socket on the base of the product.
2. Connect the power adaptor to a standard mains socket.

5. Operation

1. Place the product on a smooth, flat surface.
2. The power switch is located on the base of the product.
 - Switch setting I: On
 - Switch setting O: Off

6. Disposal

Product



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste. At the end of its service life, dispose of the product according to the relevant statutory regulations. Remove any inserted (rechargeable) batteries and dispose of them separately from the product.

(Rechargeable) batteries

You as the end user are required by law (Battery Ordinance) to return all used batteries/rechargeable batteries. Disposing of them in the household waste is prohibited.



Contaminated (rechargeable) batteries are labelled with this symbol to indicate that disposal in the domestic waste is forbidden. The designations for the heavy metals involved are: Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead (name on (rechargeable) batteries, e.g. below the trash icon on the left). Used (rechargeable) batteries can be returned to collection points in your municipality, our stores or wherever (rechargeable) batteries are sold.

You thus fulfil your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

7. Technical data

Police light	
Operating voltage:	4.5 V/DC
Current consumption:	max. 500 mA
LED power:	0.06 W x 18
Rotation speed:	approx. 40 RPM
Operating temperature:	0 to +45 °C
Storage temperature:	-15 to +60 °C
Dimensions (Ø x H):	176 x 200 mm
Weight:	556 g
Power adaptor	
Input voltage:	230 V/AC, 50 Hz
Output voltage:	5 V/AC
Output current:	500 mA
(Rechargeable) batteries (not included)	
Type:	AA
Amount:	3

These operating instructions are published by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau/Germany.

All rights including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in electronic data processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited.

The operating instructions reflect the current technical specifications at time of print.

We reserve the right to change the technical or physical specifications.

© 2012 by Conrad Electronic SE.

V5_0712_02-KV



Gyrophare de police

N° de commande 59 15 25 Orange
 N° de commande 59 15 26 Rouge
 N° de commande 59 15 27 Bleu

1. Utilisation prévue

Le produit réalise un effet lumineux décoratif et est utilisable dans des discothèques, des salles de fête privées, etc. L'alimentation en courant est assurée par une prise électrique du commerce avec le bloc d'alimentation fourni ou en option sur trois piles/accus de type AA (non fournis). Ce produit ne doit être utilisé qu'en intérieur dans des locaux secs.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, cela risque d'endommager le produit. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers tels que court-circuit, incendie, électrocution. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne transmettez le produit à des tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

2. Contenu d'emballage

- Gyrophare de police
- Bloc d'alimentation
- Mode d'emploi

3. Consignes de sécurité



Lisez le mode d'emploi avec attention en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité et des informations données dans le présent mode d'emploi pour une utilisation correcte de l'appareil, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre, la responsabilité/garantie sera alors annulée.

Personnes / Produit

- Le produit est homologué STVZO (législation allemande sur les licences routières) et ne doit par conséquent être utilisé en aucun cas dans la circulation routière.
- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet pour enfants très dangereux.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière du soleil directe, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le d'une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles,
 - le produit ne fonctionne plus comme il devrait,
 - a été stocké pour une période prolongée dans des conditions défavorables ou bien
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Maniez le produit avec précaution. À la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur, l'appareil peut être endommagé.
- Ne regardez jamais dans le rayon lumineux, directement ou avec un instrument optique.

Piles / accumulateurs

- Respecter la polarité lors de l'insertion des piles / accumulateurs.
- Retirer les piles / accumulateurs de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant longtemps afin d'éviter les dégâts causés par des fuites. Des piles / accumulateurs qui fuient ou qui sont endommagées peuvent provoquer des brûlures acides lors du contact avec la peau ; l'utilisation de gants protecteurs appropriés est par conséquent recommandée pour manipuler les piles / accumulateurs corrompus.
- Garder les piles / accumulateurs hors de portée des enfants. Ne pas laisser traîner de piles / accumulateurs car des enfants ou des animaux pourraient les avaler.
- Il convient de remplacer toutes les piles / accumulateurs en même temps. Le mélange de piles / accumulateurs anciennes et de nouvelles piles / accumulateurs dans l'appareil peut entraîner la fuite de piles / accumulateurs et endommager l'appareil.
- Les piles / accumulateurs ne doivent pas être démontées, court-circuitées ou jetées au feu. Ne jamais recharger des piles non rechargeables. Il existe un risque d'explosion !

Divers

- Adressez-vous à un technicien spécialisé si vous avez des doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit être effectué que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

4. Alimentation

Vous pouvez utiliser le produit soit avec trois piles ou accus de type AA (non fournis) ou avec le bloc d'alimentation fourni.

Piles / accumulateurs

1. Ouvrez le couvercle du logement des piles sur la face inférieure du produit.
2. Insérez trois piles / accumulateurs de type AA en respectant la polarité correcte et/ou remplacer les piles / accumulateurs existantes.
3. Refermez le logement des piles.



Les accus ont une tension plus faible par rapport aux batteries non rechargeables. Par conséquent, l'intensité lumineuse et la vitesse de rotation du produit diminuent lorsque l'on utilise des accus.

Bloc d'alimentation



Retirez de leur compartiment les piles / accus éventuellement insérés lorsque vous utilisez le produit avec le bloc d'alimentation.

1. Raccordez le connecteur de sortie du bloc d'alimentation sur la douille adéquate sur le socle du produit.
2. Branchez le bloc d'alimentation sur une prise de courant domestique.

5. Mise en service

1. Placez le produit sur une surface stable et plane.
2. L'interrupteur marche/arrêt est sur le socle du produit.
 Position I de l'interrupteur : marche
 Position O de l'interrupteur : arrêt

6. Elimination des déchets

Produit



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Retirez les piles/accumulateurs insérées et éliminez-les séparément du produit.

Piles / Accumulateurs

Le consommateur final est légalement tenu (ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de rapporter toutes les piles et batteries usagées, il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères.



Les piles/accumulateurs qui contiennent des substances toxiques sont caractérisées par les symboles ci-contre qui indiquent l'interdiction de les jeter dans les ordures ménagères. Les désignations pour le métal lourd prépondérant sont : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (la désignation se trouve sur les piles/accumulateurs, par ex. sous le symbole de la poubelle illustré à gauche).

Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles/accumulateurs usagées aux centres de récupération de votre commune, à nos succursales ou à tous les points de vente de piles/accumulateurs.

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

7. Caractéristiques techniques

Gyrophare de police	
Tension de service :	4,5 V/CC
Consommation de courant :	max. 500 mA
Puissance des LED :	0,06 W x 18
Vitesse de rotation :	env. 40 tr/min
Température de service :	0 à +45 °C
Température de stockage :	-15 à +60 °C
Dimensions (Ø x H) :	176 x 200 mm
Poids :	556 g
Bloc d'alimentation	
Tension d'entrée :	230 V/CA, 50 Hz
Tension de sortie :	5 V/CA
Courant de sortie :	500 mA
Piles / accumulateurs (non inclus)	
Type :	AA
Nombre :	3

Cette notice est une publication de la société Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau/Allemagne.

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits.

Cette notice est conforme à la réglementation en vigueur lors de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans aucun préalable.

© 2012 par Conrad Electronic SE.

V5_0712_02-KV



Politie-zwaailicht

Bestnr. 59 15 25 Oranje
 Bestnr. 59 15 26 Rood
 Bestnr. 59 15 27 Blauw

1. Bedoeld gebruik

Het product geeft een decoratief lichteffect en is geschikt voor gebruik in discotheken, partykelders, feestjes, enz. De voeding vindt plaats via een wandcontactdoos van het lichtnet met behulp van de meegeleverde netvoeding of als optie via drie batterijen/accu's van het type AA (niet meegeleverd). Gebruik het product uitsluitend in een droge omgeving binnenshuis.

In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.

2. Leveringsomvang

- Politiezwaailicht
- Netvoeding
- Gebruiksaanwijzing

3. Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de garantie.

Personen / Product

- Het product voldoet niet aan de voorschriften van de StVZO (Duitse verkeerscode) en mag daarom onder geen enkele voorwaarde op straat worden gebruikt.
- Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Zet het product niet onder mechanische druk.
- Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet langer op juiste wijze werkt,
 - tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
 - onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
- Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte hoogte kan het product beschadigen.
- Kijk nooit direct of met optische instrumenten in de lichtstraal.

Batterijen / accu's

- Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen / accu's.
- De batterijen / accu's dienen uit het apparaat te worden verwijderd wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt om beschadiging door lekkage te voorkomen. Lekkende of beschadigde batterijen / accu's kunnen brandend zuur bij contact met de huid opleveren. Gebruik daarom veiligheidshandschoenen om beschadigde batterijen / accu's aan te pakken.
- Batterijen / accu's moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden. Laat batterijen / accu's niet rondslingeren omdat het gevaar bestaat dat kinderen en/of huisdieren ze inslikken.
- Alle batterijen / accu's dienen op hetzelfde moment te worden vervangen. Het door elkaar gebruiken van oude en nieuwe batterijen / accu's in het apparaat kan leiden tot batterijlekkage en beschadiging van het apparaat.
- Batterijen / accu's mogen niet worden ontmanteld, kortgesloten of verbrand. Probeer nooit gewone batterijen te herladen. Er bestaat dan explosiegevaar!

Diversen

- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een daartoe bevoegde winkel.
- Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.

4. Voeding

Het product kan door drie batterijen of accu's van het type AA (niet meegeleverd) worden gevoed of door de meegeleverde netvoeding.

Batterijen / accu's

1. Open het batterijvak in de bodem van het product.
2. Plaats/vervang de drie batterijen / accu's van het type AA en let daarbij op de juiste polariteit.
3. Sluit het batterijvak weer.



Accu's leveren een lagere spanning ten opzichte van niet oplaadbare batterijen. Daardoor is de lichtopbrengst minder bij het gebruik van accu's/oplaadbare batterijen en ook ligt het toerental van het product lager.

Netvoeding



Verwijder eventueel de geplaatste batterijen/accu's uit het batterijvak als het product via de netvoeding wordt gevoed.

1. Steek de uitgangconnector van de netvoeding in het betreffende chassisdeel op de voet van het product.
2. Steek de netvoeding in een wandcontactdoos van het lichtnet.

5. Ingebruikname

1. Plaats het product op een stabiele, vlakke ondergrond.
2. De aan/uit-schakelaar bevindt zich op de voet van het product.
 Schakelaarstand I: aan
 Schakelaarstand O: uit

6. Verwijdering

Product



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking inleveren.



Verwijder de geplaatste batterijen/accu's en gooi deze afzonderlijk van het product weg.

Batterijen / Accu's

U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen en accu's in te leveren; verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan.



Batterijen/accu's die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met nevenstaand symbool. Deze mogen niet via het huisvuil worden afgevoerd. De aanduidingen voor irriterend werkende, zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood (de aanduiding staat op de batterijen/accu's, bijv. onder de links afgebeelde vuilnisbaksymbool).

U kunt verbruikte batterijen/accu's gratis bij de verzamelpunten van uw gemeente, onze filialen of overal waar batterijen/accu's worden verkocht, afgeven.

Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

7. Technische gegevens

Politie-zwaailicht	
Bedrijfsspanning:	4,5 V/DC
Stroomopname:	max. 500 mA
LED-vermogen:	0,06 W x 18
Toerental:	ca. 40 omw/min
Bedrijfstemperatuur:	0 tot +45 °C
Opslagtemperatuur:	-15 tot +60 °C
Afmetingen (Ø x H):	176 x 200 mm
Gewicht:	556 g
Netvoeding	
Ingangsspanning :	230 V/AC, 50 Hz
Uitgangsspanning:	5 V/AC
Uitgangsstroom :	500 mA
Batterijen / accu's (niet meegeleverd)	
Type:	AA
Aantal:	3

Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau/Duitsland.

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.

Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan.

Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.

© 2012 bei Conrad Electronic SE.

V5_0712_02-KV