

F Mode d'emploi

Présentateur avec pavé tactile « ZW-52007 »

N° de cde 1217367

Utilisation prévue

Le produit sert à commander un ordinateur par radio fréquence. Grâce à sa conception, il est parfaitement adapté par exemple au contrôle de programmes de présentation et de multimédia.

Avec un pavé tactile intégré et les deux boutons de souris, d'autres programmes ou l'interface-utilisateur d'un système d'exploitation se laissent aussi commander.

Pour le transport, le petit récepteur USB dans l'unité de commande du présentateur peut être inséré, afin qu'il ne soit pas perdu.

Le fonctionnement du présentateur s'effectue par piles.

Les consignes de sécurité et toutes les autres informations de ce mode d'emploi sont à respecter impérativement.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

Contenu d'emballage

- Présentateur
- Récepteur USB (se trouvant dans le présentateur à la livraison ; pour l'enlever, il faut ouvrir le couvercle du compartiment des piles)
- Mode d'emploi

Explications des symboles



Ce symbole attire l'attention sur les risques spécifiques liés à la manipulation, au fonctionnement ou à l'utilisation.



Le symbole avec la « flèche » renvoie aux conseils et aux consignes d'utilisations particulières.

Consignes de sécurité



Tout dommage résultant d'un non-respect des instructions contenues dans le mode d'emploi entraîne la suppression de la garantie et l'annulation de la responsabilité ! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs !

Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages aux biens et aux personnes dus à une manipulation incorrecte ou au non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, la responsabilité/garantie prend fin.

- Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), il est interdit de modifier la construction et/ou de transformer le produit.
- Le produit est seulement prévu pour une utilisation dans des locaux intérieurs secs et fermés ; il ne doit pas être exposé à l'humidité ou être mouillé.
- Ce produit n'est pas un jouet et doit être tenu hors de portée des enfants.
- Le fonctionnement dans des environnements à forte teneur en gaz, vapeurs ou solvants inflammables n'est pas autorisé. Cela provoque un risque d'explosion et d'incendie !
- Ne laissez pas les matériaux d'emballage trainés sans surveillance ; ceux-ci peuvent devenir un jouet dangereux pour les enfants.
- Faites attention au produit car il peut être endommagé à la suite de chocs, coups ou chutes, même à faible hauteur.

Remarques sur les piles/accus

- Les piles/accus ne sont pas à mettre dans les mains des enfants.
- Ne laissez pas les piles/accus ouverts traîner ; il existe un danger qu'ils soient avalés par des enfants ou des animaux domestiques. Consultez immédiatement un médecin dans le cas d'ingestion !
- Des piles/accus endommagées ou ayant des fuites peuvent causer des brûlures lorsqu'elles entrent en contact avec la peau ; par conséquent, utilisez des gants de protection appropriés lors de la manipulation.
- Les liquides fuyant des piles/accus sont chimiquement très agressifs. Les objets ou surfaces qui entrent en contact avec ceux-ci peuvent être partiellement ou complètement endommagés. C'est pourquoi les piles/accus sont à conserver dans à un endroit choisi en conséquence.
- Les piles/accus ne doivent jamais être court-circuités, démantelées ou jetées dans un feu. Il existe un risque d'explosion !
- Les piles standards non rechargeables ne doivent pas être rechargées ; il existe un risque d'explosion ! Ne rechargez que les accus prévus à cet effet et utilisez un chargeur approprié.
- Ne mélangez pas des piles et des accus mais utilisez soit des piles soit des accumulateurs.
- Ne mélangez pas de piles et/ou d'accus avec des niveaux de charge différents (p. ex. piles et/ou accus complètement rechargés et à moitié rechargés).
- Changez toujours le jeu complet des piles/accus.
- Lors de l'insertion des piles/accus, respectez bien la polarité (attention : positif/+ et négatif/-).
- Si vous voulez utiliser des accus, veuillez noter qu'avec une tension de sortie plus faible (pile = 1,5 V ; accus = 1,2 V) une réduction de la durée de fonctionnement et de la luminosité des LED surviendra. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser uniquement des piles alcalines d'excellente qualité dans le présentateur pour assurer une utilisation longue et sans problème.

Insertion et remplacement des piles

- Ouvrez le compartiment des piles situé au dos du présentateur et insérez deux piles de type AAA/micro en respectant bien la polarité (respecter le positif/+ et le négatif/-).



Lors de la première mise en service du présentateur, enlevez le petit récepteur USB qui se trouve dans un compartiment sous le couvercle du compartiment des piles.

Refermez le compartiment des piles.

- Un remplacement des piles est nécessaire lorsque la portée radio s'est fortement réduite ou que l'ordinateur ne répond plus aux commandes du présentateur.

Retirer/conservé le récepteur USB

Le récepteur USB se trouve dans un compartiment sous le couvercle du compartiment des piles. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles et retirez le récepteur USB. Refermez le compartiment des piles.

Lorsque vous transportez ou rangez le présentateur, vous devriez réinsérer le récepteur USB dans le présentateur afin que le petit récepteur USB ne soit pas perdu.

Mise en service

- Démarrez le système d'exploitation (par ex. au moins Windows 2000/XP ou supérieur).
- Connectez le récepteur USB à l'ordinateur. Le système d'exploitation détecte le nouveau matériel informatique (clavier USB et souris USB) et installe les pilotes nécessaires (inclus dans le système d'exploitation).
- Dès que l'installation du pilote est terminée, le produit est prêt à l'emploi.

Utilisation

- Le présentateur est allumé en appuyant sur n'importe quelle touche. Après 3 minutes sans utilisation du présentateur, celui-ci s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie : la LED bleue sur le présentateur s'éteint. Pour le réactiver, appuyez simplement sur n'importe quelle touche.



Si le récepteur se trouve hors de portée (ou que l'ordinateur est éteint), la LED bleue clignote sur le présentateur. Après un certain temps, le présentateur s'éteint de lui-même pour économiser de l'énergie et la LED s'éteint elle aussi.

- La surface striée à l'extrémité supérieure du présentateur sert comme pavé tactile, pareil que sur un ordinateur portable. Le bouton gauche/droit de la souris est marqué par une illustration.

- Les autres touches correspondent à celles d'un clavier multimédia classique (par ex. réglage du volume ou lecture/pause, marche/arrêt du PC, fonction home pour le navigateur et affichage des fonctions du menu du système d'exploitation).

Le pavé directionnel correspond aux touches du curseur d'un clavier standard quant à la touche « OK », elle interagit comme touche d'entrée.

Les touches « PgUp » et « PgDn » interagissent comme les touches page haut/page bas d'un clavier de PC normal, par exemple pour l'affichage des pages d'un logiciel de présentation.

Entretien et nettoyage

A part le remplacement occasionnels des piles, le produit ne nécessite aucune maintenance. Il n'existe aucune maintenance des pièces à l'intérieur du produit pour vous.

Pour le nettoyage, un simple chiffon sec, doux et propre suffit. N'appuyez pas trop fort sur le boîtier (en particulier sur le couvercle transparent et le pavé tactile), car cela pourrait causer des éraflures.

N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs, à base d'alcool ou toute autre solution chimique, car ceux-ci pourraient endommager le boîtier et nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

Elimination des déchets

a) Généralités



En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur. Retirez les piles/accumulateurs insérées et éliminez-les séparément du produit.

b) Piles et accus

Comme utilisateur final, vous êtes tenu par la loi (dispositions réglementaires sur l'élimination des piles usagées) de rapporter aux points de collecte toutes les piles et accumulateurs usagés ; il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères.



Les piles/accumulateurs qui contiennent des substances toxiques sont caractérisées par les symboles ci-contre qui indiquent l'interdiction de les jeter dans les ordures ménagères. Les désignations pour le métal lourd prépondérant sont : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

Les accus ainsi que les piles bouton usagés sont à déposer dans les points de collecte de votre municipalité, nos filiales ou dans tous les endroits où des piles, accumulateurs et piles bouton sont vendus.

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Déclaration de conformité (DOC)

Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau, Allemagne, déclare que l'appareil est en conformité avec les exigences fondamentales et les autres prescriptions pertinentes de la directive 1999/5/CE.



La déclaration de conformité (DOC) de cet appareil peut être consultée sur le site : www.conrad.com

Données techniques

a) Présentateur

Alimentation en énergie..... 2 piles de type AAA/micro
Fréquence de transmission..... 2,4 GHz
Portée..... env. 10 m
Dimensions..... 132 x 40 x 22 mm (L x L x H)

b) Récepteur USB

Raccordement..... via USB
Port..... USB 2.0



Presenter met touch pad „ZW-52007“

Bestelnr. 1217367

Bedoeld gebruik

Het product wordt gebruikt om een computer op afstand te besturen. Door het ontwerp is het bijvoorbeeld perfect geschikt voor het sturen van presentatie- of multimedialprogramma's.

Via de geïntegreerde touch pad en twee muistoetsen kunnen ook andere programma's of de interface van een besturingssysteem bestuurd worden.

Tijdens transport kan de kleine USB-ontvanger terug in de presenter geplaatst worden zodat het niet kwijt raakt.

De presenter werkt op batterijen.

De veiligheidsaanwijzingen en alle andere informatie in deze gebruiksaanwijzing dienen onder alle omstandigheden in acht genomen te worden.


Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Inhoud van de verpakking

- Presenter
- USB-ontvanger (is bij levering in de presenter geplaatst. Om het te verwijderen opent u het batterijcompartiment)
- Gebruiksaanwijzing

Beschrijving van de symbolen

 Dit symbool informeert u over specifieke risico's tijdens hantering, bediening of gebruik van het product.

 Het "pijl"-symbool geeft speciale tips en gebruiksinstructies aan.

Veiligheidsaanwijzingen

 **De garantie is ongeldig in geval van schade veroorzaakt door het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing! Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade!**

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of letsel veroorzaakt door verkeerd gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen! In dergelijke gevallen is de garantie ongeldig!

- Vanwege veiligheids- en vergunningsredenen (CE) is het naar eigen inzicht ombouwen en/of veranderen van het product niet toegestaan.
- Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge, gesloten binnenruimtes. Het mag niet vochtig of nat worden.
- Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
- Het is niet toegestaan om dit apparaat te gebruiken in ruimtes met een grote hoeveelheid stof, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen. Er is brand- of explosiegevaar!
- Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren, het kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Ga voorzichtig met het product om: door er tegenaan te stoten of te slaan, of door het van geringe hoogte te laten vallen raakt het beschadigd.

Aanwijzingen voor batterijen/accu's

- Batterijen/accu's horen niet in kinderhanden.
- Laat batterijen niet openlijk rondslingeren. Er bestaat dan gevaar dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden. Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts.
- Uitgelopen of beschadigde batterijen/accu's kunnen bij contact met de huid brandwonden veroorzaken. Gebruik daarom in een dergelijk geval geschikte veiligheidshandschoenen.
- De uit batterijen/accu's lopende vloeistoffen zijn chemisch en zeer agressief. Voorwerpen of oppervlakken die ermee in contact komen kunnen daardoor zwaar beschadigd raken. Bewaar daarom batterijen/accu's dan ook op een geschikte plaats.
- Batterijen mogen nooit worden kortgesloten, uit elkaar gehaald of in het vuur worden geworpen. Er is explosiegevaar!
- Conventionele niet-oplaadbare batterijen mogen niet opgeladen worden: explosiegevaar! Laadt uitsluitend batterijen/accu's op die daarvoor bestemd zijn. Gebruik een geschikte oplader.
- Gebruik batterijen en accu's niet door elkaar. Gebruik of batterijen of een accu.
- Gebruik geen batterijen of accu's met een verschillend verbruikspercentage (bijv. volle en halfvolle batterijen en/of accu's).
- Vervang altijd de complete set batterijen/accu's.
- Let bij het plaatsen van de batterij op de juiste polariteit (plus/+ en min/-).
- Wanneer u accu's wilt gebruiken, dan dient u er rekening mee te houden dat de lagere uitgangsspanning (batterijen = 1,5 V en accu's = 1,2 V) tot een vermindering van de gebruiksduur en tot een vermindering van de LED-helderheid kan leiden.

We raden daarom aan om voor de bediening van de presenter gebruik te maken van hoogwaardige alkalinebatterijen om zo een lange en probleemloze werking te garanderen.

Batterijen plaatsen of vervangen

- Open het batterijcompartiment aan de achterzijde van de presenter en plaats twee batterijen van het type AAA/Micro in de juiste poolrichting (plus/+ en min/-).

 Bij de eerste inbedrijfstelling van de presenter verwijderd u de kleine USB-ontvanger die zich in één van de compartimenten onder het deksel van het batterijcompartiment bevindt.

Sluit het deksel van het batterijcompartiment.

- Het vervangen van de batterijen is noodzakelijk wanneer de draadloze reikwijdte aanzienlijk minder wordt of wanneer de computer niet meer op de commando's van de presenter reageert.

Verwijderen/bewaren van de USB-ontvanger

De USB-ontvanger bevindt zich in één van de compartimenten onder het deksel van het batterijcompartiment. Open het deksel van het batterijcompartiment en haal de USB-ontvanger eruit. Sluit het deksel van het batterijcompartiment.

Tijdens transport of opslag van de presenter moet u de USB-ontvanger terug in de presenter plaatsen zodat de kleine USB-ontvanger niet kwijt raakt.

Ingebruikname

- Start het besturingssysteem (bijv. minimaal Windows 2000/XP of hoger).
- Sluit de USB-ontvanger aan op uw computer. Het besturingssysteem detecteert de nieuwe hardware (USB-toetsenbord en USB-muis) en installeert de benodigde drivers (inbegrepen in het besturingssysteem).
- Het product is gebruiksklaar na installatie van de driver.

Bediening

- De presenter wordt door het indrukken van een willekeurige toets ingeschakeld. Nadat de presenter ongeveer 3 minuten niet gebruikt is zal het zichzelf, om energie te besparen, automatisch uitschakelen. Het blauwe LED-lampje op de presenter gaat dan uit. Om het opnieuw te activeren drukt u op een willekeurige toets.

 Wanneer de ontvanger zich buiten het bereik bevindt (of de PC wordt uitgeschakeld), dan knippert het blauwe LED-lampje op de presenter. Na enige tijd schakelt de presenter zichzelf uit om energie te besparen. Het LED-lampje gaat uit.

- Het geribbelde oppervlak aan de bovenzijde van de presenter dient als touch pad, vergelijkbaar als bij een notebook. De linker- en rechtermuisknop worden met een afbeelding aangeduid.

- De overige bedieningstoetsen komen overeen met die van een conventioneel multimedia-toetsenbord (bijv. volume aanpassen en/of play/pause, de PC aan-/uitzetten, home-functie voor de browser en weergave van de menufuncties van het besturingssysteem).

Het control pad komt overeen met de cursortoetsen op een conventioneel toetsenbord. De "OK"-toets heeft hier de functie van de enter-toets.

De toetsen "PgUp" en "PgDn" zijn te bedienen zoals de page up/page down-toetsen op een normaal toetsenbord, bijvoorbeeld om de pagina's van een presentatieprogramma weer te geven.

Onderhoud en reiniging


Het product is voor u, op af en toe het vervangen van de batterij na, onderhoudsvrij. Er bevinden zich binnenin het product geen onderdelen die door u onderhouden moeten worden.

Om te reinigen volstaat een droge, schone zachte doek. Druk niet te hard op de behuizing (in het bijzonder op de transparante afdekking en op het touch pad) omdat er anders krasjes kunnen ontstaan.

Gebruik in geen geval agressieve reinigingsproducten, schoonmaakalcohol of andere chemische oplossingen omdat dit schade kan toebrengen aan de behuizing of afbreuk kan doen aan de werking.

Recycling


a) Algemeen

 Wanneer het product niet meer werkt, dan moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking inleveren.

Verwijder eventueel lege batterijen/accu's en lever ze, afzonderlijk van het apparaat, in.

b) Batterijen en accu's

U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen en accu's in te leveren. Afvoering via het huishoudelijk afval is niet toegestaan.


 Batterijen/accu's die schadelijke stoffen bevatten zijn gekenmerkt met het hiernaast afgebeelde symbool dat verwijst naar het verbod op afvoering met het huishoudelijk afval. De aanduidingen voor de gebruikte zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwikzilver, Pb = lood.

Uw gebruikte batterijen, accu's en knoopcelbatterijen kunt u gratis inleveren bij uw gemeente of onze filialen, en overal waar batterijen, accu's en knoopcelbatterijen verkocht worden!

Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Conformiteitsverklaring (DOC)

Hierbij verklaren wij, Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, dat dit product aan de fundamentele vereisten en aan de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG voldoet.

 De conformiteitsverklaring voor dit product vindt u op www.conrad.com.

Technische gegevens

a) Presenter

Stroomvoorziening..... 2 batterijen van het type AAA/Micro

Zendfrequentie..... 2,4 GHz

Reikwijdte..... tot ca. 10 m

Afmetingen..... 132 x 40 x 22 mm (L x B x H)

b) USB-ontvanger

Stroomvoorziening..... via USB

Aansluiting..... USB2.0