



- Verlegen Sie Kabel immer so, dass niemand über diese stolpern oder an ihnen hängen bleiben kann. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Verwenden Sie das Produkt niemals gleich dann, wenn es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Produkt zerstören. Lassen Sie das Produkt zuerst auf Zimmertemperatur kommen, bevor es angeschlossen und verwendet wird. Dies kann u.U. mehrere Stunden dauern.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produkts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

ⓓ Bedienungsanleitung

VGA-Switch bidirektional

Best.-Nr. 1897811

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient zum Umschalten von Videosignalen von einem oder zwei verbundenen Geräten, die mit VGA-Kabel verbunden sind. Der Switch arbeitet bidirektional und kann zum Umschalten zwischen zwei Eingängen auf einen Ausgang oder von einem Eingang zwischen zwei Ausgängen verwendet werden. Das Produkt unterstützt eine Auflösung bis zu 1080p/60Hz. Ein USB-Stromkabel ist im Lieferumfang enthalten. Der Anschluss erfolgt an einem freien USB-Port (5 V/DC 500 mA).

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- VGA-Switch
- USB-Stromkabel (ca. 1 m Länge)
- Bedienungsanleitung



Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr besteht, z.B. durch Kurzschluss.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.



Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.
- Stellen Sie sicher, dass beim Aufstellen die Kabel nicht gequetscht, geknickt oder durch scharfe Kanten beschädigt werden.

Inbetriebnahme

- Schalten Sie alle zu verbindenden Geräte aus, bevor die Kabel angeschlossen werden.
- Die Anschlüsse können wie folgt vorgenommen werden:

Computer mit zwei Monitoren verbinden

- Verbinden Sie ein VGA-Kabel vom Computer mit dem Anschluss **VGA**.
- Verbinden Sie jeweils ein VGA-Kabel mit den Anschlüssen **VGA 1** und **VGA 2**.
- Verbinden Sie jeweils das andere Ende des VGA-Kabels mit den Monitoren.

Zwei Computer mit einem Monitor verbinden

- Verbinden Sie jeweils ein VGA-Kabel von den Computern mit den VGA-Anschlüssen **VGA 1** und **VGA 2**.
- Verbinden Sie ein VGA-Kabel mit dem Anschluss **VGA** und dem Monitor.

→ Die maximale VGA-Kabellänge (je VGA-Anschluss) darf 1,5 m nicht überschreiten.

- Verbinden Sie den Rundstecker des USB-Stromkabels mit dem Anschluss **5V/DC**. Verbinden Sie den USB-A Stecker mit einem geeigneten USB-Port (min. USB 2.0) an Ihrem Computer oder einer anderen USB-Stromquelle (5 V/DC 500 mA).
- Schalten Sie Computer und Monitor ein. Die Ausgabe kann nur an einem Monitor oder von einem Computer erfolgen. Drücken Sie die Umschalttaste an der Oberseite des Switch, um entweder auf den zu verwendenden Computer oder Monitor zu schalten.

Pflege und Reinigung

- Trennen Sie das Produkt vor Reinigungsbeginn von den angeschlossenen Geräten.
- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.
- Verwenden Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Eingangsspannung/-strom.....	5 V/DC 500 mA
Videoeingang/-ausgang.....	VGA 1 x 2 oder 2 x 1 bidirektional
Ausgangsauflösung.....	bis 1080p / 60Hz
Betriebsbedingungen.....	-20 bis +70 °C, 0 % – 80 % rF
Lagerbedingungen.....	0 bis +70 °C, 0 % – 80 % rF
Abmessungen (B x H x T)	82 x 17 x 62 mm
Gewicht.....	ca. 98 g



- Never use the product immediately after it has been brought from a cold room into a warm one. The condensation generated could destroy the product. Allow the product to reach room temperature before connecting it and putting it to use. This process may take several hours.
- Consult a technician if you are not sure how to use or connect the product.
- Maintenance, modifications and repairs must only be carried out by a technician or a specialist repair centre.
- If you have any questions that are not answered in these operating instructions, please contact our technical customer service or other professionals.

Operating instructions

Bidirectional VGA switch

Item no. 1897811

Intended use

The product is used to switch video signals from one or two connected devices connected to the VGA cable. The switch works bidirectionally and can be used to switch between two inputs to one output or from one input between two outputs. The product supports a resolution up to 1080p/60Hz. A USB power cable is included in the delivery scope. The connection is made to a free USB port (5 V/DC 500 mA).

This product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture (e.g. in a bathroom) must be avoided under all circumstances.

For safety and approval purposes, do not rebuild and/or modify this product. Using the product for purposes other than those described above may damage the product. In addition, improper use can cause hazards such as a short circuit or fire. Read the instructions carefully and store them in a safe place. If you pass the product on to a third party, please hand over these operating instructions as well.

This product complies with statutory, national and European regulations. All company and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Delivery content

- VGA switch
- USB power cable (about 1 m in length)
- Operating instructions



Up-to-date operating instructions

Download the up-to-date operating instructions at www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

Explanation of symbols



This symbol is used to indicate hazards such as electric shocks.



The symbol with an exclamation mark in a triangle is used to highlight important information in these operating instructions. Always read this information carefully.



The arrow symbol indicates special information and tips on how to use the product.

Safety instructions



Read the operating instructions carefully and observe in particular the safety instructions. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in these operating instructions, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

- The product is not a toy. Keep out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. It may become a dangerous plaything for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- Never expose the product to mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height may damage the product.
- Always observe the safety instructions and operating instructions of any other devices which are connected to the product.
- When setting up the product, make sure that the cables are not pinched, kinked or damaged by sharp edges.
- Always lay the cables so that nobody can trip over or become entangled in them. This poses a risk of injury.

Setup

- Turn off all the devices that you wish to connect before connecting any cables.
- The connections can be made as follows:

Connect a computer to two monitors

- Connect a VGA cable from the computer to the **VGA** connector.
- Connect one VGA cable to each of the **VGA 1** and **VGA 2** connectors.
- Connect the other end of the VGA cable to the monitors.

Connect two computers to one monitor

- Connect one VGA cable from the computers to each of the **VGA 1** and **VGA 2** VGA connectors.
- Connect a VGA cable to the **VGA** connector and the monitor.

→ The maximum VGA cable length (per VGA connector) must not exceed 1.5 m.

- Connect the circular connector of the USB power cable to the **5 V/DC** connector. Connect the USB A plug to a suitable USB port (at least USB 2.0) on your computer or another USB power source (5 V/DC 500 mA).
- Turn on the computer and monitor. The output can only be made on a monitor or from a computer. Press the Shift key at the top of the switch to switch to either the computer or monitor to be used.

Care and Cleaning

- Disconnect the repeater from all connected devices before cleaning.
- Never use aggressive detergents, rubbing alcohol or other chemical solutions, as these may damage the case or cause the product to malfunction.
- Never submerge the product in water.
- Use a dry, lint-free cloth to clean the product.

Disposal



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste. At the end of its service life, dispose of the product according to the relevant statutory regulations.

You thus fulfil your statutory obligations and contribute to environmental protection.

Technical Data

Input voltage/current.....	5 V/DC 500 mA
Video input/output.....	VGA 1 x 2 or 2 x 1 bidirectional
Output resolution	up to 1080p / 60Hz
Operating conditions.....	-20 to +70 °C, 0 - 80% RH
Storage conditions.....	0 to +70 °C, 0 - 80% RH
Dimensions (W x H x D)	82 x 17 x 62 mm
Weight	approx. 98 g



- Placez les câbles de façon à éviter que des personnes ne trébuchent dessus ou n'y restent accrochées. Dans le cas contraire, il existe un risque de blessures.
- N'allumez jamais l'appareil immédiatement après son passage d'une pièce froide à une pièce chaude. L'eau de condensation qui en résulte pourrait éventuellement détruire l'appareil. Laissez l'appareil s'acclimater à la température ambiante avant de le brancher et de le mettre en marche. Selon les cas, cela peut prendre plusieurs heures.
- Adressez-vous à un technicien spécialisé si vous avez des doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- Toute manipulation d'entretien, de réglage ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

F Mode d'emploi

Commutateur VGA bidirectionnel

N° de commande : 1897811

Utilisation prévue

Le produit est utilisé pour commuter les signaux vidéo d'un ou de deux appareils connectés par câble VGA. Le commutateur fonctionne dans les deux sens et peut être utilisé pour commuter entre deux entrées sur une sortie ou une entrée sur deux sorties. Le produit prend en charge une résolution allant jusqu'à 1 080 p / 60 Hz. Un câble d'alimentation USB est inclus. Le raccordement se fait sur un port USB libre (5 V/CC, 500 mA).

L'utilisation est uniquement autorisée en intérieur, dans des locaux fermés ; l'utilisation en plein air est interdite. Évitez impérativement tout contact avec l'humidité, par ex. dans la salle de bains, etc.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, vous risquez de l'endommager. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers (court-circuit, incendie, etc.). Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne transmettez le produit à un tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Contenu

- Commutateur VGA
- Câble d'alimentation USB (env. 1 m de long)
- Mode d'emploi



Mode d'emploi actualisé

Téléchargez les modes d'emploi actualisés via le lien www.conrad.com/downloads ou scannez le Code QR illustré. Suivez les instructions disponibles sur le site Internet.

Explication des symboles



Le symbole avec un éclair dans un triangle est utilisé lorsqu'il existe un danger, par exemple un court-circuit.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle attire l'attention sur les consignes importantes du mode d'emploi à respecter impérativement.



Le symbole de la flèche précède les conseils et remarques spécifiques à l'utilisation.

Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi dans son intégralité, en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage corporel ou matériel résultant du non-respect des consignes de sécurité et des instructions d'utilisation de ce mode d'emploi. En outre, la garantie est annulée dans de tels cas.

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet très dangereux pour les enfants.
- Gardez le produit à l'abri des températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, des secousses intenses, de l'humidité élevée, de l'eau, des gaz inflammables, des vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le contre une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles,
 - ne fonctionne plus comme il devrait,
 - a été rangé dans des conditions inadéquates sur une longue durée, ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Manipulez le produit avec précaution. Les chocs, les coups et les chutes, même d'une faible hauteur, suffisent pour endommager l'appareil.
- Respectez également les consignes de sécurité et le mode d'emploi des autres appareils connectés au produit.
- Lors de l'installation du produit, assurez-vous que les câbles ne sont pas coincés, pliés ni endommagés par des bords coupants.

Mise en service

- Avant de brancher les câbles, éteignez tous les appareils à raccorder.
- Les raccordements peuvent être effectués comme suit :

Connexion d'un ordinateur à deux moniteurs

- Connectez l'ordinateur au raccord **VGA** à l'aide d'un câble VGA.
- Connectez un câble VGA à chacun des raccords **VGA 1** et **VGA 2**.
- Connectez chaque fois l'autre extrémité du câble VGA aux moniteurs.

Connexion de deux ordinateurs à un moniteur

- Connectez un câble VGA de chaque ordinateur aux raccords **VGA 1** et **VGA 2**.
- Connectez un câble VGA au raccord **VGA** et au moniteur.

→ La longueur maximale du câble VGA (par raccord VGA) ne doit pas dépasser 1,5 m.

- Branchez la fiche ronde du câble d'alimentation USB sur le raccord **5 V/CC**. Connectez la prise USB-A à un port USB approprié (min. USB 2.0) de votre ordinateur ou à une autre source d'alimentation USB (5 V/CC, 500 mA).
- Allumez votre ordinateur et votre moniteur. La sortie ne peut se faire que sur un moniteur ou à partir d'un ordinateur. Appuyez sur la touche de commutation située au-dessus du commutateur pour passer à l'ordinateur ou au moniteur que vous voulez utiliser.

Entretien et nettoyage

- Avant de commencer le nettoyage, débranchez le produit des appareils auxquels il est relié.
- N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage abrasifs, de l'alcool ou d'autres produits chimiques pour le nettoyage : cela risquerait d'endommager le boîtier, voire de provoquer des dysfonctionnements.
- Ne plongez pas le produit dans de l'eau !
- Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon sec et non pelucheux.

Élimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Données techniques

Tension/alimentation d'entrée.....	5 V/CC 500 mA
Entrée/sortie vidéo.....	VGA bidirectionnel 1 x 2 ou 2 x 1
Résolution de sortie.....	à 1 080 p / 60 Hz
Conditions de fonctionnement.....	-20 à +70 °C, 0 à 80 % HR
Conditions de stockage.....	0 à +70 °C, 0 à 80 % HR
Dimensions (L x H x P).....	82 x 17 x 62 mm
Poids.....	env. 98 g



- Gebruik het product nooit meteen nadat het vanuit een koude naar een warme ruimte werd overgebracht. De condens die hierbij wordt gevormd, kan in bepaalde gevallen het product onherstelbaar beschadigen. Laat het product eerst op kamertemperatuur komen voordat u het aansluit en gebruikt. Dit kan enkele uren duren.
- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een vakman of in een daarin gespecialiseerde werkplaats.
- Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzing zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of andere technisch specialisten.

Gebruiksaanwijzing

VGA-switch bidirectioneel

Bestelnr. 1897811

Doelmatig gebruik

Het product dient om videosignalen om te schakelen van één of twee verbonden apparaten die met een VGA-kabel zijn verbonden. De switch werkt bidirectioneel en kan worden gebruikt om te schakelen tussen twee ingangen op één uitgang of van één ingang tussen twee uitgangen. Het product ondersteunt een resolutie tot max. 1080p/60 Hz. Een USB-voedingskabel is in de levering inbegrepen. De aansluiting gebeurt aan een vrije USB-poort (5 V/DC 500 mA).

Het product mag uitsluitend in gesloten ruimten worden gebruikt, dus niet in de open lucht. Contact met vocht, bijv. in badkamers e.d. dient absoluut te worden vermeden.

In verband met veiligheid en normering zijn aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product niet toegestaan. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan de hiervoor beschreven doeleinden, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, enz. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze goed. Geef het product alleen samen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- VGA-switch
- USB-voedingskabel (ong. 1 m lengte)
- Gebruiksaanwijzing



Actuele gebruiksaanwijzingen

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via de link www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-Code. Volg de instructies op de website.

Verklaring van de symbolen



Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wordt gebruikt als er gevaar bestaat, bijv. door kortsluiting.



Het symbool met een uitroepteken in een driehoek duidt op belangrijke aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing die bestlist opgevolgd moeten worden.



U ziet het pijl-symbool waar bijzondere tips en aanwijzingen over de bediening worden gegeven.

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als u de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet opvolgt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het daardoor ontstane persoonlijke letsel of schade aan voorwerpen. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de vrijwaring/garantie.

- Het product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit zou voor kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan welke mechanische belasting dan ook.
- Als het niet langer mogelijk is het product veilig te gebruiken, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - tijdens een langere periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
 - tijdens het vervoer aan hoge belastingen onderhevig is geweest.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs vallen vanaf een geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Neem ook de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht die met het product zijn verbonden.
- Wanneer u het product installeert, zorg er dan voor dat de kabels niet platgedrukt, geknikt of door scherpe randen beschadigd worden.
- Plaats kabels altijd zo, dat niemand erover kan struikelen of erin verstrikt kan raken. Er bestaat risico op verwondingen.

Ingebruikname

- Schakel alle te verbinden apparaten uit voordat u de kabels aansluit.
- De aansluitingen kunnen als volgt gebeuren:

Computer met twee monitoren verbinden

- Verbind een VGA-kabel vanaf de computer met de **VGA**-aansluiting.
- Verbind telkens één VGA-kabel met van de **VGA 1**- en **VGA 2**-aansluitingen.
- Verbind telkens het andere uiteinde van de VGA-kabel met de monitoren.

Twee computers met één monitor verbinden

- Verbind telkens één VGA-kabel van de computer met de VGA-aansluitingen **VGA 1** en **VGA 2**.
- Verbind een VGA-kabel met de **VGA**-aansluiting en de monitor.

→ De maximale VGA-kabellengte (per VGA-aansluiting) mag de 1,5 m niet overschrijden.

- Verbind de ronde stekker van de USB-voedingskabel met de aansluiting **5 V/DC**. Sluit de USB-A stekker met een geschikte USB-poort (min. USB 2.0) aan uw computer of een andere USB-stroombron (5 V/DC 500 mA).
- Schakel de computer en de monitor aan. De uitvoer kan alleen op een monitor of vanaf een computer gebeuren. Druk op de Shift-toets aan de bovenkant van de switch, om ofwel over te schakelen naar de te gebruiken computer of monitor.

Onderhoud en reiniging

- Koppel het apparaat voordat u met reinigen begint los van de aangesloten apparaten.
- Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische producten omdat de behuizing beschadigd of de werking zelfs belemmerd kan worden.
- Dompel het product niet onder in water.
- Gebruik een droog, pluisvrij doekje voor de reiniging van het product.

Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking inleveren.

Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Ingangsspanning/-stroom.....	5 V/DC 500 mA
Videoingang/-uitgang.....	VGA 1 x 2 of 2 x 1 bidirectioneel
Uitgangsresolutie.....	tot 1080p/60Hz
Bedrijfsomstandigheden.....	-20 tot +70 °C, 0 – 80 % RV
Omslagomstandigheden.....	0 tot +70 °C, 0 – 80 % RV
Afmetingen (B x H x L).....	82 x 17 x 62 mm
Gewicht.....	ong. 98 g