


TOURING CAR CHALLENGE

1:16 SCALE 4WD Brushless On Road

**BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL
MODE D'EMPLOI**



ABSIMA



SICHERHEITSHINWEISE

- Alle Sicherheitshinweise der Betriebs-Anleitung müssen unbedingt befolgt werden und tragen zum sicheren Betrieb Ihres Modells bei.
- Fahren Sie das Modell niemals schlechter Sicht, bei Nacht und unter Umständen, in denen Ihr Sichtkontakt zum Modell unterbrochen werden könnte.
- Betreiben Sie das Modell niemals in der unmittelbaren Nähe von Personen. ABSIMA Auto-Modelle erreichen sehr hohe Geschwindigkeiten und können im Falle von Zusammenstößen mit Personen schwerwiegende Verletzungen verursachen.
- Berühren Sie bei laufendem Motor nicht die Antriebsteile, die Felgen und/oder die Reifen des Modells. Dies könnte zu schwerwiegenden Verletzungen führen.
- **Berühren Sie nach der Fahrt auf keinen Fall die Elektronischen Komponenten des Fahrzeugs, dies kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen!**
- Das Modell wird über eine Funkfernsteuerung gelenkt. Keine Funkfernsteuerung ist immun gegenüber Funkstörungen. Diese können dazu führen, dass Sie die Kontrolle über Ihr Modell verlieren. Deshalb müssen Sie beim Betrieb Ihres Modells zur Vermeidung von Kollisionen immer auf große Sicherheitsräume in allen Richtungen achten. Schon beim kleinsten Anzeichen von Funkstörungen müssen Sie den Betrieb Ihres Modells einstellen.
- Das Fahrzeug darf nicht auf öffentlichen Verkehrsgrund betreiben.
- Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien bzw. Akkus.
- Akkus dürfen nur mit entsprechend geeigneten Ladegeräten aufgeladen werden. Dabei müssen alle Betriebsanleitungen der verwendeten Akkus und Ladegeräte beachtet werden. Fehlbehandlung von Akkus und Ladegeräten können zu Kurzschlüssen, Bränden und Explosionen führen.
- Akkus dürfen nie unbeaufsichtigt geladen werden!
- ALLE ABSIMA FAHRZEUGE SIND AB 14 Jahren!
- ACHTUNG: Den Sender immer als ALLER-erstes Anschalten und als ALLER-letztes abschalten. Dadurch verhindern Sie, dass Ihr Fahrzeug aufgrund von Störsignalen außer Kontrolle gerät und sich selbstständig macht.

Notwendige Service-Arbeiten

Auch wenn es sich um ein vormontiertes RTR Modell handelt, müssen Sie aus Sicherheitsgründen die nachfolgenden Service-Arbeiten vor der ersten Fahrt sowie vor jeder nachfolgenden Fahrt durchführen. Kontrollieren Sie die angeführten Punkte gemäß der Bau-Anleitung und bessern Sie falls nötig ebenfalls nach.

- Prüfen Sie die Räder und alle Anlenk-Gestänge auf korrekte Montage und bessern Sie – falls nötig gemäß der Bau-Anleitung nach.
- Prüfen Sie vor und nach jeder Fahrt das Ritzel Spiel zwischen Motor-Ritzel und Haupt-Zahnrad gemäß der Bau-Anleitung und bessern Sie - falls nötig ebenfalls gemäß der Bauanleitung.
- Prüfen Sie alle Schrauben des Modells auf ihren festen Sitz. Ziehen Sie lockere Schrauben ggf. nach. Verwenden Sie dabei an allen Metall-Metall Verbindungen Schraubensicherungslack
- Reinigen Sie das Modell nach jeder Fahrt bestmöglich. Öffnen Sie Ihr Fahrzeug und durchsuchen dieses nach kleinen festgefangenen Steinchen. Vor allem zwischen Motor-Ritzel und Haupt-Zahnrad.
- Alle Formen von Feuchtigkeit müssen nach dem Betrieb vom Modell entfernt werden.

ACHTUNG:

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung und die Verpackungserklärung zur Montage und Anwendung. Einige Teile sollten von Erwachsenen montiert werden. Dieses Produkt enthält kleine Teile, die verschluckt werden können. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Betreiben Sie ein RC Auto niemals in nassem oder regnerischem Gelände, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.

Verwenden Sie für den Betrieb nur die original Fahrzeug-Batterie und das originale Ladegerät.

Halten Sie Fahrzeug und Sender von heißer und feuchter Umgebung fern.

ELEKTRONIK:




1	Speed Switch (Gastrimmung)
2	Steering Trim (Lenktrimmung)
3	Power LED
4	Steering Rev (Lenkumdrehung)
5	Ein/Aus Schalter
6	Lenkrad
7	Gas/Bremshebel
8	AUX (nicht belegt)
9	Batteriefach




Beschleunigung

Bremsen & Rückwärts



1. 2 x AA Batterien für den Sender (auf Polarität achten)
2. Blinkt die LED des Senders, bitte Batterien wechseln

Brushless Fartenregler



WARNUNG!

Lassen Sie den Akku während der Ladung nie unbeaufsichtigt und laden Sie auf feuerfestem Untergrund!
Lassen Sie Kinder den Akku nie ohne Überwachung der Eltern gebrauchen!
Modifizieren Sie niemals das Gehäuse oder den Stecker des Akkus oder des Ladegeräts!
Verwenden Sie niemals einen beschädigten Akku, sondern entsorgen Sie die Batterie sofort!
Sofern der Akku während dem Lade-/Entladevorgang Reaktionen wie Herauslassen von Gasen oder Flüssigkeiten aufweist, trennen Sie sofort die Verbindung zum Ladegerät und lagern Sie die Batterie an einen sicheren Ort fern von Menschen und entflammaren Materialien bis zur Entsorgung.
Lagern Sie den Akku kühl und an einem trockenen Ort!

Li-Po Batterie und Ladegerät



LADEVORGANG:

Verbinden Sie zum Laden den Lade-/Balancestecker (weiß) mit dem passenden (2 Zellen) Anschluss am mitgelieferten Li-Po Ladegerät. Der Ladevorgang startet automatisch.

LED Status des Ladegeräts:

- ORANGE = Power ON
- ROT = Ladevorgang
- GRÜN = Stand-by / Laden beendet

Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden.

Trennen Sie die Batterie vom Ladegerät, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

INSTALLATION DER BATTERIE IM FAHRZEUG:

Entfernen Sie die vier Karosseriekammern und nehmen Sie die Karosserie ab.

Befestigen Sie die Batterie in der dafür vorgesehenen Halterung.

Verbinden Sie das Anschlusskabel der Batterie mit dem Anschluss des Fahrtenreglers (roter T-Stecker).

ACHTUNG: Achten Sie darauf das alle Kabel der Batterie weit genug von rotierenden und heißen Teilen wie Motor und Antriebswellen entfernt sind! Befestigen Sie die Karosserie wieder am Fahrzeug.

INBETRIEBNAHME UND FAHRBERIEB:

ACHTUNG: Das Fahrzeug sollte **NIE** alleine in Betrieb sein! Das heißt immer erst den Sender einschalten und anschließend das Fahrzeug. Beim Ausschalten wird erst das Fahrzeug deaktiviert und anschließend der Sender. Somit wird verhindert, dass das Fahrzeug Störsignale empfängt und sich Selbstständig macht.

Wenn die Leistung des Fahrzeugs merklich einbricht, ist der Betrieb **SOFORT** einzustellen und die Batterie vor dem nächsten Betrieb erst wieder aufzuladen. Es handelt sich um Lithium-Polymer Batterien, welche bei Zuwiderhandlung tiefentladen werden, was zu einer Beschädigung führt und der Akku ersetzt werden muss!

ACHTUNG!



**VERWENDEN SIE DAS FAHRZEUG
NICHT BEI SCHLECHTEM WETTER!**



INBETRIEBNAHME UND FAHRBEREIB:



turn left turn right turn left turn right



Steering Trim und Speed Switch:


Verwenden Sie Steering-Trim um den Geradeauslauf des Fahrzeugs einzustellen. Fahren Sie dazu langsam von Ihnen weg und drehen Sie am Regler bis das Fahrzeug geradeaus fährt.

Mit dem Speed Switch Regler (Gastrimmung) kann die Endgeschwindigkeit des Fahrzeugs reduziert werden.

TIPP: Stellen Sie am Anfang den Speed Switch auf langsame Fahrt um sich an das Fahrzeug zu gewöhnen

ERSTE FAHRT:

1. Schalten Sie den Sender ein (1). Die rote LED beginnt zu blinken.
2. Verbinden Sie die Batterie mit dem Fahrzeug und schalten Sie es ein (2). Der Verbindungsvorgang erfolgt und die LED leuchtet konstant.
3. Testen Sie vorsichtig Gas/Bremse und die Lenkung und nehmen Sie ggf. Trim-Einstellungen vor.
4. Zum Beenden schalten Sie zuerst das Fahrzeug aus und dann den Sender.
5. Trennen Sie den Akku vom Fahrzeug.



NACH DER FAHRT!

Nach der Benutzung Ihres Fahrzeugs sollten Sie folgende Wartungsarbeiten regelmäßig durchführen: Überprüfen Sie Ihr Auto auf offensichtliche Schäden und beheben Sie diese vor dem nächsten Gebrauch. Überprüfen Sie das Fahrzeug auf lose Schrauben/Muttern und ziehen Sie diese nach jeder Fahrt fest. Überprüfen Sie die Verkabelung, die Stecker und den Akku auf Beschädigungen. Überprüfen Sie das Lenkservo. Sollte eine exakte Lenktrimmung nicht mehr möglich sein, muss das Servo auf Grund von Verschleiß ausgetauscht werden. Reinigen Sie das Fahrzeug komplett und entfernen Sie vor allem Feuchtigkeit um Korrosion vorzubeugen. Entfernen Sie bitte die Batterien aus Sender und dem Fahrzeug, wenn Sie nicht verwendet werden.

Garantiebestimmungen

Mit dem Erwerb und Gebrauch Ihres Absima Produkts erklären Sie sich mit den Garantiebestimmungen der Absima GmbH einverstanden.

Die Garantie bezieht sich nur auf bereits beim Kauf des Produktes vorhandene Material- und/oder Funktionsmängel.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Schäden durch falsche Anwendung
- Schäden durch Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht
- Schäden durch unsachgemäße Behandlung und Wartungsfehler
- Flüssigkeitsschäden

Garatiefälle melden Sie bitte Ihrem Verkäufer/Fachhändler.

Sollte eine Einsendung Ihres Produktes notwendig sein, legen Sie bitte Ihren Kaufbeleg und eine detaillierte Fehlerbeschreibung der Sendung bei. Zudem brauchen wir Ihre kompletten Kontaktdaten (gut leserlich).

Die direkte Zusendung an die Serviceabteilung der Absima GmbH bedarf der vorhergehenden Absprache. Dies kann telefonisch unter +49 911 65084130 oder per E-Mail an service@absima.com erfolgen.

Die anfallenden Portokosten trägt der Versender. Unfreie oder kostenpflichtige Pakete werden nicht angenommen. Jeder eingehende Garantiefall wird zunächst durch unsere Serviceabteilung auf Zulässigkeit geprüft. Für Reklamationen die nicht unter die Garantie fallen, können ggf. Kosten für die Überprüfung anfallen. Reparaturen oder Leistungen die nicht unter die Garantie fallen, berechnen wir per Vorkasse.

Haftungsausschluss

Da die Einhaltung der Bedienungsanleitung, sowie der Betrieb und die Bedingungen zur Verwendung des Produktes zu keiner Zeit von der Absima GmbH überwacht werden kann, übernimmt die Absima GmbH keinerlei Haftung für Schäden, Kosten, Verluste, die sich aus falscher Handhabung und/oder fehlerhaften Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen. Soweit gesetzlich zugelassen, wird die Verpflichtung zur Schadensersatzleistung, aus welchen rechtlichen Begründungen auch immer, auf den Rechnungswert des am Ereignis beteiligten Absima Produkts begrenzt. Dies gilt nicht, soweit wir durch zwingende gesetzliche Vorschriften oder grobe Fahrlässigkeit unbeschränkt haften müssen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der EU Richtlinie befindet.

Die Konformitätserklärung kann unter

<http://absima.com/index.php/downloads/erklarungen/>

eingesehen werden oder unter

Absima GmbH – Gibitzenhofstraße 127a/RG – 90443 Nürnberg angefordert werden.

Entsorgung

Elektronische Altgeräte sind Rohstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Ist das Produkt am Ende seiner Lebensdauer, so entsorgen Sie dieses gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen bei Ihren kommunalen Sammelstellen. Eine Entsorgung im Hausmüll oder zu Lasten der Umwelt ist verboten.

Wichtig! Entfernen Sie vor der Entsorgung die Batterien oder den/die Akkus. Für Batterien und Akkus gilt ein getrenntes Rücknahme-System.

Sie leisten mit der fachgerechten Entsorgung Ihrer Altgeräte einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Absima GmbH
Gibitzenhofstraße 127 a / RG
90443 Nürnberg , Deutschland
Tel.: +49 911 65084130 / Fax: +49 911 65084140
www.absima.com

Technische Änderungen, Änderung am Design und an Ausstattung vorbehalten





SAFETY INSTRUCTIONS ABSIMA RC CAR MODELS

- *Please read the manual in full before using your model to ensure safe operation*
- *Do not use your model at night or if the visibility is bad, this could cause damage to you and your model.*
- *Do not use the model in direct proximity of people. ABSIMA RC models can reach high speed and could cause serious injuries in case of an accident .*
- *Do not touch drive components, tires or rims of the model while in use, this could cause serious injuries.*
- *Do not touch any electronic components of the model after driving, this could cause serious injuries.*
- *Your model is radio controlled, no radio control system is completely free from interference. You could lose control of your model if this occurs, always use your model in a safe area. if you see signs of interference, stop using your model immediately.*
- *It's not allowed to use your model in public spaces.*
- *Only use the recommended rechargeable batterie for your model.*
- *Rechargeable batteries need to be charged with appropriate charger. Please read the instructions for the batteries being used before operating your model, misuse of the batteries could cause serious damage or injury.*
- *Never leave your rechargeable batteries unattended during charging!*
- *ALL ABSIMA MODELS GOT AGE 14!*
- *ATTENTION: Before you use your model, the transmitter must be switched on first and turned off last, this way you will not lose control of the model.*

Necessary Service-features

This is a preinstalled RTR-model, the following service instructions have to be checked before using for the first time and before every use, for safety. Check the following as a guide and if necessary make the correct adjustments/repairs according to the manual.

- *Check all wheels and steering parts are correctly fitted, if necessary adjust accordingly to the supplied manual*
- *Check the motor pinion and main gear before and after each use to ensure they are securely fixed. If required use thread lock glue on all metal-to-metal screws.*
- *Clean the model after each use as good as possible, check for any debris or small stones which could get jammed between moving parts.*
- *If the car has been used in damp weather conditions, ensure the model is fully dried*




ATTENTION:

Please refer to the operating instructions and the packaging explanation for assembly and use. Some parts should be assembled by adults. This product contains small parts that can be swallowed. Keep out of reach of small children. Never operate an RC car in wet or rainy conditions as this may cause malfunction. Use only the original vehicle battery and charger for operation. Keep the vehicle and transmitter away from hot and humid environments.

ELECTRONIC:




1	Speed Switch
2	Steering Trim
3	Power LED
4	Steering Reverse
5	On/Off Switch
6	Steering Wheel
7	Throttle / Brake Trigger
8	AUX (not occupied)
9	Battery Tray



1. 2 x AA batteries for the transmitter (pay attention to polarity).
2. If LED of the transmitter starts blinking while racing, please change batteries

Brushless Speed Controller



WARNING!

Never leave the battery unattended during charging and charge on a fireproof surface!

Never allow children to use the battery without parental supervision!

Never modify the housing or the plug of the battery or the charger!

Never use a damaged battery! Dispose of the battery immediately!

If the battery reacts during the charging/discharging process, such as leaking gases or liquids, disconnect the charger immediately and store the battery in a safe place away from people and flammable materials until disposal.

Store the battery in a cool and dry place!

Li-Po Battery and LiPo Charger



CHARGING PROCEDURE:

Connect the charge/balance plug (white) to the matching (2 cell) port on the included Li-Po charger. Charging will start automatically.

Charger LED Status:

- ORANGE = Power ON
- RED = Charging
- GREEN = Stand-by / Finished

The charging time is approx. 2 hours.

Disconnect the battery from the charger as soon as the charging process is complete.

INSTALLING THE BATTERY IN THE CAR:

Remove the four body clips and remove the body.

Fix the battery in the bracket provided for this purpose.

Connect the battery's connection cable to the speed controller's connector (red T-connector).

ATTENTION: Make sure that all cables of the battery are far enough away from rotating and hot parts like engine and drive shafts! Reassemble the body on the vehicle.

COMMISSIONING AND DRIVING OPERATION:

CAUTION: The vehicle should **NEVER** be operated alone! This means always turn on the transmitter first and then the vehicle. When switching off, first the vehicle is deactivated and then the transmitter. This prevents the vehicle from receiving interference signals and becoming independent.

If the performance of the vehicle drops noticeably, stop operation **IMMEDIATELY** and recharge the battery first before the next operation. These are lithium polymer batteries, which will be deep discharged if not complied with, resulting in damage and the battery must be replaced!

WARNING!


**DON'T PLAY THE CAR
IN INCLEMENT WEATHER!**



DRIVING OPERATION:



turn left turn right turn left turn right




Steering Trim and Speed Switch:

Use Steering-Trim to adjust the vehicle's straight run. To do this, drive slowly away from you and turn the control knob until the vehicle goes straight. Use the Speed Switch control (throttle trim) to reduce the top speed of the vehicle.

TIP: In the beginning, set the Speed Switch to slow speed to get used to the vehicle.

FIRST DRIVE:

1. Switch on the transmitter (1). The red LED starts blinking.
2. Connect the battery with the car and switch on (2). The connection process takes place and the LED lights up constantly.
3. Carefully test throttle/brake and steering and make any necessary trim adjustments before driving.
4. Exit: first turn off the car and then turn off the transmitter.
5. Disconnect the battery from the car.



AFTER THE DRIVE...!

After using your vehicle, you should perform the following maintenance tasks on a regular basis:

Check your car for obvious damage and repair it before the next use.

Check the vehicle for loose bolts/nuts and tighten them after each ride.

Check the wiring, connectors and battery for damage.

Check the steering servo. If accurate steering trim is no longer possible, the servo must be replaced due to wear.

Clean the vehicle completely and remove any moisture to prevent corrosion.

Remove batteries from transmitter and vehicle when not in use.

Warranty Terms

By purchasing and using your Absima product, you agree to the warranty terms of Absima GmbH.

The warranty applies only to material and/or functional defects already present at the time of purchase of the product.

Excluded from the guarantee:

- Damage caused by incorrect use
- Damage due to neglect of duty of care
- Damage due to improper handling and maintenance errors
- Fluid damages

Please report warranty claims to your dealer.

If it is necessary to return your product, please enclose your proof of purchase and a detailed description of the fault with the shipment. We also need your complete contact details (legible).

The direct sending to the service department of Absima GmbH requires the previous arrangement. This can be done by telephone under +49 911 65084130 or by e-mail to service@absima.com

The shipping costs are borne by the sender. Parcels that are not free of charge or are subject to charges will not be accepted.

Each incoming warranty case is first checked by our service department for admissibility. Complaints that are not covered by the warranty may incur costs for the inspection. Repairs or services that are not covered by the warranty will be charged in advance.

Disclaimer

Since Absima GmbH cannot at any time monitor the observance of the operating instructions as well as the operation and conditions of use of the product, Absima GmbH does not assume any liability for damages, costs, losses resulting from incorrect handling and/or incorrect operation or in any way related thereto. To the extent permitted by law, the obligation to pay damages, for whatever legal reason, will be limited to the invoice value of the Absima product involved in the event. This does not apply as far as we have to assume unlimited liability due to mandatory legal regulations or gross negligence.

Declaration of conformity

The manufacturer hereby declares that the product complies with the essential requirements and other relevant provisions of the EU Directive.

The declaration of conformity can be found at

<http://absima.com/index.php/downloads/erklarungen/>

or can be consulted under

Absima GmbH - Gibitzenhofstrasse 127a/RG - 90443 Nuremberg, Germany
can be requested.

Disposal

Waste electronic equipment is a raw material and should not be disposed of with household waste. If the product is at the end of its service life, dispose of it at your local collection points in accordance with the applicable legal regulations. Disposal with household waste or at the expense of the environment is prohibited.

Important! Remove the batteries or rechargeable batteries before disposal. A separate take-back system applies to batteries and rechargeable batteries.

By properly disposing of your old appliances, you make an important contribution to environmental protection.

Absima GmbH
Gibitzenhofstrasse 127 a / RG
90443 Nürnberg , Germany
Phone: +49 911 65084130 / Fax: +49 911 65084140
www.absima.com



Technical changes, design and equipment subject to change without notice.



ABSIMA

Informations utiles à l'utilisation sans risque d'un véhicule radiocommandé.

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un des produits de haute performance de la gamme Absima. Nos produits ont été conçus pour les débutants, les pilotes loisir et les compétiteurs ambitieux. Absima souhaite que vous preniez un maximum de plaisir au volant de votre nouvelle voiture radiocommandée et vous recommande donc de lire les points suivant attentivement :

Avant chaque séance de conduite :

- Vérifier que tous les écrous sont correctement visés.
- Pour toutes les vis associées à de l'aluminium ou de l'acier, vous devez vous assurer que celles-ci sont freinés avec du frein filet spécial pour éviter tout desserrage intempestifs et la longévité de votre modèle.
- Le Sauve-Servo doit toujours fonctionner librement sans contrainte. Un Sauve-Servo grippé ou réglé trop dur n'assurerait plus sa fonction, ce qui entraînerait une dégradation sur le servo de direction.
- Contrôler sur votre radio et votre véhicule que les batteries sont totalement chargées.
- Bien vérifier que le **Trim** de direction de votre Radio soit réglé correctement avec les roues droites, et que vous avez une course de servo (débattement) correcte pour diriger le modèle.

Après chaque séance de conduite :

- Si vous avez roulez sur un terrain sale (poussière, boue...), il est nécessaire de nettoyer complètement votre véhicule.
- Si vous avez roulez sur terrain humide ou sous la pluie, vous devez sécher tout votre véhicule pour éviter la rouille des parties en métal. N'hésitez pas à utiliser le **WD40** contre l'humidité.
- Après plusieurs roulages, nous vous recommandons de vérifier tous les roulements afin de s'assurer qu'ils sont toujours en parfait état de fonctionnement.

- Après plusieurs roulages, nous vous recommandons de vérifier les différentiels et la transmission du véhicule.
- Effectuer un contrôle général après chaque roulage.

Véhicules Electriques :

- Avant de rouler avec un véhicule électrique pour la première fois, vous devez roder le moteur électrique. **Procédez comme suit :**
1. Conduire les deux premières batteries avec seulement la moitié de l'accélération.
 2. Ensuite vous pouvez rouler normalement.

Réglage de la distance entre le pignon du moteur et le train principal (si nécessaire).

Desserrez les vis du moteur de support moteur et pousser le moteur loin du train principal. Prenez une feuille de papier et de le maintenir entre le pignon du moteur et le train principal. Maintenant, faites glisser le moteur complètement Appel à la roue principale. Retirez la feuille de papier, maintenant la bonne distance entre le pignon du moteur et le train principal est fait.

Déclaration de conformité

Le fabricant déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive européenne.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante
<http://wp.absima.com/index.php/downloads/erklaerungen/>

ou peut être consulté sous

Absima GmbH - Gibitzenhofstrasse 127a/RG - 90443 Nuremberg, Allemagne
peut être demandée.

ATTENTION !

Veuillez consulter le mode d'emploi et la déclaration sur l'emballage pour le montage et l'utilisation. Certaines pièces doivent être montées par des adultes. Ce produit contient de petites pièces qui peuvent être avalées. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne faites jamais fonctionner une voiture RC sur un terrain mouillé ou pluvieux, car cela peut entraîner des dysfonctionnements.

N'utilisez que la batterie et le chargeur d'origine du véhicule.

Tenez le véhicule et l'émetteur à l'écart des environnements chauds et humides.

ÉLECTRONIQUE:




1	Interrupteur de vitesse
2	Trim de direction
3	Power LED
4	Rotation de direction
5	Interrupteur on/off
6	Volant de direction
7	Levier d'accélération/freinage
8	AUX (non affecté)
9	Compartiment à piles




Accélération

Frein &
Marche
arrière



1. 2 x piles AA pour l'émetteur (attention à la polarité)
2. si la LED de l'émetteur clignote, veuillez changer les piles

Brushless régulateur de vitesse



AVERTISSEMENT !

Ne laissez jamais la batterie sans surveillance pendant la charge et chargez sur une surface ignifuge !
Ne laissez jamais les enfants utiliser la batterie sans la surveillance de leurs parents !
Ne modifiez jamais le boîtier ou la prise de la batterie ou du chargeur !
N'utilisez jamais une batterie endommagée, mais jetez-la immédiatement !
Si la batterie présente des réactions telles que des fuites de gaz ou de liquide pendant le processus de charge/décharge, déconnectez immédiatement le chargeur et stockez la batterie dans un endroit sûr, loin des personnes et des matériaux inflammables, jusqu'à son élimination.
Conservez la batterie dans un endroit frais et sec !

Batterie Li-Po et chargeur



PROCÉDURE DE CHARGE :

Pour la charge, connecte la fiche de charge/équilibre (blanche) à la prise correspondante (2 éléments) du chargeur Li-Po fourni. Le processus de charge démarre automatiquement.

État de la LED du chargeur:

- ORANGE = Power ON
- ROUGE = Procédure de charge
- VERT = Stand-by / Chargement terminé

Le temps de charge est d'environ 2 heures.

Débranchez la batterie du chargeur dès que la charge est terminée.

INSTALLATION DE LA BATTERIE DANS LE VÉHICULE :

Retirez les quatre attaches de la carrosserie et enlevez la carrosserie.

Fixez la batterie dans le support prévu à cet effet.

Connectez le câble de raccordement de la batterie à la prise du régulateur de vitesse (prise en T rouge).

ATTENTION : Veillez à ce que tous les câbles de la batterie soient suffisamment éloignés des pièces en rotation et chaudes comme le moteur et les arbres de transmission ! Fixez à nouveau la carrosserie au véhicule.

MISE EN SERVICE ET CONDUITE :

ATTENTION : le véhicule ne doit JAMAIS être utilisé seul ! Cela signifie qu'il faut toujours allumer l'émetteur avant le véhicule. Lors de la mise hors tension, le véhicule est d'abord désactivé, puis l'émetteur. Cela permet d'éviter que le véhicule ne reçoive des signaux parasites et ne se mette à fonctionner tout seul. Si les performances du véhicule chutent sensiblement, l'utilisation doit être arrêtée IMMÉDIATEMENT et la batterie doit d'abord être rechargée avant la prochaine utilisation. Il s'agit de batteries au lithium-polymère qui, en cas de non-respect, se déchargent profondément, ce qui entraîne des dommages et la batterie doit être remplacée !



ATTENTION:
N'UTILISEZ PAS LE VÉHICULE
PAR MAUVAIS TEMPS!



MISE EN SERVICE ET CONDUITE:



turn left turn right turn left turn right



Steering Trim et Speed Switch:


Utilisez le Steering Trim pour régler la trajectoire rectiligne du véhicule. Pour ce faire, éloignez-vous lentement de vous et tournez le régulateur jusqu'à ce que le véhicule aille tout droit.

Le régulateur Speed Switch (trim des gaz) permet de réduire la vitesse finale du véhicule.

ASTUCE : Au début, réglez le speed switch sur vitesse lente pour vous habituer au véhicule.

PREMIER TRAJET:

1. allumez l'émetteur (1). La LED rouge commence à clignoter.
2. connectez la batterie au véhicule et allumez ce dernier (2). La connexion s'effectue et la LED s'allume en continu.
3. testez avec précaution l'accélération / le freinage et la direction et procédez à des réglages de trim si nécessaire.
4. pour terminer, éteignez d'abord le véhicule, puis l'émetteur.
5. débranchez la batterie du véhicule.



APRÈS LA CONDUITE!

Après avoir utilisé votre véhicule, vous devriez effectuer régulièrement les travaux d'entretien suivants : Vérifiez que votre voiture ne présente pas de dommages apparents et réparez-les avant la prochaine utilisation.

Vérifiez que le véhicule ne comporte pas de vis/écrous desserrés et resserrez-les après chaque trajet.

Vérifiez que le câblage, les connecteurs et la batterie ne sont pas endommagés.

Vérifiez le servo de direction. Si un réglage précis de la direction n'est plus possible, le servo doit être remplacé en raison de l'usure.

Nettoyez complètement le véhicule et éliminez surtout l'humidité pour éviter la corrosion.

Retirez les piles de l'émetteur et du véhicule lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Conditions de garantie

En achetant et en utilisant votre produit Absima, vous acceptez les conditions de garantie de Absima GmbH.

La garantie ne s'applique qu'aux défauts matériels et/ou fonctionnels déjà présents au moment de l'achat du produit.

Exclus de la garantie :

- Dommages causés par une utilisation incorrecte
- Dommages dus à la négligence d'un devoir de diligence
- Dommages dus à des erreurs de manipulation et d'entretien
- dégât des fluides

Veuillez signaler les demandes de garantie à votre revendeur.

S'il est nécessaire de retourner votre produit, veuillez joindre votre preuve d'achat et une description détaillée du défaut à l'envoi. Nous avons également besoin de vos coordonnées complètes (lisibles).

L'envoi direct au service après-vente d'Absima GmbH nécessite l'accord préalable. Vous pouvez le faire par téléphone au +49 911 65084130 ou par e-mail à service@absima.com

Les frais d'expédition sont à la charge de l'expéditeur. Les colis non gratuits ou payants ne seront pas acceptés.

Chaque cas de garantie reçu est d'abord vérifié par notre département de service pour la recevabilité. Les plaintes qui ne sont pas couvertes par la garantie peuvent entraîner des frais d'inspection. Les réparations ou services qui ne sont pas couverts par la garantie seront facturés à l'avance.

Clause de non-responsabilité

Comme Absima GmbH ne peut à aucun moment contrôler le respect du mode d'emploi ainsi que le fonctionnement et les conditions d'utilisation du produit, Absima GmbH n'assume aucune responsabilité pour les dommages, coûts, pertes résultant d'une mauvaise manipulation et/ou d'une mauvaise utilisation ou de toute autre manière y étant liée. Dans la mesure permise par la loi, l'obligation de payer des dommages-intérêts, pour quelque raison légale que ce soit, sera limitée à la valeur de la facture du produit Absima impliqué dans l'événement. Ceci ne s'applique pas dans la mesure où nous devons assumer une responsabilité illimitée en raison de dispositions légales obligatoires ou de négligence grave.

Déclaration de conformité

Le fabricant déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive européenne.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante

<http://wp.absima.com/index.php/downloads/erklarungen/>

ou peut être consulté sous

Absima GmbH - Gibitzenhofstrasse 127a/RG - 90443 Nuremberg, Allemagne
peut être demandée.



Élimination

Les déchets d'équipements électroniques sont une matière première et ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Si le produit a atteint la fin de sa durée de vie utile, jetez-le dans vos points de collecte locaux conformément aux réglementations légales en vigueur. L'élimination avec les ordures ménagères ou au détriment de l'environnement est interdite.


Important ! Retirez les piles ou les accumulateurs avant de les jeter. Un système de reprise séparé s'applique aux batteries et aux batteries rechargeables.

En vous débarrassant correctement de vos vieux appareils électroménagers, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

Absima GmbH
Gibitzenhofstrasse 127 a / RG
90443 Nürnberg, Allemagne
Téléphone : +49 911 65084130 / Fax : +49 911 65084140
www.absima.com


Sous réserve de modifications techniques, de conception et d'équipement.






Spare parts list

Complete front differential




1610001

Complete rear differential




1610002

Differential gear and outdrive set



1610003

Differential crown gear and pinion set



38T

14T

1610004

24T/12T differential gear set




24T

12T


1610005

40T main gear and transmission cup set




1610006

CVD drive shaft (2)




1610007

Front wheel axle 23.5mm (2)



1610008

Rear drive shafts (2)




1610009

Tires and sponge set (2)



1610010

Plastic rim set - copper-coloured (2)




1610022

Plastic wheel set - copper-coloured (2)




1610023

Steering post set




1610011

Steering rack set




1610012

Servo arm




1610013

Front bumper bracket



1610014

Suspension arm mount set



1610015

16T Motor Gear




1610096

Center drive shaft




1610016

Foam Bumper




1610027

CNC aluminum chassis plate




1610017

CNC aluminum upper deck




1610018

CNC aluminum upper deck




1610019

CNC aluminum rear shock tower




1610020

Aluminum shock absorber (2)



1610021

Plastic rim set - black (2)




1610094

Plastic wheel set - black (2)




1610095

Car body set (black-grey)




1610024

Car body set (Purple-Blue)




1610078

Car body set (Clear)



1610090

Motor hood attachment set



1610025

Bracket set for LED



1610026


Rear wheel axle set 26.5mm (2)



1610028

Spare parts list

Pin Set 1.5×8/2×8/2.5×8.5
/2×13 (4x4)




1610029

Ball Bearings 10*6*3 (8)




1610030

Ball Bearings 12*8*3.5 (10)



1610031

Ball Bearings 8*4*3 (8)



1610032

Ball head set (10)



1610060

Lock Nuts M2.5 (10)



1610033

Lock Nuts M3 (10)



1610034

Short suspension arm pins
front/rear (8)



1610035

M3*3 set screws (10)




1610036

M3*5 set screws (10)



1610037

Long suspension arm pins
front/rear (6)



1610038

M2.5*4 round head meson
screws (10)



1610039

M2*4 set screws (10)



1610040

M2*5 round head socket
screws (10)



1610041

M2*8 pan head self-tapping
screws (10)



1610042

M3*6 button head screws (10)




1610043

M2.6*6 pan head self-tapping
screws (10)




1610044

M2.6*8 pan head self-tapping
screws (10)



1610045

M2.6*10 pan head self-tapping
screws (8)




1610046

M2.6*12 pan head self-tapping
screws (10)



1610047

M2.6*14 pan head self-tapping
screws (10)



1610048

M3*6 screws (10)



1610049

M2*6 countersunk head screws
(10)



1610050

M2.6*8 countersunk head
screws (10)



1610051

Washers 6*2.6*0.5 (10)



1610052

M2.5 pan head cross screw
steps 4.0 (12)



1610053

M2.5 pan head cross screw
steps 8.0 (8)



1610054

Body Clips (10)




1610055

M2.5*6 screws (10)



1610056

M2.5*6 button head screws (8)




1610057

M2.5×20 button head screws
(8)



1610058

M2.5×6 Button Head Screw



1610059

2.2kg PG servo



1610061

25A brushless ESC/receiver unit



1610062

2.4GHz radio unit



1610063

Spare parts list

380size brushless motor
3300KV



1610064

LED lighting set



1610065

Li-Po Battery 7.4V/15C 1500mAh




1610066

Li-Po Charger 20W/800mAh




1610067

Suspension arm set front/rear




1610068

Steering rods & body post set




1610069

C-mounts left/right




1610070

Steering cup & rear hub set



1610071

Set of Body post / Steering Rod /
Ball head




1610072

Steering arm set




1610073

Wheel hex nuts / servo mount /
motor mount set




1610074

Battery mount set




1610075

C-ring set (24)



1610076

Gear box set



1610077



Option part list

Aluminum rim set (2)




1610092

Aluminum wheel set (2)





1610093

Undercarriage light set



1610091





ABSIMA

**Absima GmbH
Gibitzenhofstr. 127a RG
90443 Nürnberg
Germany**

Web: www.absima.com