

Használati útmutató WS 1700

Kedves Vevőnk, köszönjük ennek az időjárás jelző állomásnak a beszerzését, kérjük, olvassa el gondosan a használati útmutatót, hogy megismerkedjen a készülék működésével és kezelésével, mielőtt azt használni kezdené.

Őrizze meg az útmutatót későbbi betekintés céljára is és adja át a készülékkel együtt, ha azt később más felhasználóknak adja tovább.

MEGJEGYZÉS: Gondoljon mindig arra, hogy csak jó minőségű elemeket használjon, és azokat legalább évente egyszer cserélje.



A szállítás tartalma

Csomagolja ki gondosan a szállítás tartalmát!

- Időjárásjelző állomás
- 1 db nemesacél pózna
- 1 db hőmérséklet-nedvesség érzékelő
- 1 db eső érzékelő
- 1 db szélesség érzékelő
- 1 db szélirány érzékelő
- 1 db napsugár elleni védő
- Rögzítőcsavarok
- Nemesacél tartozékok a pózna rögzítéséhez

A készülék áttekintése





- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 12 órás légnyomás alakulás | 9 Riasztás |
| 1 oszlopdiaogram | 10 Idő |
| 2 Holdfázis | 11 A hét napja |
| 3 Légnyomás | Hónap (DM-módban) / |
| 4 Időjárás előrejelzés | 12 Dátum/nap(|
| 5 Szélirány | MD-módban) |
| 6 Szélsébség | 13 Nap (DM-módban) / hónap (|
| 7 Beltéri légnedvesség alakulás | MD-módban) |
| 8 Rádiójel vezérlésű óraidő kijelzés | 14 Nyári időszámítás |

15 Kültéri nedvesség trend	28 Hőérzet kijelzés Beltéri hőmérséklet MIN /
16 Beltéri légnedvesség	29 MAX
17 Kültéri légnedvesség	30 Beltéri információk
18 Külső adó elemkimerülés jelzés	31 Beltéri hőmérséklet riasztás
19 Külső hőmérséklet	32 Csapadék mennyiség
20 Külső hőmérséklet trend	33 Komfortérzés szimbólum
21 Kültéri hőmérséklet riasztás	34 Beltéri hőmérséklet trend
22 Külső adó vétel kijelzés	35 Beltéri hőmérséklet Beltéri elemkimerülés
23 Kültéri hőmérséklet MIN / MAX	36 kijelzés
24 Windchill (szélhűtés) kijelzés	
25 Hőség-index kijelzés	G Hálózati adapter csatlakozóalj
26 Külső adó információi	H Elemtartó rekesz
27 Harmatpont	I Állító talp

	Gombnyomás	Tartsa lenyomva a gombot
(A) MODE (üzemmód)	Óraidő / 1. riasztás / 2. riasztás / be Hőmérséklet riasztás / Külső hőmérséklet riasztás mód váltás	Óraidő beállítása, ébresztési idő beállítása Hőmérséklet riasztás beállítása
(B) DOWN	1. Egy lépéssel vissza a beállításokban 2. Nézze meg a csapadékot 1 órára / 24 órára / ÖSSZES-t 3. Riasztás be / ki riasztás üzemmódban	Törölje a rögzített csapadékméréseket
(C) OUT	Hőség-index és Windchill (szélhűtés) kijelzése	Külső adó által sugárzott frekvencia keresése
(D) UP	1. Egy lépés előre a beállításokban 2. MIN / MAX hőmérséklet és légnedvesség megtekintése 3. Riasztás be / ki riasztás üzemmódban	Hőmérséklet és légnedvesség MIN/MAX értékeinek törlése
(E) IN (Be)	Hőérzet / Harmatpont	Rádióvételt kezdete vagy befejezése

(F) SNOOZE/ LIGHT	1. Aktiválja a riasztás-szunnyadás funkciót 2. Aktiválja a háttérvilágítást (ha hálózati adapter nincs bedugva) 3. Megváltoztatja a kijelző világítását (ha a hálózati adapter be van dugva).	Magasság- és időjárás-ikon beállítás
-------------------------	--	--------------------------------------


Üzembe helyezés hálózati adapterrel

Az elemek berakása

Tolja az állító talpat óvatosan lefelé, és távolítsa el az elemtartó fedelet a fő készüléken.

Tegyen be 2 db AA ceruzaelemet helyes polaritással. Tápáramellátás

Vezesse be a hálózati kábelt a lyukon keresztül az állító talpba. Dugja be a hálózati kábelt a csatlakozóba és dugja be a hálózati adaptert a dugaszoló aljzatba.



MEGJEGYZÉS

Ajánlatos elemek betétele áthidaló megoldásként a hálózati adapterrel együtt.

Külső adó

Húzza le a védőfóliát a hőmérséklet-nedvesség érzékelőről, hogy a 2 csatlakozót a szélérzékelőhöz és az esőérzékelőhöz kinyithassa.

Nyissa ki a hőmérséklet-nedvesség érzékelő elemtartóját, tegyen be 2 db AA ceruzaelemet a helyes polaritásnak (+/-) megfelelően.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az elemtartó fedél pontosan záródjon, hogy elkerülje a nedvesség behatolását az érzékelőbe.

Az adót a főkészülék közelében állítsa fel, a hatékony vezeték nélküli átvitel biztosításására. Az adót csak akkor állítsa fel, ha az állomás a külső adó adatait fogadja.

Amint a külső hőmérséklet és külső légnedvesség a kijelzőn megjelenik, ez jelzi, hogy az adó az állomással összekapcsolódott.

Megjegyzések:

Először az időjárásjelző állomást helyezze üzembe, majd utána 3 percen belül a külső adót, hogy az érzékelt adatok lehető legjobb vételét érje el.

Ha a külső adó működése leáll, tartsa az „**OUT**” gombot 3 másodpercig nyomva, a vétel jelének szinkronizálására (egyeztetésére).

Minden alkalommal, amikor a hálózati adaptert eltávolítják és nincsenek elemek berakva, az időjárásjelző állomás elveszti az összes időjárás adatot.

Minden alkalommal, amikor a külső adóban az elemeket cserélik, az adót a fő készülékkel szinkronizálni kell. Tartsa ilyenkor az „**OUT**” gombot nyomva 3 másodpercig, a vétel jelének szinkronizálására.

A fő készülék szerelése


Az állomást bármely sima, lapos felületen fel lehet állítani, vagy a hátoldalán lévő lyuk segítségével egy falra felszerelni. Ellenőrizze, hogy a kívánt felszerelési helyen a rádiójelek (a külső adó jele és a DCF-77 időjel) jól vehetők legyenek.

1) A külső adó felszerelése a nemeacél póznára.

Figyelem!! A külső adó felszerelése előtt a fő készülék és a hőmérséklet-nedvesség érzékelő között az átvitelnek létre kell jönnie.


A pontos eredmények érdekében a külső érzékelő árbocát egy vízszintes felületen és egy olyan nyitott területen kell felszerelni, ahol a csapadékot vagy a szélsébséget fák vagy más borítók nem csökkenthetik le.

A következő diagram mutatja, hogyan kapcsolódnak össze az egyes részek




2) A szélesebesség érzékelő ① szerelése a műanyag tartóra:

Vizsgálja meg először, hogy a szélventilátor a rögzítés előtt szabadon tud-e forogni. A szélesebesség érzékelőt fel kell szerelni a tartóra, hogy lehetővé tegye, hogy a szél az érzékelőt akadálytalanul minden irányba mozgatni tudja. Ezután rögzítse azt egy csavarral. Vegye figyelembe a következő ábrát:




3) A szélirány érzékelő felszerelése ① a tartóra: Vizsgálja meg először a szélirány érzékelőt a rögzítés előtt. A szélirány érzékelőt azért kell a tartóra felszerelni, hogy lehetővé tegye, hogy a szél az érzékelőt minden irányból akadálytalanul mozgassa. Ezután rögzítse azt egy csavarral. Egy kábel vezetődik a szélesség érzékelőről, illessze ezt be a foglalatba a szélirány érzékelő alatt. Kérjük, vegye figyelembe eközben a következő ábrát:



Figyelem!! A "North" kijelző matricát helyezze fel ÉSZAK irányba, hogy pontos mérési adatokat tudjon rögzíteni.

4) Az esőérezékelő felszerelése ② a tartóra: Függgőleges bevéselt vonalak vannak a kerek borító alsó szélén, és az érzékelő részen, hozza a két vonalat azonos pozícióba, majd forgassa az óramutató járással egyezően. Amint az érzékelő csatlakoztatva van, rögzítse azt 4 csavarral a műanyag tartón. Kérjük, vegye figyelembe eközben a következő ábrát:




Megjegyzés: Az esőmérő borítása csak az óramutató járásával ellenkező forgatással távolítható el. A borítás újbóli rögzítésére forgassa azt, amint a borító megfelelően van elhelyezve, az óramutató járásával egyezően.


Fontos! A borítónak fixen kell ülnie a helyén.

A hőmérséklet-nedvesség adó ³ felszerelése a tartóra:

Amint a szélérzékelők és az esőérzékelő a tartón rögzítésre kerültek, dugja be a szélérzékelő és esőmérő kábeljét a megfelelő csatlakozókba. Ezek a műanyagban lévő címkén a csatlakozók alatt jelölve vannak.



Az adatok ezen az összeköttetésen keresztül átvihetők a fő készülékre. Dugja fel ezután a sugárzás ernyőt a hőmérséklet-nedvesség érzékelőre. Kérjük, vegye figyelembe eközben a következő ábrát:



Megjegyzés: Kérjük, a dugót ne dugja gyakran be ill. húzza ki, hogy a dugó károsodását elkerülje. A sérült dugók helytelen csatlakozáshoz vezethetnek.

Minden érzékelő felszerelése a nemesacél póznán és rögzítés a szabadban (a fenti ábrának megfelelően)

Megjegyzés: Figyeljen arra, hogy minden kábel helyesen legyen a csatlakozókba bedugva.

Üzembe helyezés

Az elemek berakása után a magasság villog, méterben. Nyomja az **“UP”** vagy a **“DOWN”** gombot, hogy a helyzetének magasságát beállítsa. Nyomja meg a **“SNOOZE/LIGHT”** gombot, a beállítás jóváhagyására.

Az időjárás szimbólum villog, ekkor nyomja az **“UP”** vagy **“DOWN”** gombot, hogy a megfelelő időjárás szimbólumot kiválassza. Nyomja meg a **“SNOOZE/LIGHT”** gombot a beállítások jóváhagyására.

A fő készüléket a külső adóval egy vételi jel köti össze. A vételi jel szimbóluma villog a kijelző "OUT" felületén.

Ez a folyamat kb. 3 percig tart. Ezután a kijelző a kültéri hőmérsékletet, légnedvességet, szélsébséget, szélirányt és a csapadékot jelzi ki. Ha a vétel esetleg kiesik, nyomja meg az "OUT" gombot 3 másodpercig, hogy a vételt manuálisan beindítsa.

A DCF-77 rádiós időjel automatikus vétele a külső hőmérséklet vétele után kb. 3 perccel kezdődik.

Az "adótorony" szimbólum villog az időjel keresés közben az időkijelző tartományban.


Az "adótorony" szimbólum tartósan a kijelzőn marad, ha a rádiós időjel vétele sikeres volt.

A rádiójel vétele


A DCF-77 rádiós időjel keresése automatikusan indul 3 perccel az

elemcsere után. Az "adótorony"  szimbólum villog.

Nyomja meg az "IN" gombot 3 másodpercig, a rádiójel indításához vagy leállításához.

A villogó "adótorony"  szimbólum azt jelenti, hogy a rádiójel keresése megkezdődött.

A tartósan a kijelzőn lévő "adótorony"  szimbólum azt jelenti, hogy a rádiójel vétele sikeres volt.

Az "adótorony"  szimbólum eltűnik a kijelzőről, ha a szinkronizáció nem volt sikeres. Az óra naponta automatikusan szinkronizál a DCF-77 rádiójjelrel 1:00 órától 3:00 óráig, hogy a lehetséges óránkénti időeltéréseket korigálja. Ha a vétel nem volt sikeres, egy további kísérlet kezdődik 4:00 órakor és 5:00 órakor, amíg a vétel nem sikerül. Ha hajnali 5:00 óráig nem volt vétel, a napi vételkísérlet leáll.

információk

Vegye figyelembe, hogy a minimális 2,5 m-es távolságot zavarforrásoktól, pl. televízióktól vagy képernyőktől be kell tartani.

A rádiójel vétele beton falú helyiségekben (pl. pincében) és irodaépületekben gyengébb. Extrém esetekben helyezze el a fő készüléket egy ablak közelében.

Éjszaka kevesebb légköri zavar adódik. A rádiójel vétele általában ebben az időszakban leginkább lehetséges. Naponta egy szinkronizáció elég ahhoz, hogy az óraidő kijelzés pontossága 1 másodperc alatt maradjon.

Megjegyzések

Az óraidőt kézzel is beállíthatja, amennyiben az óra a DCF rádiójelet nem tudta fogadni (az ok lehet interferencia, nagyobb távolság az adótól, akadályok, mint pl. hegyek, stb.). Amint az óra a rádiójelet venni tudja, az óraidő automatikusan beállítódik.

Manuális beállítás

Nyomja meg a **“MODE“** gombot, az "óraidő kijelzés" módba való átváltáshoz.

Tartsa a **“MODE“** gombot 3 másodpercig nyomva.

A 12/24 órás kijelzés villog. Nyomja az **“UP “** és **“DOWN “** gombot, hogy a 12 órás és 24 órás időkijelzés között válasszon.

Nyomja meg a **“MODE “** gombot a beállítások jóváhagyására.

Az időzóna kijelzése villog. Nyomja meg az **“UP “** és **“DOWN “** gombot az időzóna kiválasztásához (-12 ... +12)

Nyomja meg a **“MODE “** gombot a beállítások jóváhagyására.

A DM/MD kijelzés villog. Nyomja meg az **“UP “** és **“DOWN “** gombokat, és válasszon a nap-hónap vagy hónap-nap sorrendű kijelzés között.

Nyomja meg a **“MODE “** gombot a beállítások jóváhagyására.

Az évszám kijelzése villog. Nyomja meg az **“UP “** és **“DOWN “** gombokat, az aktuális év beállítására.

Nyomja meg a **“MODE “** gombot a beállítások jóváhagyására.

A hónap kijelzett számjegye villog. Nyomja meg az **“UP “** és **“DOWN “** gombokat, a hónap beállítására.

Nyomja meg a **“MODE “** gombot a beállítások jóváhagyására.

A nap (a németben Datum) kijelzése villog. Nyomja meg az **“UP “** és **“DOWN “** gombokat, az aktuális nap beállítására.

Nyomja meg a **“MODE “** gombot a beállítások jóváhagyására.

Villogni kezd az óra kijelzett számjegye. Nyomja meg az **“UP “** és **“DOWN “** gombokat, az óra beállítására.

Nyomja meg a **“MODE “** gombot a beállítások jóváhagyására.

A percek kijelzése villog. Nyomja meg az **“UP “** és **“DOWN “** gombokat, a percek beállítására.

Nyomja meg a **“MODE “** gombot a beállítások jóváhagyására.

A nyelv választási lehetőség a hét napja kijelzésére villog. Nyomja meg az **“UP“** és **“DOWN“** gombot, és válassza ki a kijelzett nyelvek egyikét. (GER- német, ENG - angol, ITA - olasz, FRE - francia, DUT - holland, SPA - spanyol, DAN - dán).

Nyomja meg a **“MODE“** gombot a beállítások jóváhagyására.

A°C/°F kijelzés villog a hőmérséklet kijelzéshez Nyomja meg az **“UP “** és **“DOWN “** gombokat egy mértékegység beállítására. Nyomja meg a **“MODE “** gombot a beállítások jóváhagyására.

A hPa/inHg légnyomás kijelzés villog. Nyomja meg az **“UP “** és **“DOWN “** gombot, az egyik mértékegység beállítására.

Nyomja meg a **“MODE “** gombot a beállítások jóváhagyására.

A csapadékhoz mm/coll(inch) és a kmh/mpH villog. Nyomja meg az **“UP “** és **“DOWN “** gombot, egy mértékegység beállítására. Nyomja meg a **“MODE “** gombot a beállítások jóváhagyására.

Megjegyzés:

Az állomás automatikusan befejezi a beállítási üzemmódot, ha 20 másodpercig nem nyom egy gombot sem.

Magyarázat az időzóna kijelzéséhez:

Az óráját manuálisan az országa időzónájához igazíthatja (1500 km távolságig Frankfurt am Main-tól), amely a DCF77 időjelet az állomáson fogadni tudja, de az idő a fogadott óraidőtől eltér.

Ha pl. egy adott országban az idő 1 órával előbbre van, mint a német óraidő, az időzónát 01-re kell állítania. Az órát most a DCF-77 jel vezérli, de az óraidő egy órával előbbre van.

Napi ébresztés

Nyomja meg a **“MODE“** gombot, az "Alarm1" üzemmódba való váltáshoz: A1 és az ébresztési idő jelennek meg.

Tartsa a **“MODE“** gombot 3 másodpercig nyomva, és az ébresztési idő villog.

Az ébresztési idő órája villog. Nyomja meg az **“UP “** és **“DOWN “** gombot, az ébresztési idő órájának beállítására. Nyomja meg a **“MODE “** gombot a beállítások jóváhagyására.

Az ébresztési idő percei villognak. Nyomja meg az **“UP “** és **“DOWN “** gombokat, a percek beállítására.

Nyomja meg a **“MODE “** gombot a beállítások jóváhagyására.

Nyomja meg a **“MODE“** gombot, az "Alarm2" üzemmódba való váltáshoz: A2 és az ébresztési idő jelennek meg.

Tartsa a **“MODE“** gombot 3 másodpercig nyomva, és az ébresztési idő villog.

Az ébresztési idő órája villog. Nyomja meg az **“UP “** és **“DOWN “** gombot, az ébresztési idő órájának beállítására. Nyomja meg a **“MODE “** gombot a beállítások jóváhagyására.

Az ébresztési idő percei villognak. Nyomja meg az **“UP “** és **“DOWN “** gombokat, a percek beállítására.

Nyomja meg a **“MODE “** gombot a beállítások jóváhagyására.

A napi ébresztés be/ki kapcsolása

Nyomja meg a **“MODE”** gombot, hogy az időkijelzési módból az **“Alarm 1”** vagy **“Alarm 2”** módba jusson.

Ha a kijelzőn az A1 vagy A2 ébresztési idő jelenik meg, nyomja az **“UP”** vagy **“DOWN”** gombot, az ébresztés aktiválására. Az ébresztés szimbóluma megjelenik.

Nyomja újból az **“UP”** vagy **“DOWN”** gombot, ha az ébresztést ismét deaktiválni (kikapcsolni) kívánja.

Információ:

Az óra automatikusan átvált a beállító módból az óraidő módba, ha 20 másodpercig nem nyomnak gombot.

Az ébresztő hang 2 percig szól, ha nem nyom gombot a leállítására.

Szundi (snooze) funkció

A következő lépések szerint aktiválja a "szundi" funkciót:

Nyomja meg a **“SNOOZE/LIGHT”** gombot, mialatt a hang szól, a szundi funkció aktiválására.

Ha a szundi funkció aktív, a riasztás szimbóluma villog.

Az ébresztő hang leáll, és 5 perc múlva újra megszólal.

A szundi funkció egy tetszés szerinti gomb nyomásával - kivéve a **“SNOOZE/LIGHT”** - ot - leállítható.


Hőmérséklet riasztás beállítások

Nyomja meg a **“MODE”** gombot, hogy a "hőmérséklet riasztás" módba átváltson.


A "hőmérséklet-riasztás" üzemmódban a bel- és kültéri hőmérséklet,

a riasztás felső határa és a  szimbólum jelennek meg.


Nyomja meg a **“MODE”** gombot újból, hogy a beltéri-/ kültéri hőmérséklet

alsó határértékét kijeleztesse. A  szimbólum jelenik meg.


A hőmérséklet riasztás módban tartsa a **“MODE”** gombot nyomva, amíg az **“Alarm up /**

down”  szimbólum nem kezd villogni.


Nyomja az **“UP”** vagy **“DOWN”** gombot a riasztás bekapcsolására /kikapcsolására

Az **“Alarm up / down”**  szimbólum jelződik ki, ha a riasztás aktív.

Nyomja meg a **“MODE”** gombot a beállítások jóváhagyására.

A beltéri hőmérséklet riasztás felső határa és a riasztás  szimbóluma villog. Nyomja az **“UP”** vagy **“DOWN”** gombot, hogy a riasztási hőmérsékletet a felső határértékhez beállítsa.

Nyomja meg a **“MODE”** gombot a beállítások jóváhagyására.

A beltéri hőmérséklet riasztás alsó határértéke és a  szimbólum villog. Nyomja az **“UP”** vagy **“DOWN”** gombot, hogy a riasztási hőmérsékletet az alsó határértékhez beállítsa.

Nyomja meg a **“MODE”** gombot a beállítások jóváhagyására.

A külső hőmérséklet felső határa és a  szimbólum villog. Nyomja az **“UP”** vagy **“DOWN”** gombot, hogy a riasztási hőmérsékletet a felső határértékhez beállítsa.

Nyomja meg a **“MODE”** gombot a beállítások jóváhagyására.

A külső hőmérséklet alsó határa és a  szimbólum villog. Nyomja az **“UP”** vagy **“DOWN”** gombot, hogy a riasztási hőmérsékletet az alsó határértékhez beállítsa.


Nyomja meg a **“MODE”** gombot a beállítások jóváhagyására. Az időjárásjelző állomás visszatér az időkijelzési üzemmódba.

információk

Az állomás automatikusan átvált a hőmérséklet riasztás módról az időkijelzés módra, ha 20 másodpercig nem nyomnak gombot.

Az alsó riasztási hőmérsékletnek legalább 1°C-kal a választott hőmérséklet alatt kell lennie.

Hőmérséklet riasztás

A  szimbólum villog, és egy riasztó hang hangzik fel, ha a hőmérséklet a beállított határértéket elérte, és a riasztás aktiválva van.

Nyomjon egy tetszőleges gombot a riasztás leállítására, a figyelmeztető szimbólum és a megfelelő hőmérséklet addig villog, amíg a hőmérséklet a riasztási tartományon kívülre nem kerül.

Nyomja meg a **“MODE”** gombot, ekkor a hőmérséklet riasztás módba jut. Tartsa nyomva a **“MODE”** gombot, hogy a beállítási módba jusson. Nyomja meg az **“UP”** vagy **“DOWN”** gombot, a riasztás aktiválására / deaktiválására.

12/24 órás időkijelzés formátum

Az óraidő 12 (AM / PM) vagy 24 órás formában jelezhető ki, kérjük, olvassa el a "Manuális időbeállítás" című szakaszt a választáshoz.

Hőmérséklet kijelzés: °C/°F

A hőmérséklet kijelzése °C-ban vagy °F -ban lehetséges, kérjük, kövesse a választáshoz a "Manuális beállítások" fejezetet.

Max./min. érték a beltéri/kültéri hőmérséklethez és légnedvességhez

Nyomja meg a "**MODE**" gombot, hogy az "Időkijelzés" / "Beltéri hőmérséklet riasztás" / "Kültéri hőmérséklet riasztás" módok között átkapcsoljon.

Nyomja meg az "**UP**" gombot, hogy a beltéri hőmérséklet, kültéri hőmérséklet és légnyomás maxiális értékeit kijelezze.

Nyomja meg az "**UP**" gombot újból, hogy a beltéri hőmérséklet, kültéri hőmérséklet és légnyomás minimális értékeit kijelezze.

Tartsa az "**UP**" gombot 3 másodpercnél hosszabban nyomva, hogy a MIN / MAX értékeket törölje.

Szélesség mph/kmh (0~256kmh)-ban

A szélesség **mph-ban (mérőföld/óra)** és **kmh**-ban jelezhető ki, kérjük kövesse a "Manuális beállítások" fejezetet, a **mph/kmh** közötti váltáshoz, a sebesség kijelzése minden percben aktualizálódik.

Szélirány

A 16 lehetséges szélirány egyike van kijelzve, és az irány kijelzés minden percben aktualizálódik.

Csapadék kijelzése (0~999,99 mm)

A csapadék **mm**-ben és **inch(coll)**ban jelezhető ki, kövesse a "Manuális beállítások" fejezetet, a **mm/inch** közötti váltás lefolytatásához.

Nyomja meg a "**MODE**" gombot, az időkijelzési módba való lépéshez.

Nyomja meg a "**DOWN**" gombot, egy órára való váltáshoz, nyomja a gombot ismét, és 24 órára, maximális szélességre és csapadékmennyiségre válthat át.

Nyomja és tartsa nyomva a "**DOWN**" gombot az adatok törléséhez, pl. ha egy órát jeleztet ki, egy óra adatai törlődnek, ha 24 órát jeleztet ki, az utóbbi 24 óra adatai fognak törlődni.

A maximális csapadék 999,99 mm (99,99 coll), a maximal kijelzés villog. Az adatokat manuálisan kell törölni, hogy azok ismét aktualizálódhassanak.

Időjárás előrejelzés

				
napos	részben napos	felhős	esős	erős eső

Megjegyzések:

Mivel az időjárás előrejelzés csak a légnyomás alapján lesz kiszámítva, a kijelzés némileg eltér a tényleges időjárástól.

Az aktuálisan kijelzett szimbólum a következő 12-24 órára vonatkozó előrejelzést mutatja. Tehát nem az időjárás aktuális állását mutatja ki.

Magasság beállítás és barométer

Az időjárásjelző állomás bekapcsolása után, vagy ha nyomva tartja a **“SNOOZE/LIHGT”** gombot, beállíthatja a magasságot egy pontos légnyomás számításához.




Az **“UP”** és **“DOWN”** gombokkal egy -190 m és 2000 m közötti értéket állíthat be. Nyomja meg a **“SNOOZE/LIHGT”** gombot, a beállítások jóváhagyásához.

A magasság beállítása után állítsa be az **“UP”** és **“DOWN”** gombokkal az időjárás előrejelzést, majd a beállításokat hagyja jóvá a **“SNOOZE/LIHGT”** gombbal.

A pontos barometrikus nyomási trendhez az időjárásjelző állomásnak a felvételekhez azonos magasságban kell lennie (azaz ne vigye a készüléket a földszintről a ház második emeletére). Ha a készüléket új helyen állítja fel, törölje a következő 12 óra mérési értékeit, és korrigálja a magasság beállítást. (lásd az Üzembe helyezés-t).









Hőmérséklet-, nedvesség- és nyomás trendek

A nyíl mutatja a hőmérséklet- és nedvesség mérések trendjét az érzékelőn vagy az állomáson.

Megjelenítés a kijelzőn			
Hőmérséklet- és légnedvesség trendek	Emelkedő	Állandó	Süllyedő

Holdfázisok kijelzése

A Hold fő fázisainak szimbólumai:

							
újhold	Hold-sarló növekvő	első negyed	növekvő Hold	Telehold	csökkenő Hold	utolsó negyed	Hold-sarló csökkenő



Komfortérzés szimbólum

Az időjárásjelző állomás a tárolt adatokat felhasználja arra, hogy a helyiség nedvességét meghatározza, és a mindenkor szimbólumokat az egészségre és a környezetre vonatkozóan bemutassa.


Kellemes	
Száraz	
Nedves	

Ha a beltéri légnedvesség 40–70 % relatív páratartalom, és a hőmérséklet

20–28 °C között van, a  szimbóluma jelenik meg.

 Ha a beltéri légnedvesség alacsonyabb, mint 40 % relatív páratartalom, a száraz  környezet

 szimbóluma jelenik meg.

Ha a beltéri légnedvesség 70 % relatív páratartalomnál magasabb, a nedves  szimbóluma jelenik meg.

Ha a hőmérséklet nincs 20–28 °C között, és a légnedvesség 40–70% között, akkor nem jelenik meg szimbólum.

"Feel Like" és harmatpont

Nyomja meg az **"IN"** gombot, a "Feel Like" (érezelt hőfok) kijelzéséhez, nyomja meg az **"IN"** gombot újból, a harmatpont kijelzéséhez.

A "Feel Like" hőmérséklet a mértéke annak, milyen melegnek vagy hidegnek érezzük a környezetet. A hőmérséklet, légnedvesség, és szélsébség értékekből számítható.

"Dew point" / harmatpont az a hőmérséklet, amelyre a levegőnek le kell hűlnie, hogy a vízgőz ködként vagy harmatként a nedves levegőből kicsapódjon.

Ha a harmatpont 0°C alatt van, a kijelzőn "LL.L" jelződik ki.

Ha a harmatpont 60°C fölött van, a kijelzőn "HH.H" jelenik meg.

Hőség index és Wind Chill (szélhűtés)

Nyomja az **"Out"** gombot, hogy a hőség index értéket kijelzesse, nyomja az "Out" gombot újból, hogy a "Wind Chill"-értéket kijelzesse.

"Heat Index" / hőség index kombinálja a meleg és légnedvesség tényezőket. Ez az ún. látszólagos hőmérséklet, hogy milyen meleget érzünk.

Megjegyzés: a hőség-index csak 26,7°C hőmérséklet felett jelenik meg.

"Wind Chill" annak a mértéke, milyen hidegnek érezzük a test bőrét, amelyet a légáram érint.

Megjegyzés: A Wind Chill akkor jelenik meg, ha a hőmérséklet 5°C alatt van, és a szélsébség 3 km/óránál nagyobb.

Háttérvilágítás

Ha a hálózati adaptert bedugta, nyomja meg a **"Snooze/Light"** gombot, hogy a háttérvilágítás fényerejét csökkentse, vagy a kijelzést kikapcsolja.

Ha az állomást csak elemek működtetik, a háttérvilágítás 10 másodperc után automatikusan lekapcsolódik. Ha a világítást további 10 másodpercre aktiválni kívánja, nyomja meg újból a **"Snooze/Light"** gombot.

Elemkimerülés jelző

Az időjárásjelző állomás az elemfeszültség szimbólumot azért mutatja, hogy a felhasználót figyelmeztesse az elemcserére az állomásban vagy a külső adóban.

Elemkimerülés jelzés az állomáson: a kijelző belső mezőjében.

Elemkimerülés jelzés a külső adón: a kijelző külső mezőjében.

Hibaelhárítás

A kijelző nem működik	<ul style="list-style-type: none">•Vizsgálja meg, hogy az elemek be vannak-e rakva a fő készülékbe, és a hálózati adapter helyesen van-e csatlakoztatva.
Nincs vétel a külső adóról	<ul style="list-style-type: none">•Ellenőrizze, hogy az elemek a külső adóba helyesen vannak-e betéve.•Az elemeket esetleg ki kell cserélni.•Változtassa meg az állomás és az adó helyét. A maximális átviteli hatótávolság zavaró tényezők nélkül 100 m.•Nyomja és tartsa nyomva az “OUT“ gombot, hogy a vételt az adóról újból helyreállítsa.•Kísérlelje meg a készülékek visszaállítását, tegye az adót az időjárásjelző állomás közelébe, távolítsa el az elemeket és a hálózati adaptert, és indítsa be újból a készülékeket.•Ellenőrizze az időjárásjelző állomás és az adó távolságát zavarforrásoktól (monitorok, televíziókészülékek stb.) Mindig legyen legalább 1,5 - 2 m távolság a jel vétele idején.
Csapadék kijelzési hibák	<ul style="list-style-type: none">•Távolítsa el az esővédő borítót, hogy látni lehessen, nincsenek-e akadályok a készülék belsejében.•Győződjön meg róla, hogy az esőmérő fixen fel van-e szerelve.•Győződjön meg róla, hogy a külső adó kábele megfelelően csatlakoztatva van.
Pontatlan időjárás előrejelzés	<ul style="list-style-type: none">•Az aktuálisan kijelzett szimbólum a következő 12 - 24 óra időjárás előrejelzése. Ezért nem tükrözi az aktuális időjárást.•Állítsa be a megfelelő magasságot.•A pontos barometrikus nyomás trend érdekében az időjárásjelző állomás a rögzítésekhez azonos magasságon működjön (pl. ne vigye át a földszintről a ház második emeletére). Ha az időjárásjelző állomást új helyen állítja fel, törölje a következő 12 óra mérési értékeit, és korrigálja a magasság átállítását. (lásd az Üzembe helyezés-t).
Nincs rádiójel	<ul style="list-style-type: none">•Állítsa fel a készüléket egy másik helyen. és kísérlelje meg a DCF77 rádiós időjel újból vételét.•Ellenőrizze az időjárásjelző állomás távolságát a zavarforrásoktól

	<p>(monitorok és televíziókészülékek) Ezek távolsága legalább 1,5 - 2 m legyen.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ha a készülék a DCF77 jelet fogadja, ne helyezze az időjárásjelző állomást fém ajtók, ablakkeretek, és más fémszerkezetek közelébe, vagy fémet tartalmazó tárgyak (mosógép, szárító, hűtőszekrény stb.) közelébe. . •Vasbeton szerkezetekben (pince, magasházak, stb.) a DCF77 jel fogadása gyengébb. Extrém esetben állítsa az időjárásjelző állomást egy ablakhoz.
Téves hőmérséklet	<ul style="list-style-type: none"> •Nyomja meg a “MODE“ gombot, annak vizsgálatára, hogy az állomás riasztási/ébredési módban van-e. Riasztási üzemmódban a készülék kijelzi a riasztási felső- és alsó határokat.

Ápolás és karbantartás

Mielőtt a készüléket használni kezdi, olvassa el gondosan a használati útmutatót.

Ne tegye ki a fő készüléket közvetlen napsütésnek, extrém hidegnek és nedvességnek. Ezek a tényezők csökkentik az állomás pontosságát.

Ne állítsa fel a terméket olyan helyeken, amelyek rezgéseknek és lökéseknek vannak kitéve - ez károsodáshoz vezethet.

Ne tegye ki a készüléket túlzott erőnek, lökésnek, pornak, magas hőmérsékleteknek vagy nedvességnek. Ezek hibás működéshez, az elem rövidebb élettartamához, az elemek károsodásához és a műanyag részek deformálódásához vezethetnek.

Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek, ha az nincs kültéri használatra szánva.

Ne tegyen nyílt lángú tárgyat, pl. gyertyát a termékre.

Ne állítsa fel a terméket olyan helyen, ahol a szellőzés nem kielégítő.

Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba.

A termék belső áramköreit nem szabad változtatni - ezáltal károsodhat, ami a garanciát automatikusan megszünteti. A terméket csak szakképzett szakemberek javíthatják.

A termék tisztításához használjon egy enyhén megnedvesített puha törlőruhát. Ne használjon oldószereket vagy erős tisztítószereket - ezek a műanyag alkotórészeket megsérthetik és az elektronikus áramköröket károsítják. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket.

A fő készüléket nem szabad fröccsenő víznek kiténi.

Egy károsodás vagy a termék meghibásodása esetén ne javítsa sajátkezűleg a készüléket.

Az adót nem szabad -20°C alatti hőmérsékletnek hosszabb ideig kitenni. Az elemek befagyhatnak, ezáltal az adó már nem tud adatokat küldeni. Egyidejűleg az alacsony hőmérsékletek csökkentik az átviteli hatótávolságot.

Ez a termék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is beleértve) vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára. Fontos, hogy a gyerekeket ellenőrizzük, annak biztosítására, hogy nem játszanak a készülékkel.

Megjegyzések

A gyártó fenntartja magának a jogot a termék jellemzőinek a megváltoztatására.

A gyártó és forgalmazó nem tehető felelőssé esetleges zavarokért.

A termék nem alkalmas gyógyászati célokra vagy kereskedelmi célokra való felhasználásra.

A környezet hatása a rádióvételre

Az állomás vezeték nélkül fogadja a pontos óraidőt. Mint minden vezeték nélküli készüléknél, a rádiós vételt a következő tényezők befolyásolhatják:

- hosszú átviteli útszakasz
- a közelben lévő hegyek és völgyek
- a közelben lévő autópályák, sínek, repülőterek, nagyfeszültségű vezetékek stb.
- közeli építési területek
- elhelyezés magas épületek között
- beton építményekben
- elektromos készülékek (számítógép, televízió, stb.) és fém tárgyak közelsége
- elhelyezés mozgó járművekben

Helyezze az állomást optimális vételi feltételekkel rendelkező helyre, pl. ablakok közelébe, és távol a fém- vagy elektromos tárgyaktól.

Biztonsági előírások

A jelen készüléket kizárólag beltéri helyiségekben való használatra tervezték. Csak a kültéri adót szabad a külső térségben elhelyezni és használni.

Ne tegye ki a készüléket extrém erőszakos behatásoknak vagy lökéseknek.

Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, pornak és nedvességnek.

Ne merítse a készüléket vízbe.

Kerülje az érintkezést maró anyagokkal.

Ne dobja a készüléket tűzbe. Ilyen esetben felrobbanhat.

Ne nyissa fel az óra házát és ne próbálja az alkotórészeit szerelni.

Az elemekre vonatkozó biztonsági tudnivalók

Kizárólag alkáli elemeket használjon, és ne alkalmazzon újratölthető elemeket.

Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polarításra (+/-).

Cserénél mindig az egész elemkészletet cserélje. .

Ne használjon együtt régi és új elemeket.
A kimerült elemeket azonnal távolítsa el.
Ha nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket.
Ne próbálja az elemeket feltölteni, és ne dobja azokat tűzbe. Felrobbanhatnak!
Ne tárolja az elemeket fém tárgyak közelében, mert egy érintkezés rövidzárat okozhat.
Ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletnek, extrém nedvességnek vagy közvetlen napsugárzásnak.
Az elemeket úgy tárolja, hogy a gyerekek ne tudjanak hozzájuk jutni. Az elemek lenyelése gyerekek által fulladáshoz vezethet.

A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő célra használja.

Kötelezettség az elem-rendelet alapján



Az elemeket tilos a háztartási hulladékba dobni. Ha az elemek a környezetbe kerülnek, környezeti- és egészségkárosodást okozhatnak. A kimerült elemeket költségmentesen leadhatja a kereskedőnél, vagy gyűjtőhelyeken.

Végfelhasználóként törvényileg kötelezett az elhasznált elemek leadására!

Kötelezettség az elektronikus készülékekre vonatkozó törvény szerint



Az elektromos és elektronikus készülékekről szóló törvény (ElektroG) alapján az elektromos/elektronikus hulladék nem távolítható el a háztartási hulladékkal, hanem környezetbarát módon kell azt eltávolítani. Adja le a készüléket egy újrafeldolgozásra kijelölt konténerbe, vagy a megfelelő gyűjtőállomáson.

Műszaki adatok

a) Fő készülék

Légnyomás mértékegység: hPa / inHg

Légnyomás mérési tartomány: 850 hPa - 1050 hPa

Időjárás kijelzés: napos, részben napos, felhős, esős, viharos

Hőmérséklet mértékegység: °C/°F

Hőmérséklet mérési tartomány: -9,9°C ... +50°C

Beltéri hőmérséklet / légnedvesség tendencia és MIN / MAX funkció

Holdfázis kijelzés

Légnedvesség mérési tartomány: 20 ... 95%

Üres helyiség nedvességének kijelzése

Időkijelzés: 12/24 órás

Naptár: DD/MM (nap/hónap) vagy MM/DD (hónap/nap)

A hét napjai (7 nyelven) Német, angol, francia, olasz, holland, spanyol, dán
Két ébresztés szunnyadás funkcióval (5 perces ébresztő hang megszakítás)

Háttérvilágítás

Áramellátás: 3 db AAA mikroelem, LR03 1,5 V DC 5,0 V hálózati adapterrel

b) Kültéri adó

Átviteli frekvencia: 433 MHz

Átviteli hatótávolság: max. 100m szabad téren

Hőmérséklet mérési tartomány: -20°C ... +70°C

Légnedvesség mérési tartomány: 20 ... 95%

Külső hőmérséklet- / légnedvesség tendencia és MIN / MAX funkció

Csapadék mennyiség: 0 ... 999,99 mm

Szélesebesség: 0 ... 256 kmóra

16-féle szélirány

Áramellátás: 2 db AA ceruzaelem, LR06 1,5 V

