

- Az elemeket úgy tárolja, hogy a gyerekek ne tudják hozzájuk jutni. Ne hagyja szanaszét heverni az elemeket, mert a gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.
- Az elemeket ne szedje szét, ne zárja rövíre, és semmiesetre se dobja tűzbe! Ne próbáljon feltölteni nem feltölthető elemeket. Robbanásveszély!

Kezelőszervek



- 1 Csatlakozójzat
- 2 Be-kapcsoló üzemmódot kijelzővel
- 3 Elemtároló rekesz fedél
- 4 Ellenőrző lámpa
- 5 Kezelő gombok
- 6 Kapcsolócsoport választókapcsoló

- Biztonsági okokból zivatar esetén is mindig húzza ki a vezeték nélküli csatlakozójzatot a konnektorból.
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helységebe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. Áramütés miatti életveszély áll fenn! Hagyja, hogy a készülék először vegye át a szobahőmérsékletet, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óra hosszat is eltarthat.
- Ne öntsön ki folyadékot az elektromos készülékek felet, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt a készülék mellé.
- Ne használja és tárolja a készüléket erős mágneses mező (pl. gépek vagy hangfalak) közelében.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei lámadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolataiban.
- A karbantartási, szerelési és javítási munkálatokat kizárólag szakemberrel illetve szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

b) Elemek

- Az elem beiktatásakor ügyeljen a helyes polarításra.
- Vegye ki az elemet, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy megelőzze a kifolyt elemek által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült elemek a bőrtől érintkezve marási sérülést okozhatnak. Ha sérült elemeket kell kézbe venni, viseljen védőkesztyűt.

- A rádiójel vezérfésű csatlakozójzat feszültségórrásként kizárólag a nyílváros elektromos hálózat szabvány hálózati csatlakozójzatát használja.
- A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. Gyerekek jelenlétében emiat különös gondossággal kell eljárni. A gyerekek megpróbálhatnak pl. a dugaszaljak nyílásaiba tárgyakat bedugni. Életveszélyes áramütés lehetsége áll fenn!
- A csatlakozójzatnak a berendezés közelében, könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Soha ne fogja meg a készüléket nedves vagy vizes kézzel. Életveszélyes áramütés lehetsége áll fenn!

- Ne csatlakoztassa egymás mögé a rádiójel vezérfésű csatlakozójzatokat.

- A vezeték nélküli csatlakozójzat csak akkor feszültségmentes, miután leválasztottuk a hálózati csatlakozójzatról.
- Ne terhelje túl a csatlakozójzatot. Ügyeljen a műszaki adatok részben megadott maximálisan megengedett csatlakoztatási értékekre.

- Ha a készülékhez sérült, ne használja tovább! Amíg hálózati feszültség alatt áll, ne nyúljon sem a dugaszolóaljzathoz, sem a hozzá csatlakoztatott készülékhez! Áramianlása először azt a hálózati csatlakozójzatról, amelyhez a vezeték nélküli csatlakozójzat csatlakozik (a biztosítékautomata és a FI védőkapcsoló lekapcsolásával). Csak ezután húzza ki a vezeték nélküli dugaszoló aljzatot a hálózati aljzatról. Vigye a készüléket szakszervizbe, vagy látoltsa el környezeti kérelmő módon.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a vezeték nélküli csatlakozójzatot a konnektorból.

szekelőti és mert a szélyes

közvetlen tartalomtól, ői.

állítsa le a biztonságos

özött volt

és mutatóját és kozálja. gyógyszert /ag gyenge letfenntartó vonatkozó

nyíró
aljon

a meg a
eték

4. Kapcsolja be az elektronos fogyasztót a saját hálózati kapcsolójával.
5. Ezután a távirányító segítségével kapcsolhatja be ill. ki az elektronos fogyasztót. Vegye ehhez figyelembe a "Nyomógomb magyarázat (távirányító)" fejezetet.

A be-kikapcsoló által (2) a vezeték nélküli dugaszlón a csatlakoztatott elektronos fogyasztót kézzel lehet be- kikapcsolni.

Hatótávolság

- A rádiójel átvitel hatótávolsága a távirányító és a vezeték nélküli csatlakozóját között optimális körülmények között max. 30 m. Emel az adátnál csak olyan esetről van szó, ahol az adó és vevő között közvetlen látéskontaktus van, zavaró befolyások nélkül.

A gyakorlati használatban azonban az adó és a vevő között falak, födémek stb. vannak, amelyek a hatótávot megfelelő mértékben csökkentik. Mivel a rádiós átvitelt különböző dolgok befolyásolják, sajnos nem lehet határozott hatótávot garantálni. Normál esetben a használat egy családi házban problémamentes.

- A hatótávolság csökkenthet a következők miatt:
bevonat szigetelő üvegtáblák,
fém- és elektronosan vezető tárgyak (pl. fűtőtestek).



Az EU megfeleléségi nyilatkozat a következő internet címen áll rendelkezésre: www.conrad.com/downloads
Válasszon egy nyelvet egy zászló szimbólumra való kattintással, és adja be a termék rendelési számát a keresőbe; ezután az EU megfeleléségi nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti.

Eltávolítás

a) Készülék



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási személtel. Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki az elemeket, és a készüléktől elkülönítve távolítsa el őket.

b) Elemek



Önt, mint végfelhasználót törvény (elemekre vonatkozó rendelkezés) kötelezi minden elhasznált elem és akkumulátor leadására; illos a háztartási hulladékon keresztül eltávolítani!

A károsanyag tartalmú elemek/akkuk az itt látható szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek a háztartási szemét úján történő eltávolítás tilalmára utalnak. A megjelölések a mértékadó nevezékek számára: CD=Kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés alul látható az elemen, pl. a balra látható személtárlay szimbólumon).

- emberi test közelsége,

-- szélessávú zavarok lakóhelyeken (pl. DECT-telefonok, mobiltelefonok, rádiós fejhallgatók, hangszórók, vezeték nélküli időjárásjelző állomások, gyerektelügyeleti rendszerek stb.)

— Villanymotorok, trafók, tápegységek, számítógépek közelsége
- rosszul irányított, vagy nyitólán használt számítógépek, vagy más elektronos készülékek közelsége.

Ápolás és tisztítás



Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt, vagy más vegyszereket, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt, a működést is károsan befolyásolják.

- A tisztítás kezdete előtt válassza le a terméket a feszültségforrásról és a csatlakoztatott fogyasztóról.
- Ne merítse a készüléket vízbe.
- A készülék belsejében nincsenek Ön által karbantandó alkatrészek, ezért ne nyissa fel.
- A készülék külsejét elegendő egy száraz, tiszta, puha kendővel letörölni. Ne nyomja rá erősen a ruhát a házra, mert karcosokat okozhat.
- A port a készülékről hosszúszerű, puha és tiszta ecsettel, vagy porszívóval könnyen el lehet távolítani.

Megfeleléségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel a 2014/53/EU irányvonalnak.