

Istruzioni per l'uso

Adattatore cassette VHS-C

N°. 2135890

Utilizzo conforme

Il prodotto consente la riproduzione di una piccola cassetta VHS-C in un videoregistratore VHS standard.

Il prodotto è riservato all'uso in ambienti chiusi, non all'aperto. Il contatto con luoghi umidi, ad esempio bagni, deve essere evitato.

Per motivi di sicurezza e approvazione del prodotto, l'alterazione e/o la modifica dello stesso non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto descritto sopra potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai requisiti nazionali ed europei applicabili. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispetti proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Adattatore cassette VHS-C
- Istruzioni



Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo composto da un fulmine inscritto in un triangolo indica che sussiste un rischio per la salute, ad esempio a causa di una scossa elettrica.



Il simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per indicare informazioni importanti contenute nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e informazioni speciali per un corretto funzionamento.

Avvertenze per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:

- presenta danni visibili
- non funziona più correttamente,
- è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
- è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Fare attenzione alla polarità corretta quando si inseriscono le batterie / accumulatori.
- Rimuovere le batterie / gli accumulatori nel caso in cui il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati al fine di evitare danni dovuti a perdite. Batterie / accumulatori danneggiati o che presentano perdite possono causare corrosione cutanea in caso entrino in contatto con la pelle. Indossare dunque guanti protettivi in caso si maneggino batterie / accumulatori danneggiati.
- Conservare le batterie / gli accumulatori al di fuori della portata dei bambini. Non lasciare batterie / accumulatori incustoditi perché potrebbero venire ingoiati da bambini o animali domestici.
- Non smontare batterie / accumulatori, non cortocircuitarli e non gettarli nel fuoco. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. C'è rischio di esplosione!
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

Inserimento/sostituzione della batteria

- Rimuovere il coperchio del vano batterie dal lato sinistro.
- Inserire le 1 batteria AA rispettando la corretta polarità. A tale scopo, rispettare le indicazioni di polarità nel vano medesimo.
- Chiudere il vano batteria.

→ Sostituire la batteria non appena il tempo di carica aumenta notevolmente.

Messa in funzione

a) Inserimento della cassetta VHS-C

- Far scorrere il gancio di bloccaggio in direzione della freccia, per aprire il coperchio del prodotto.

→ Il coperchio può essere aperto solo se prima è stata inserita una batteria.

- Inserire una cassetta VHS-C nel vano. La finestra della cassetta VHS-C deve trovarsi a sinistra ed essere rivolta verso l'alto.

→ Il coperchio della cassetta VHS-C dovrebbe sollevarsi all'inserimento nel prodotto. In caso contrario, rimuovere la cassetta e ripetere la procedura.

- Chiudere il coperchio del prodotto. Non toccare le parti rotanti durante lo scorrimento del nastro video.
- Quando il nastro video è ben teso, il prodotto può essere inserito in un videoregistratore VHS.



Se si attiva accidentalmente la funzione di registrazione sul videoregistratore, la cassetta VHS-C viene duplicata dall'adattatore. Questo accade anche quando il piccolo interruttore di blocco (REC OFF) sulla cassetta VHS-C è attivato.

b) Rimozione della cassetta VHS-C

- Far scorrere il gancio di bloccaggio in direzione della freccia. Il nastro video è riportato in posizione di partenza e il coperchio del prodotto si apre.
- Rimuovere la cassetta VHS-C e chiudere il coperchio. Il prodotto torna automaticamente in posizione di partenza.

Manutenzione e pulizia



Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi o soluzioni chimiche in quanto queste potrebbero aggredire l'alloggiamento (decolorazione) o pregiudicare la funzionalità del prodotto.

Non premere troppo forte sull'alloggiamento per evitare di graffiarlo.

- L'utente non deve effettuare alcuna manutenzione sul prodotto. Lasciare la manutenzione/riparazioni a un esperto.
- Strofinare il prodotto utilizzando un panno pulito, morbido e asciutto.
- La polvere può essere rimossa facilmente con un pennello morbido e pulito e un aspirapolvere.

Smaltimento

a) Prodotto



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Rimuovere eventuali batterie / accumulatori e smaltirli separatamente.

b) Batterie / accumulatori



Il consumatore finale ha l'obbligo legale (Normativa sulle batterie) di restituire tutte le batterie/tutti gli accumulatori usati; è vietato smaltirli tra i rifiuti domestici.

Le batterie/gli accumulatori che contengano sostanze tossiche sono contrassegnati dal simbolo qui accanto, che ricorda il divieto di smaltirli tra i rifiuti domestici. Le denominazioni per il metallo pesante principale sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/sugli accumulatori, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile restituire gratuitamente le batterie/gli accumulatori usati presso i punti di raccolta del Comune, le nostre filiali o ovunque vengano venduti accumulatori/batterie.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione 1 batterie AA (non incluse)

Per installazione VHS-C

Condizioni di funzionamento 0 a +40 °C, <85 % UR

Condizioni di conservazione 0 a +40 °C, <85 % UR

Dimensioni (L x A x P) 188 x 25 x 104 mm

Peso 230 g