

GEBRUIKSAANWIJZING WT 188

MOGELIJKHEDEN:

- Radiobestuurde klok
- Zelf de tijd instellen
- tijdsweergave met 12 of 24 uur
- Kalender
- Tijdzone (+/- 12 uren)
- Binnentemperatuur in °C/°F
- Sluimeralarmfunctie
- Weekdag in een van vijf talen Duits, Engels, Spaans, Italiaans en Frans.
- LCD achtergrondverlichting

INSTELLEN:

1. Open eerst het batterijvak aan de achterkant van de klok.
2. Steek 2xAA, LR06, 1.5V batterijen in de juiste richting in het vak en zet het dekseltje weer terug.
3. Zodra de batterijen erin zitten, zal de klok automatisch naar het radiosignaal voor de kloksynchronisatie zoeken.
4. Als hij dit DCF signaal na 6 minuten nog niet heeft gevonden, kunt u de klok zelf gelijk zetten. (Zie zelf de tijd instellen)
5. Als de klok het signaal niet de eerste keer kan ontvangen, zal het automatisch na een uur weer proberen.
6. De klok zal automatisch elke dag om 2.00 's nachts het tijdsignaal ontvangen

ZELF DE TIJD INSTELLEN:

In sommige gevallen zal de klok na het inzetten van de batterijen niet in staat zijn om het DCF signaal te ontvangen. In zo'n geval moet men de tijd zelf bijstellen.

1. Druk 3 seconden op TIME zodat de uur-cijfers gaan knipperen, dan op ▲ of ▼ om deze bij te stellen.
2. Druk weer op TIME zodat de minuut-cijfers gaan knipperen, dan op ▲ of ▼ om deze bij te stellen.
3. Druk weer op TIME zodat de seconde-cijfers gaan knipperen, dan op ▲ of ▼ om deze op 0 te zetten.
4. Druk weer op TIME zodat de jaar-cijfers gaan knipperen, dan op ▲ of ▼ om deze bij te stellen.
5. Druk weer op TIME zodat de streep tussen datum en maand gaat knipperen, dan op ▲ of ▼ om de positie van datum en maand te verplaatsen.

6. Druk weer op TIME zodat de maand-cijfers gaan knipperen, dan op ▲ of ▼ om deze bij te stellen.
7. Druk weer op TIME zodat de datum-cijfers gaan knipperen, dan op ▲ of ▼ om deze bij te stellen.
8. Druk weer op TIME en dan op ▲ of ▼ om de tijdzone in te stellen, en wel in de juiste zin: als de plaatselijke tijd èèn uur later dan de DCF is dan moet men +1 instellen.
9. Druk weer op TIME, dan op ▲ of ▼ om de taal voor de weekdag bij te stellen.
10. Druk weer op TIME om naar normale weergave terug te gaan.

INSTELLEN WEKKER:

1. Druk op de knop ALARM ON/OFF.
2. Druk 3 seconden op ALARM zodat de minuut-cijfers gaan knipperen, dan op ▲ of ▼ om deze bij te stellen.
3. Druk weer op ALARM zodat de uur-cijfers gaan knipperen, dan op ▲ of ▼ om deze bij te stellen.
4. Druk weer op ALARM om naar normale weergave terug te gaan.
5. Druk eenmaal op ALARM ON/OFF om de wekker aan te zetten en tweemaal om de sluimerwekker te activeren. Druk weer op ALARM ON/OFF om de wekker af te zetten.
6. Druk op TIME om naar normale weergave terug te gaan.

FUNCTIEKNOPPEN

SLUIMER/LICHT KNOP

-Als de wekker afgaat, drukt men op SNOOZE/LIGHT om nog 5 minuten door te slapen, dit kan men meerdere malen herhalen.

Om de sluimerwekker te stoppen hoeft men alleen eenmaal op een van de andere knoppen te drukken.

-Druk op SNOOZE/LIGHT, de achtergrondverlichting gaat 3 seconden aan.

C/F KNOP

-Tijdens normale tijdsweergave kan men op de C/F knop drukken om heen een weer te schakelen tussen temperatuurmeting in Celsius en Fahrenheit.

12/24 KNOP

-Tijdens normale tijdsweergave kan men op de 12/24 knop drukken om heen een weer te schakelen tussen tijdsweergave met 12 of 24 uren.

WAVE KNOP

-Tijdens normale tijdsweergave moet men de WAVE knop 3 seconden ingedrukt houden om de DCF zoekfunctie te activeren.

-Als de klok naar het DCF signaal aan het zoeken is, moet men de WAVE knop eenmaal indrukken om de DCF zoekfunctie te disactiveren.