

PL Instrukcja użytkownika

Czytnik kart CR49e aluminiowa USB3.0

Nr zamówienia 1499587

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do odczytu i zapisu odpowiednich kart pamięci różnych formatów. Podłączenie odbywa się poprzez USB.

Użytkowanie jest dozwolone tylko w zamkniętych pomieszczeniach, a więc nie na wolnym powietrzu. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, oparzenia, itp. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Czytnik kart
- Przewód USB 3.0
- Instrukcja użytkownika



Aktualne Instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Objaśnienie symboli



Symbol wykrzyknika w trójkącie oznacza ważne wskazówki w tej instrukcji obsługi, których należy koniecznie przestrzegać.



Symbol strzałki znajduje się tam, gdzie można znaleźć specjalne porady i wskazówki na temat obsługi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzebraniem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci gwarancję.

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Należy również wziąć pod uwagę instrukcje obsługi innych narzędzi, do których podłączone jest urządzenie.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Przylącze


- Podłączyć wtyczkę typu Micro USB B przewodu USB 3.0 do gniazda Micro USB na tylnej stronie czytnika kart.
- Podłączyć wtyczkę USB A przewodu do wolnego gniazda USB 3.0 komputera. Zapala się lampka kontrolna.

Wskazówki

- Czytnik kart jest kompatybilny z USB 2.0 i USB 1.1, jednakże wówczas nie pracuje z prędkością USB 3.0.
- Instalacja sterownika nie jest wymagana.
- Przestrzegaj instrukcji obsługi komputera, do którego podłączany jest czytnik kart, w zakresie korzystania z urządzeń peryferyjnych.

- **Dla starszych systemów operacyjnych:** Niektóre formaty kart pamięci (jak np. exFAT) mogą wymagać instalacji poprawki systemu, zanim czytnik kart rozpozna kartę pamięci. Uwzględnij szczegółowe informacje w instrukcji obsługi i aktualne informacje w zakresie aktualizacji systemu operacyjnego.
- Czytnik kart lub karta mogą zostać uszkodzone, jeżeli karta nie zostanie wsunięta w prawidłowej pozycji.
- Nigdy nie odłączaj produktu ani nie usuwaj karty podczas transferu danych. Ryzyko utraty danych lub uszkodzenia plików.
- Przed wyjęciem karty pamięci z czytnika kart musi być ona odłączona od urządzenia, aby uniknąć utraty danych, uszkodzenia plików lub uszkodzenia produktu. Przestrzegaj przy tym instrukcji dotyczących systemu operacyjnego.

Gniazda / odczyt kart



Kompatybilne karty

SD / SDHC / SDHC UHS-I / SDHC UHS-II / SDXC / SDXC UHS-I / SDXC UHS-II / Micro SD / Micro SDHC / Micro SDHC UHS-I / Micro SDXC / Micro SDXC UHS-I / MMC / MS / CF / Micro Drive / Mini-SD / Micro-SD HS-MMC / HC-MMC / RS-MMC / SD/MMC / M2
MS Duo / MS Pro Duo / MS Pro-HG Duo / MS Micro / MSXC

Maksymalna pojemność

SDHC: 32 GB / SDXC: 512 GB / Micro SDHC: 32 GB / Micro SDXC: 200 GB / MS: 32 GB / CF: 256 GB

- Po uruchomieniu komputera włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda. Karta pamięci jest rozpoznawana przez system operacyjny jako napęd. Teraz można kopiować pliki.
- Podczas przepływu danych miga lampka kontrolna. Lampka kontrolna nie świeci się, gdy karta jest wsunięta, ale nie odbywa się przepływ danych.

→ Wszystkie gniazda kart mogą być używane jednocześnie.

Czyszczenie

- Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od komputera.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.
- Do czyszczenia produktu użyj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.
- Nie używaj szorujących ani chemicznych środków czyszczących.

Utylizacja



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Zasilanie elektryczne	5 V/DC (przez USB), maks. 900 mA
Standard USB.....	USB 3.0 (wstecznie kompatybilny z USB 2.0 / USB 1.1)
Prędkość transmisji	maks. 5 Gbps
Wymagania systemowe.....	Windows® XP (Home, Pro z SP1, SP2, SP3, tylko 32 bit), Vista™ (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 8.0 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), RT Mac OS 9 i nowsze Linux Kernel 2.4.18 lub nowsze
Długość przewodu	50 cm
Warunki pracy.....	0 do +55°C, 10 – 90% RH
Warunki przechowywania	0 do +65°C, 5 – 95% RH
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	85 x 18 x 52 mm
Waga	70 g

To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2016 by Conrad Electronic SE.

*1499587_v1_0916_02_jh_m_PL_(1)