



- Nigdy nie wylewaj żadnych cieczy na urządzenia elektryczne, ani nie kładź w ich pobliżu przedmiotów, wypełnionych cieczą. Jeśli jednak ciecz lub obcy przedmiot dostanie się do wnętrza urządzenia, najpierw należy odciąć zasilanie odpowiedniego gniazda (np. poprzez wyłączenie wyłącznika automatycznego), a następnie wyjąć wtyczkę kabla zasilania z gniazda sieciowego. Przerwać stosowanie i przekazać produkt do specjalistycznego warsztatu celem naprawy.
- Nigdy nie używaj produktu zaraz po przeniesieniu go z chłodnego miejsca do ciepłego. Kondensacja wilgoci mogłaby spowodować uszkodzenie produktu. Przed podłączeniem i użyciem produktu pozwolić, aby ogrzał się do temperatury otoczenia. Może to potrwać kilka godzin.
- Upewnić się, że przewody nie są przekłute, zagięte lub uszkodzone przez ostre krawędzie.
- Kable należy zawsze kłaść w taki sposób, aby nikt nie mógł się o nie potknąć ani się w nich zaplątać. Mogłoby to doprowadzić do obrażeń ciała.
- Nie słuchać bardzo głośnej muzyki przez dłuższy czas, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia słuchu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczną placówkę handlową.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

Instrukcje użytkownika

Wysokiej jakości odbiornik/nadajnik Bluetooth RF-BTHP-100

Nr produktu 1628712

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt ten to bezprzewodowy nadajnik/odbiornik do urządzeń audio. W trybie nadajnika, korzystając z bezprzewodowej technologii Bluetooth, urządzenie transmituje sygnał audio odbierany z analogowego lub optycznego wejścia audio. W trybie odbiornika, korzystając z połączenia kablowego, produkt przesyła na urządzenia audio sygnał nadawany przez urządzenie Bluetooth. Produkt wyposażony jest w gniazda optyczne oraz jack 3,5 mm. Za pomocą produktu można ponadto bezpośrednio połączyć kablem urządzenie audio z głośnikiem/słuchawkami. Urządzenie zasilane jest przez USB.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie należy go używać na zewnątrz. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, na przykład w łazienkach.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Używanie produktu do celów innych niż opisane może uszkodzić produkt. Ponadto niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia, takie jak zwarcie, pożar i porażenie prądem elektrycznym. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Produkt ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

- Nadajnik/odbiornik
- Kabel USB
- Kabel jack 3,5 mm
- Kabel RCA
- Instrukcja obsługi



Aktualne Instrukcje obsługi

Pobierz najnowsze instrukcje obsługi ze strony www.conrad.com/downloads lub zeskanuj kod QR z tej strony. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.



Wyjaśnienie symboli

- Symbol pioruna w trójkącie wskazuje, że istnieje ryzyko dla zdrowia, np. z powodu porażenia prądem elektrycznym.
- Symbol wykrzyknika w trójkącie wskazuje ważne instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi, których należy przestrzegać.
- Symbol ten wskazuje specyficzne informacje i porady związane ze stosowaniem produktu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, a szczególnie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.**
- Urządzenie nie jest zabawką. Należy trzymać je w miejscu niedostępnym dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Produktu nie należy poddawać obciążeniom mechanicznym.
- Jeśli produktu nie można już używać bezpiecznie, zaprzestać używania i uniemożliwić używanie osobom nieupoważnionym. Bezpieczne użytkowanie nie jest gwarantowane, jeśli produkt:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem zawsze należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z nawet małej wysokości mogą spowodować uszkodzenia produktu.
- Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa oraz użytkowania wszystkich innych urządzeń stosowanych w połączeniu z produktem.

Elementy obsługowe



- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1 Przelącznik trybu | 10 Wskaźnik trybu audio |
| 2 Głośnik | 11 Przycisk Bluetooth |
| 3 Antena | 12 Wskaźnik trybu RX TX |
| 4 Przelącznik RX TX | 13 Port DC IN |
| 5 Przycisk + | 14 Gniazdo TX AUX |
| 6 Wskaźnik podłączanych urządzeń | 15 Gniazdo TX OPTICAL |
| 7 Przycisk - | 16 Gniazdo RX OPTICAL |
| 8 Wskaźnik kodeków | 17 Gniazdo RX AUX |
| 9 Przycisk strzałki | |

Podłączenie

a) Tryb nadajnika (TX)

→ Przykład: W trybie tym można podłączyć produkt do telewizora, stosując w tym celu kabel. Sygnał audio z TV będzie przesyłany do słuchawek/głośników Bluetooth.

- Podłączyć kabel optyczny (nie dołączono do zestawu) do gniazda **TX OPTICAL** (15).
- Podłączyć kabel jack do gniazda **TX AUX** (14).
- Drugi koniec wybranego kabla należy podłączyć do urządzenia odtwarzającego.
- Przesunąć przełącznik **RX TX** (4) do położenia **TX**.

b) Tryb odbiornika (RX)

→ Przykład: W trybie tym można podłączyć produkt do systemu stereo, stosując w tym celu kabel. Sygnał audio smartfona/tabletu będzie przesyłany do systemu stereo.

- Podłączyć kabel optyczny (nie dołączono do zestawu) do gniazda **RX OPTICAL** (16).
- Podłączyć kabel jack do gniazda **RX AUX** (17).
- Drugi koniec wybranego kabla należy podłączyć do urządzenia odtwarzającego.
- Przesunąć przełącznik **RX TX** (4) do położenia **RX**.

c) Zasilacz

- Podłączyć kabel USB do portu **DC IN** (13).
- Drugi koniec kabla należy podłączyć do portu USB urządzenia odtwarzającego lub innego źródła mocy USB.

→ USB musi zapewniać prąd na poziomie 200 mA.

Obsługa

→ Aby zapewnić optymalną kompatybilność i jakość dźwięku, należy stosować urządzenia Bluetooth z chipsetem CSR.

O stanie urządzenia informują monity w języku angielskim. Można włączyć/wyłączyć monity głosowe poprzez przytrzymanie przez 6 sekundy wciśniętego przycisku strzałki (9).

a) Włączanie/wyłączanie

- Przesunąć przełącznik trybu (1) w lewo lub w prawo, aby włączyć produkt.
W lewo = Bluetooth (transmisja bezprzewodowa)
W prawo = Bypass (transmisja przewodowa)
- Aby wyłączyć produkt, przełącznik trybu należy przesunąć na środek.

b) Tryb audio

Nacisnąć przycisk strzałki (9), aby wybrać gniazdo wejścia/wyjścia audio.

OPT = OPTYCZNE

AUX = jack 3,5 mm

c) Parowanie

→ Podczas parowania urządzenie Bluetooth musi znajdować się w odległości maks. 1 metra.

- Ustawić przełącznik **RX TX** (4) w żądanym położeniu (RX = odbiornik, TX = nadajnik).
- Nacisnąć przycisk Bluetooth (11), aby nawiązać połączenie z poprzednio sparowanym urządzeniem.
- Aby sparować nowe urządzenie, nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Bluetooth. Wskaźnik trybu **RX TX** (12) zacznie migać.
- Włączyć tryb parowania w urządzeniu Bluetooth. Dalsze informacje na temat sposobu parowania można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth.
- Po sparowaniu wskaźnik trybu **RX TX** będzie świecił światłem stałym a na wskaźniku podłączonych urządzeń (6) pojawi się symbol **A**.

d) Jednoczesne parowanie dwóch urządzeń w trybie nadajnika

→ Po podłączeniu dwóch urządzeń produkt nie obsługuje kodeka aptX® o niskiej latencji.

- Po podłączeniu pierwszego urządzenia należy postępować zgodnie z instrukcjami w części b), aby sparować kolejne urządzenie.
- Po sparowaniu obu urządzeń symbole **A** i **B** pojawią się na wskaźniku podłączonych urządzeń (6).

e) Transmisja przewodowa

Po przesunięciu przełącznika trybu (1) w prawo do położenia **Bypass** sygnał audio nie będzie transmitowany przez Bluetooth. Zamiast tego sygnał audio z urządzenia (np. TV) podłączonego do gniazda **TX AUX** (14) lub **TX OPTICAL** (15) będzie przesyłany przez kabel do urządzenia (np. głośników) podłączonego do gniazda **RX AUX** (17) lub **RX OPTICAL** (16).

f) Regulacja głośności

→ Regulacja głośności możliwa jest wyłącznie w trybie **AUX**.

- Nacisnąć przycisk **+** (5), aby zwiększyć głośność.
- Nacisnąć przycisk **-** (7), aby zmniejszyć głośność.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia od produktu należy odłączyć wszystkie przewody.
- Nigdy nie stosować agresywnych detergentów, spirytusu odkażającego ani innych roztworów chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy oraz sprawić, że produkt nie będzie działał prawidłowo.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Produkt nie zawiera żadnych części wymagających konserwacji. Nigdy nie należy próbować go otwierać ani rozmontowywać.
- Do czyszczenia produktu używać suchej szmatki pozbawionej włókien.

Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

→ Kliknij poniższy link, aby przeczytać całość deklaracji zgodności UE: www.conrad.com/downloads

Wybierz język, klikając symbol flagi, a następnie podaj numer zamówienia produktu w polu wyszukiwania. Następnie możesz pobrać deklarację zgodności UE w formacie PDF.

Utylizacja



Urządzenia elektryczne muszą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy zawsze usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Prąd/napięcie wejściowe 5 V/DC przez USB, maks. 200 mA

Obsługiwane kodeki aptX®, aptX® low latency (o niskiej latencji), SBC

Bluetooth V 4.2

Chipset CSR 8670

Zasięg do 100 m

Zakres częstotliwości 2402–2480 MHz

Moc transmisji <20 dBm

Złącza jack 3,5 mm, port optyczny audio

Warunki pracy -10 do +50°C, 10 – 85 % wilgotności względnej

Warunki przechowywania -20 do +60°C, 10 – 90 % wilgotności względnej

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 114 x 19 x 92 mm

Waga 75 g

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2018 by Conrad Electronic SE.

*1628712_v3_0418_02_IPL_m_pl