

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Osuszacz powietrza Olimpia Splendid 02065, 100 m³, 515 W, biały

Nr produktu 2522835



Spis treści

INSTRUKCJA OBSŁUGI	1
0 - OSTRZEŻENIA.....	3
0.1 - INFORMACJE OGÓLNE.....	3
0.2 - SYMBOLE.....	3
0.2.1 - Piktogramy redakcyjne	3
0.3 – OSTRZEŻENIA OGÓLNE.....	5
0.4 - WŁAŚCIWE UŻYCIE.....	8
0.5 - NIEZAMIERZONE I POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNE UŻYTKOWANIE.....	9
0.6 - OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE GAZU CHŁODNICZEGO R290.....	9
1 - OPIS URZĄDZENIA.....	17
1.1 CECHY.....	17
2 - INSTALACJA.....	17
2.1 - TRANSPORT URZĄDZENIA.....	17
2.2 - OSTRZEŻENIA.....	18
2.3 - INSTALACJA URZĄDZENIA.....	18
2.4 - POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE.....	19
3 - KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA.....	19
3.1 - SYMBOLE I KLAWISZE NA PANELU STEROWANIA (Rys.B).....	19
3.2 - OBSŁUGA URZĄDZENIA.....	20
3.2.a - Operacje wstępne.....	20
3.2.b - klawisz ON/OFF.....	20
3.2.c — Prędkość wentylatora.....	20
3.2.d - Funkcja timera	20
3.2.e - Aktywacja wyświetlacza	21
3.2.f - Ustawienie poziomu wilgotności	21
3.2.g - Funkcja blokady przed dziećmi (bezpieczeństwo dzieci)	21
3.2.h - Funkcja Wi-Fi	22
3.2.i — Funkcja oscylacji	22
3.3 - WYBÓR TRYBU.....	22
3.3.a - Tryb prania	22
3.3.b - Tryb osuszania	22
3.4 - ROZŁADUNEK WODY.....	22

3.4.a - Opróżnianie zbiornika	22
3.4.b - Ciągły rozładunek wody	23
3.5 – WYŁĄCZENIE PRĄDU.....	23
4 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE	23
4.1 - CZYSZCZENIE.....	24
4.1.a - Czyszczenie urządzenia.....	24
4.2 - CZYSZCZENIE FILTRA.....	24
4.3 - CZYSZCZENIE ZBIORNIKA	25
5 - KONSERWACJA URZĄDZENIA	25
6 - DANE TECHNICZNE	25
7 - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	26



Gospodarka odpadami

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie można traktować jak zwykłych domowych śmieci, ale należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Twój wkład w prawidłową utylizację tego produktu chroni środowisko i zdrowie innych mężczyzn. Zdrowie i środowisko są zagrożone przez niewłaściwą utylizację.

Więcej informacji na temat recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w firmie zajmującej się wywozem śmieci lub w sklepie, w którym zakupiono produkt.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje tylko w krajach członkowskich UE.

0 - OSTRZEŻENIA

0.1 - INFORMACJE OGÓLNE

Przed wszystkim dziękujemy za wybór naszego urządzenia.

0.2 - SYMBOLE

Piktogramy w następnym rozdziale dostarczają informacji niezbędnych do prawidłowego, bezpiecznego użytkowania maszyny w szybki i bezbłędny sposób.

0.2.1 - Piktogramy redakcyjne

Usługa

Dotyczy sytuacji, w których należy poinformować dział SERWISU w firmie:



OBSŁUGA TECHNICZNA KLIENTA.



Indeks

Akapity oznaczone tym symbolem zawierają bardzo ważne informacje i zalecenia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeżenie ich może skutkować:

- niebezpieczeństwo zranienia operatorów
- utrata gwarancji
- odmowa odpowiedzialności przez producenta.



Podniesiona ręka

Odnosi się do czynności, których absolutnie nie wolno wykonywać.



RYZIKO

Wskazuje, że urządzenie wykorzystuje łatwopalny czynnik chłodniczy. Jeśli czynnik chłodniczy ulatnia się i jest narażony na zewnętrzne źródło zapłonu, istnieje ryzyko pożaru.



NIEBEZPIECZEŃSTWO WYSOKIEGO NAPIĘCIA

Sygnalny dla personelu, że opisana czynność może spowodować porażenie prądem, jeśli nie zostanie wykonana zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.



OGÓLNE NIEBEZPIECZEŃSTWO

Informuje personel, którego to dotyczy, że jeśli operacja nie jest wykonywana zgodnie z przepisami bezpieczeństwa, stwarza ryzyko doznania obrażeń fizycznych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z CIEPŁEM

Informuje zainteresowany personel, że jeśli operacja nie jest wykonywana zgodnie z przepisami bezpieczeństwa, stwarza ryzyko poparzenia w wyniku kontaktu z elementami w bardzo wysokich temperaturach.



NIE OBEJMUJĄ

Wskazuje zainteresowanemu personelowi, że zabrania się zakrywania urządzenia, aby zapobiec przegrzaniu.


UWAGA

- Wskazuje, że ten dokument należy uważnie przeczytać przed instalacją i/lub użytkowaniem urządzenia.
- Wskazuje, że personel pomocniczy musi obsługiwać urządzenie zgodnie z instrukcją instalacji.


UWAGA

- Wskazuje, że w załączonych instrukcjach mogą znajdować się dodatkowe informacje.
- Wskazuje, że informacje są dostępne w instrukcji obsługi lub instrukcji instalacji.


UWAGA

- Wskazuje, że personel pomocniczy musi obsługiwać urządzenie zgodnie z instrukcją instalacji.

0.3 - OSTRZEŻENIA OGÓLNE

PODZAS UŻYWANIA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA, ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM I OBRAŻEŃ, W TYM:



1. Niniejszy dokument jest ograniczony w użytkowaniu zgodnie z warunkami prawa i nie może być kopiowany ani przekazywany osobom trzecim bez wyraźnej zgody producenta OLIMPIA SPLENDID.

Nasze maszyny mogą ulec zmianie, a niektóre części mogą różnić się od przedstawionych tutaj, co nie wpływa w żaden sposób na tekst instrukcji.



2. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed wykonaniem jakiegokolwiek operacji (instalacja, konserwacja, użytkowanie) i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym rozdziale.

3. Zachowaj instrukcję ostrożnie do wykorzystania w przyszłości.



4. Po zdjęciu opakowania sprawdź, czy urządzenie jest w idealnym stanie. Materiały opakowaniowe nie mogą być pozostawiane w zasięgu dzieci, ponieważ mogą być niebezpieczne.

5. PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY OSÓB LUB MIENIA SPOWODOWANE NIEZASTOSOWANIEM SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

6. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w swoich modelach wszelkich zmian, jakie uzna za wskazane, aczkolwiek zasadnicze cechy opisane w niniejszej instrukcji pozostają bez zmian.



7. Konserwacja urządzeń do osuszania powietrza, taka jak ta, może być niebezpieczna, ponieważ wewnątrz tego urządzenia znajduje się gazowy czynnik chłodniczy pod ciśnieniem i elementy elektryczne pod napięciem.

Z tego powodu ewentualne interwencje konserwacyjne (z wyjątkiem czyszczenia filtrów) muszą być wykonywane wyłącznie przez upoważniony i wykwalifikowany personel.

8. Niezastosowanie się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji oraz użytkowanie urządzenia w temperaturach przekraczających dopuszczalny zakres temperatur spowoduje utratę gwarancji.

9. Rutynowa konserwacja filtrów i ogólne czyszczenie zewnętrzne mogą być wykonywane przez użytkownika, ponieważ czynności te nie są trudne ani niebezpieczne.

10. Podczas montażu i każdej czynności konserwacyjnej należy przestrzegać środków ostrożności wskazanych w niniejszej instrukcji oraz na tabliczkach umieszczonych wewnątrz lub na urządzeniu, a także zachować wszelkie środki ostrożności sugerowane przez zdrowy rozsądek i przepisy bezpieczeństwa w obowiązujące w kraju instalacji.



11. W przypadku wymiany części należy używać wyłącznie oryginalnych części OLIMPIA SPLENDID.



12. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub nikt nie korzysta z pomieszczenia z klimatyzacją, zaleca się odłączenie zasilania elektrycznego, aby zapobiec wypadkom.



13. Nie używaj płynnych lub żrących detergentów do czyszczenia urządzenia, nie spryskuj urządzenia wodą lub innymi płynami, ponieważ mogą one uszkodzić plastikowe elementy lub nawet spowodować porażenie prądem.



14. Nie dopuść do zamoczenia urządzenia. Mogą wystąpić zwarcia lub pożary. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.



15. W przypadku nieprawidłowości w działaniu (na przykład: nietypowy hałas, nieprzyjemny zapach, dym, nienormalny wzrost temperatury, rozproszenie elektryczne itp.) natychmiast wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

W przypadku napraw należy kontaktować się wyłącznie z autoryzowanymi przez producenta serwisami technicznymi i poprosić o zastosowanie oryginalnych części zamiennych. Niezastosowanie się do tego może wpłynąć na bezpieczeństwo urządzenia.

16. Nie pozostawiaj urządzenia włączonego, jeśli są otwarte drzwi lub okna.

17. Nie odłączaj wtyczki zasilania podczas pracy.

Ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

18. Nie umieszczaj ciężkich ani gorących przedmiotów na urządzeniu.

Nie siadaj ani nie wchodź na urządzenie.


19. Przed podłączeniem elektrycznym urządzenia upewnić się, że dane na tabliczce odpowiadają danym w sieci dystrybucyjnej. Gniazdo zasilania musi być wyposażone w system uziemienia. Tabliczka znamionowa (11) znajduje się z boku urządzenia (rys.2).

20. Zainstalować urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta. Nieprawidłowa instalacja może spowodować szkody dla ludzi, zwierząt lub mienia, za które producent nie ponosi odpowiedzialności.

21. Nie pozwól, aby urządzenie pracowało w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak szafki, ponieważ może to spowodować pożar.

22. Jeśli wtyczka urządzenia jest niezgodna z gniazdkiem, należy wymienić gniazdko na odpowiednie przez wykwalifikowanego technika, który musi upewnić się, że przekrój kabli gniazdka jest zgodny z mocą pobieraną przez urządzenie. Nie zalecamy używania adapterów i/lub przedłużaczy. Jeśli nie da się ich uniknąć, muszą jednak być zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, a ich obciążalność (A) nie może być niższa niż maksymalna obciążalność urządzenia.

23. To urządzenie NIE jest przeznaczone do pracy z zewnętrznym zegarem lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
24. Zawsze i tylko używaj urządzenia w pozycji pionowej.
25. Nie zasłaniaj w żaden sposób krater wlotu i wylotu powietrza.
26. Nie wkładaj obcych przedmiotów do krater wlotu i wylotu powietrza, ponieważ stwarza to ryzyko porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia urządzenia.
27. Nie używaj urządzenia:
 - mokrymi lub wilgotnymi rękami;
 - boso.
28. Nie ciągnij za kabel zasilający ani za samo urządzenie, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
29. Nie używaj tego produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu źródła ciepła, takiego jak kuchenka, grzejnik lub kaloryfer (rys. 3).
30. Nie używaj urządzenia w pobliżu urządzeń gazowych (rys.3).m.
31. Nie włączaj urządzenia w pobliżu zasłon, ponieważ mogą zostać zassane przez otwory wentylacyjne (rys.5)
32. Zawsze umieszczaj urządzenie na stabilnej, płaskiej i wypoziomowanej powierzchni.
33. Zostaw co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni po bokach i za urządzeniem oraz co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni nad urządzeniem (rys.1).
34. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu gniazdka elektrycznego (rys.4).
35. Gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie awarii można było łatwo wyjąć wtyczkę.
36. Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
37. Nie zginaj, nie skręcaj, nie ciągnij ani nie uszkodzaj przewodu zasilającego.
38. Nie układaj przewodu pod wykładziną, rzucaj dywanikami lub chodnikami itp. Ułóż przewód z dala od ruchu drogowego, aby się o niego nie potknąć.
39. Odłącz przewód, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas i/lub gdy nikogo nie ma w domu.
40. Nie używaj urządzenia na zewnątrz lub na mokrych powierzchniach. Unikaj upuszczania płynów na urządzenie. Nie używaj urządzenia w pobliżu zlewów i kranów.
41. Nie przechylaj urządzenia na żadną stronę, ponieważ wyciekająca woda może go uszkodzić.
- 41a. Pusta woda, która została odzyskana w zbiorniku. Jeśli jest zainstalowany, rura wydechowa musi być skierowana w dół, aby zapewnić ciągłe odprowadzanie wody kondensacyjnej.

42. Wyczyść urządzenie wilgotną szmatką; nie używaj produktów ani materiałów ściernych. Patrz odpowiedni paragraf dotyczący czyszczenia filtrów.
43. Najczęstszą przyczyną przegrzania jest osadzanie się kurzu lub kłaczek w urządzeniu. Regularnie usuwaj te nagromadzenia, odłączając urządzenie od gniazdka elektrycznego i odkurzając kratki.
44. Nie używaj urządzenia w środowiskach, w których występują znaczne zmiany temperatury, ponieważ wewnątrz samego urządzenia może dojść do kondensacji.
45. Zainstaluj urządzenie w odległości co najmniej 2 metrów od innych urządzeń elektronicznych (telewizor, radio, komputer, odtwarzacz DVD itp.), aby uniknąć zakłóceń (rys.6).
46. Nie używaj urządzenia, jeśli w pomieszczeniu został rozpylony gazowy środek owadobójczy lub w obecności palących się kadzideł, oparów chemicznych lub oleistych pozostałości.
47. Nie używaj urządzenia, jeśli filtry nie są ustawione prawidłowo.
48. Demontaż, naprawa lub ponowna przebudowa wykonana przez osobę nieuprawnioną może spowodować poważne uszkodzenia i unieważni gwarancję producenta.
49. Nie używaj urządzenia w przypadku nieprawidłowego działania lub usterek, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób. Wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić do sprawdzenia przez profesjonalnie wykwalifikowany personel.
50. Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia.
-  51. W przypadku wycieków gazu z innych urządzeń, przed włączeniem urządzenia dobrze przewietrz pomieszczenie.
52. Używaj urządzenia w otoczeniu o temperaturze od 5°C do 35°C.
53. Samodzielna naprawa urządzenia jest bardzo niebezpieczna.
54. Jeśli nie chcesz już używać tego urządzenia, należy je wyłączyć, przecinając kabel zasilający po wyjęciu wtyczki z gniazdka. Niebezpieczne części urządzenia należy unieszkodliwić, zwłaszcza że istnieje ryzyko, że bawią się nim dzieci.
55. Nie wystawiaj urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce itp.).
56. Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznicza lub basenu. Szczegóły dotyczące typu i wartości bezpieczników: AT; 2A

0.4 - WŁAŚCIWE UŻYCIĘ

- Urządzenie może być używane wyłącznie jako wentylator lub osuszacz wyłącznie w celu zapewnienia komfortu w pomieszczeniu.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego lub podobnego.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia z możliwymi szkodami wyrządzonymi ludziom, rzeczom lub zwierzętom zwalnia firmę OLIMPIA SPLENDID z wszelkiej odpowiedzialności.

0.5 - NIEZAMIERZONE I POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNE UŻYTKOWANIE

- Osuszaczy nie wolno instalować w środowiskach, w których występują gazy łatwopalne, wybuchowe, w środowiskach bardzo wilgotnych (pralnie, szklarnie itp.) lub w miejscach, w których znajdują się inne maszyny generujące silne źródło ciepła, w pobliżu źródeł wody stoney lub siarkowej.



- **NIE WOLNO** używać gazu, benzyny lub innych łatwopalnych cieczy w pobliżu urządzenia.



Ten produkt musi być używany wyłącznie zgodnie ze specyfikacjami wskazanymi w niniejszej instrukcji. Użycie inne niż podane może spowodować poważne obrażenia.

PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY/SZKODY OSÓB/
PRZEDMIOTY WYNIKAJĄCE Z NIESPEŁNIENIA PRZEPISÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI.

0.6 - OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE GAZU CHŁODNICZEGO R290

1. URZĄDZENIE ZAWIERA GAZ R290 (KLASYFIKACJA PALNOŚCI A3).
2. URZĄDZENIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W POMIESZCZENIU DOBRZE WENTYLOWANYM, O WIELKOŚCI POMIESZCZENIA ODPOWIADAJĄCEJ POWIERZCHNI POMIESZCZENIA OKREŚLONEJ DO PRACY.
3. URZĄDZENIE MUSI BYĆ ZAINSTALOWANE, UŻYWANE I PRZECHOWYWANE W POMIESZCZENIU O POWIERZCHNI PODŁOGI WIĘKSZEJ NIŻ WSKAZANA NA SCHEMATU.

Ilość gazu R290 w kg (patrz etykieta danych na urządzenie)	Minimalna wielkość terenu do użytkowania i przechowywania m ²
0,045	4
0,050	4
0,055	4
0,060	4
0,065	5
0,070	5
0,075	5
0,080	5
0,085	6

4. NINIEJSZE URZĄDZENIE ZAWIERA ILOŚĆ GAZU CHŁODNICZEGO R290 RÓWNĄ WARTOŚCI PODANEJ NA ETYKIECIE DANYCH UMIESZCZONYCH NA URZĄDZENIU.

5. URZĄDZENIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W POMIESZCZENIU BEZ CIĄGLE PRACUJĄCYCH ŹRÓDEŁ ZAPŁONU (NA PRZYKŁAD: OTWARTY PŁOMIEŃ, DZIAŁAJĄCE URZĄDZENIE GAZOWE LUB DZIAŁAJĄCY NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA).

6. Nie przekłuwaj ani nie pal.

7. Należy pamiętać, że czynniki chłodnicze mogą nie zawierać zapachu.

8. R290 to gaz chłodniczy zgodny z europejskimi dyrektywami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie przebijaj żadnej części obwodu czynnika chłodniczego.

9. Nie stosować środków przyspieszających proces rozmrażania lub czyszczenia innych niż zalecane przez producenta.

10. Do rozmrażania i czyszczenia urządzenia nie używać narzędzi innych niż zalecane przez producenta.

11. Jeśli urządzenie jest instalowane, używane lub przechowywane w niewentylowanym miejscu, pomieszczenie musi być zaprojektowane tak, aby zapobiec gromadzeniu się wycieków czynnika chłodniczego, co w konsekwencji prowadzi do zagrożenia pożarem lub wybuchem z powodu spalania czynnika chłodniczego spowodowanego przez grzejniki elektryczne, piece lub inne źródła zapłonu.

12. Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących gazu.

13. Utrzymuj otwory wentylacyjne w czystości.

14. Urządzenie należy przechowywać tak, aby nie doszło do uszkodzeń mechanicznych.

15. Każda osoba zaangażowana w pracę lub włamanie do obiegu czynnika chłodniczego powinna posiadać aktualny ważny certyfikat od akredytowanego w branży organu oceniającego, który potwierdza jej kompetencje do bezpiecznego obchodzenia się z czynnikami chłodniczymi zgodnie z uznaną w branży specyfikacją oceny.



16. Serwis należy wykonywać wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu. Konserwacje i naprawy wymagające pomocy innego wykwalifikowanego personelu powinny być wykonywane pod nadzorem osoby kompetentnej w stosowaniu palnych czynników chłodniczych.

17. TRANSPORT SPRZĘTU ZAWIERAJĄCEGO ŁATWOPALNE CZYNNIKI CHŁODNICZE

Zobacz przepisy transportowe.

18. OZNACZANIE WYPOSAŻENIA ZNAKAMI

Zobacz lokalne przepisy.

19. UTYLIZACJA SPRZĘTU WYKORZYSTUJĄCEGO ŁATWOPALNE CZYNNIKI CHŁODNICZE

Zobacz przepisy krajowe.

20. PRZECHOWYWANIE SPRZĘTU/URZĄDZEŃ

Sprzęt powinien być przechowywany zgodnie z instrukcjami producenta.

21. PRZECHOWYWANIE OPAKOWANEGO (NIESPRZEDANEGO) SPRZĘTU

Zabezpieczenie opakowania magazynowego powinno być tak skonstruowane, aby mechaniczne uszkodzenie sprzętu wewnątrz opakowania nie powodowało wycieku czynnika chłodniczego. Maksymalna liczba elementów wyposażenia, które mogą być składowane razem, zostanie określona przez lokalne przepisy.

22. INFORMACJE O SERWISIE

a) Kontrole w terenie

Przed rozpoczęciem prac przy układach zawierających palne czynniki chłodnicze konieczne są kontrole bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko zapłonu.

W przypadku naprawy układu chłodniczego, przed przystąpieniem do prac przy układzie należy przestrzegać następujących środków ostrożności.

b) Procedura pracy

Prace należy wykonywać zgodnie z procedurą kontrolowaną, aby zminimalizować ryzyko obecności palnego gazu lub oparów podczas wykonywania prac.

c) Ogólny obszar roboczy

Cały personel konserwacyjny i inne osoby pracujące w okolicy zostaną poinstruowane o charakterze wykonywanych prac.

Należy unikać pracy w przestrzeniach zamkniętych.

Obszar wokół miejsca pracy powinien być wydzielony.

Upewnij się, że warunki w obszarze zostały zabezpieczone przez kontrolę materiałów łatwopalnych.

d) Sprawdzenie obecności czynnika chłodniczego

Obszar powinien być sprawdzony za pomocą odpowiedniego detektora czynnika chłodniczego przed i w trakcie pracy, aby upewnić się, że technik jest świadomy potencjalnie łatwopalnych atmosfer. Należy upewnić się, że używany sprzęt do wykrywania nieszczelności jest odpowiedni do stosowania z palnymi czynnikami chłodniczymi, tj. nie iskrzący, odpowiednio uszczelniony lub samoistnie bezpieczny.

e) Obecność gaśnicy

W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac gorących przy urządzeniach chłodniczych lub związanych z nimi częściach, należy mieć pod ręką odpowiedni sprzęt gaśniczy.

Miej gaśnicę proszkową lub CO₂ w pobliżu obszaru ładowania.

f) Brak źródeł zapłonu

Żadna osoba wykonująca prace związane z układem chłodniczym, które wiążą się z odstonięciem jakichkolwiek rurociągów, które zawierają lub zawierały łatwopalny czynnik chłodniczy, nie może używać jakichkolwiek źródeł zapłonu w sposób, który może prowadzić do ryzyka pożaru lub wybuchu. Wszystkie możliwe źródła zapłonu, w tym palenie papierosów, powinny być trzymane dostatecznie daleko od miejsca instalacji, naprawy, usuwania i utylizacji, podczas którego palny czynnik chłodniczy może być uwalniany do otaczającej przestrzeni.

Przed przystąpieniem do pracy należy zbadać teren wokół urządzenia w celu upewnienia się, że nie ma zagrożeń palnych lub zapłonu. Znaki zakazu palenia powinny być wywieszane.

g) Obszar wentylowany

Upewnij się, że obszar znajduje się na otwartej przestrzeni lub że jest odpowiednio wentylowany przed włączyciem się do systemu lub prowadzenie jakichkolwiek gorących prac.

W czasie wykonywania prac należy zapewnić wentylację.

Wentylacja powinna bezpiecznie rozpraszać uwolniony czynnik chłodniczy i najlepiej usuwać go na zewnątrz do atmosfery.

h) Kontrole urządzeń chłodniczych

W przypadku wymiany elementów elektrycznych muszą one być odpowiednie do celu i zgodnej ze specyfikacją.

Przez cały czas należy przestrzegać wytycznych producenta dotyczących konserwacji i serwisu.

W razie wątpliwości skonsultuj się z działem technicznym producenta w celu uzyskania pomocy.

W przypadku instalacji wykorzystujących palne czynniki chłodnicze stosuje się następujące kontrole: Wielkość napełnienia jest zgodna z wielkością pomieszczenia, w którym zainstalowane są części zawierające czynnik chłodniczy; Urządzenia wentylacyjne i wyloty działają prawidłowo i nie są zatkane; Jeżeli używany jest pośredni obwód chłodniczy, obwód wtórny należy sprawdzić pod kątem obecności czynnika chłodniczego; Oznaczenia na sprzęcie pozostają widoczne i czytelne.

Oznaczenia i znaki, które są nieczytelne, należy poprawić; Rura lub elementy chłodnicze są instalowane w miejscu, w którym jest mało prawdopodobne, aby były narażone na działanie substancji, które mogą powodować korozję elementów zawierających czynnik chłodniczy, chyba że elementy są zbudowane z materiałów, które są z natury odporne na korozję lub są odpowiednio zabezpieczone przed korozją.

i) Kontrole urządzeń elektrycznych

Naprawa i konserwacja komponentów elektrycznych obejmuje wstępne kontrole bezpieczeństwa i procedury kontroli komponentów. Jeśli istnieje usterka, która mogłaby zagrozić bezpieczeństwu, nie należy podłączać zasilania elektrycznego do obwodu, dopóki nie zostanie rozwiązany w sposób zadowalający. Jeżeli usterki nie można usunąć natychmiast, ale konieczne jest kontynuowanie pracy, należy zastosować odpowiednie rozwiązanie tymczasowe.

Należy to zgłosić właścicielowi sprzętu, aby powiadomić wszystkie strony.

Wstępne kontrole bezpieczeństwa powinny obejmować: Czy kondensatory są rozładowane: należy to zrobić w bezpieczny sposób, aby uniknąć możliwości iskrzenia; Podczas ładowania, odzyskiwania lub czyszczenia systemu nie są odsłonięte żadne elementy elektryczne i przewody pod napięciem; Że istnieje ciągłość wiązania ziemi.

23. NAPRAWY USZCZELNIONYCH ELEMENTÓW

a) Podczas napraw uszczelnionych elementów wszystkie źródła zasilania elektrycznego powinny być: odłączony od sprzętu, na którym wykonywane są prace, przed jakimkolwiek zdjęciem zaplombowanych pokryw itp. Jeżeli jest absolutnie konieczne, aby sprzęt był zasilany prądem podczas serwisowania, wówczas stale działająca forma wykrywania nieszczelności powinna być umieszczona w najbardziej krytycznym punkcie, aby ostrzec potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.

b) Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące kwestie, aby zapewnić, że podczas pracy na elementach elektrycznych obudowa nie zostanie zmieniona w sposób, który wpłynie na poziom ochrony.

Obejmuje to uszkodzenia kabli, nadmierną liczbę połączeń, zaciski wykonane niezgodnie z oryginalną specyfikacją, uszkodzenie uszczelek, nieprawidłowe dopasowanie dławnic itp.

Upewnij się, że urządzenie jest bezpiecznie zamocowane.

Upewnij się, że uszczelnienia lub materiały uszczelniające nie uległy degradacji w taki sposób, że nie służą już do zapobiegania wnikaniu łatwopalnych atmosfer.

Części zamienne muszą być zgodne ze specyfikacjami producenta.



Stosowanie szczeliwa silikonowego może zmniejszać skuteczność niektórych rodzajów sprzętu do wykrywania nieszczelności. Elementy iskrobezpieczne nie muszą być izolowane przed przystąpieniem do pracy.

24. NAPRAWA ISKROBEZPIECZNYCH KOMPONENTÓW

Nie należy stosować żadnych trwałych obciążeń indukcyjnych lub pojemnościowych do obwodu bez upewnienia się, że nie przekroczą one dopuszczalnego napięcia i prądu dozwolonego dla używanego sprzętu. Elementy iskrobezpieczne to jedyne typy, nad którymi można pracować pod napięciem w atmosferze palnej.

Aparatura badawcza powinna mieć prawidłową wartość znamionową.

Wymieniaj części tylko na części określone przez producenta.

Inne części mogą spowodować zapłon czynnika chłodniczego w atmosferze z wycieku.

25. OKABLOWANIE

Sprawdź, czy okablowanie nie będzie narażone na zużycie, korozję, nadmierne ciśnienie, wibracje, ostre krawędzie lub inne niekorzystne wpływy środowiska.

Kontrola powinna również uwzględniać skutki starzenia lub ciągłe wibracje pochodzące ze źródeł takich jak sprężarki lub wentylatory.

26. WYKRYWANIE ŁATWOPALNYCH CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH

W żadnym wypadku nie wolno używać potencjalnych źródeł zapłonu do poszukiwania lub wykrywania wycieków czynnika chłodniczego.

Nie wolno używać latarki halogenowej (ani żadnego innego detektora wykorzystującego otwarty płomień).

27. METODY WYKRYWANIA WYCIEKU

Następujące metody wykrywania nieszczelności są uznawane za dopuszczalne w przypadku systemów zawierających palne czynniki chłodnicze.

Do wykrywania palnych czynników chłodniczych należy stosować elektroniczne detektory nieszczelności, ale czułość może być niewystarczająca lub może wymagać ponownej kalibracji. (Sprzęt detekcyjny należy kalibrować w obszarze wolnym od czynnika chłodniczego).

Upewnij się, że detektor nie jest potencjalnym źródłem zapłonu i jest odpowiedni dla używanego czynnika chłodniczego. Sprzęt do wykrywania nieszczelności powinien być ustawiony na procent LFL czynnika chłodniczego i skalibrowany do zastosowanego czynnika chłodniczego i odpowiedniej zawartości procentowej gazu (25% maksymalna) została potwierdzona.

Płyny do wykrywania nieszczelności nadają się do stosowania z większością czynników chłodniczych, ale należy unikać stosowania detergentów zawierających chlor, ponieważ chlor może reagować z czynnikiem chłodniczym i powodować korozję rur miedzianych.

W przypadku podejrzenia wycieku należy usunąć/zgasić wszystkie otwarte płomienie.

W przypadku wykrycia wycieku czynnika chłodniczego wymagającego lutowania, cały czynnik chłodniczy należy odzyskać z systemu lub odizolować (za pomocą zaworów odcinających) w części systemu oddalonej od miejsca wycieku.

Azot beztlenowy (OFN) należy następnie przepłukać przez system zarówno przed, jak i podczas procesu lutowania.

28. PRZEPROWADZENIE I EWAKUACJA

Podczas włamywania się do obiegu czynnika chłodniczego w celu naprawy lub w jakimkolwiek innym celu należy stosować konwencjonalne procedury.

Jednak ważne jest, aby postępować zgodnie z najlepszą praktyką, ponieważ palność jest brana pod uwagę.

Należy przestrzegać następującej procedury:

- Usunąć czynnik chłodniczy;
- Przedmuchać obwód gazem obojętnym;
- Ewakuuj;
- Przedmuchać ponownie gazem obojętnym;
- Otwórz obwód przez przecięcie lub lutowanie.

Wsad czynnika chłodniczego należy odzyskać do odpowiednich butli do odzysku.

System należy przepłukać za pomocą OFN, aby zapewnić bezpieczeństwo urządzenia.

Ten proces może wymagać kilkukrotnego powtórzenia.

Do tego zadania nie należy używać sprężonego powietrza ani tlenu.

Płukanie powinno być osiągnięte przez przerwanie próżni w systemie za pomocą OFN i kontynuowanie napełniania aż do osiągnięcia ciśnienia roboczego, następnie odpowietrzenie do atmosfery, a na koniec obniżenie do próżni.

Proces ten należy powtarzać, dopóki w układzie nie będzie czynnika chłodniczego. Kiedy używany jest ostatni ładunek OFN, system należy opróżnić do ciśnienia atmosferycznego, aby umożliwić wykonanie pracy.

Ta operacja jest absolutnie niezbędna, jeśli mają mieć miejsce operacje lutowania na rurociągu. Upewnij się, że wylot pompy próżniowej nie znajduje się w pobliżu źródeł zapłonu i czy jest dostępna wentylacja.

29. PROCEDURY ŁADOWANIA

Oprócz konwencjonalnych procedur ładowania należy przestrzegać następujących wymagań. Upewnij się, że podczas używania sprzętu do ładowania nie występuje zanieczyszczenie różnych czynników chłodniczych. Węże lub przewody powinny być jak najkrótsze, aby zminimalizować ilość zawartego w nich czynnika chłodniczego.

Butle powinny być utrzymywane w pozycji pionowej.

Przed napełnieniem układu czynnikiem chłodniczym należy upewnić się, że system chłodniczy jest uziemiony.

Oznacz system po zakończeniu ładowania (jeśli jeszcze nie).

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie przepętnić układu chłodniczego. Przed ponownym napełnieniem systemu należy przeprowadzić próbę ciśnieniową za pomocą OFN.

System powinien zostać przetestowany pod kątem szczelności po zakończeniu ładowania, ale przed uruchomieniem. Przed opuszczeniem zakładu należy przeprowadzić kontrolne badanie szczelności.

30. LIKWIDACJA

Przed wykonaniem tej procedury ważne jest, aby technik:

całkowicie zaznajomiony ze sprzętem i wszystkimi jego szczegółami. Zalecana jest dobra praktyka, aby wszystkie czynniki chłodnicze były bezpiecznie odzyskiwane.

Przed wykonaniem zadania należy pobrać próbkę oleju i czynnika chłodniczego w przypadku, gdy przed ponownym użyciem zregenerowanego czynnika chłodniczego wymagana jest analiza.

Niezbędne jest, aby energia elektryczna była dostępna przed rozpoczęciem zadania.

a) Zapoznać się ze sprzętem i jego obsługą.

b) Odizolować system elektrycznie.

c) Przed przystąpieniem do procedury upewnij się, że:

- W razie potrzeby dostępny jest mechaniczny sprzęt do obsługi butli z czynnikiem chłodniczym;
- Cały sprzęt ochrony osobistej jest dostępny i jest prawidłowo używany;
- Proces odzyskiwania jest przez cały czas nadzorowany przez kompetentną osobę;
- Sprzęt i butle do odzyskiwania są zgodne z odpowiednimi normami.

d) Odpompować układ czynnika chłodniczego, jeśli to możliwe.

e) Jeśli próżnia nie jest możliwa, wykonaj kolektor, aby można było usunąć czynnik chłodniczy z różnych części systemu.

f) Upewnij się, że butla jest umieszczona na wadze przed odzyskaniem.

g) Uruchomić maszynę do odzysku i działać zgodnie z instrukcjami producenta.

h) Nie przepętniaj butli. (Nie więcej niż 80% objętości wsadu płynnego).

i) Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego butli, nawet tymczasowo.

- j) Po prawidłowym napełnieniu butli i zakończeniu procesu należy upewnić się, że butle i sprzęt zostały niezwłocznie usunięte z miejsca pracy, a wszystkie zawory odcinające na sprzęcie zostały zamknięte.
- k) Odzyskany czynnik chłodniczy nie powinien być wprowadzany do innego układu chłodniczego, chyba że został oczyszczony i sprawdzony.

31. OZNAKOWANIE

Sprzęt powinien być oznakowany informacją, że został wycofany z eksploatacji i opróżniony z czynnika chłodniczego.

Etykieta powinna być opatrzona datą i podpisana.

Upewnij się, że na urządzeniu znajdują się etykiety informujące, że urządzenie zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy.

32. ODZYSKIWANIE

Podczas usuwania czynnika chłodniczego z systemu, zarówno w celu serwisowania, jak i wycofania z eksploatacji, zaleca się dobrą praktykę, aby wszystkie czynniki chłodnicze były usuwane w bezpieczny sposób.

Podczas przenoszenia czynnika chłodniczego do butli należy upewnić się, że stosowane są tylko odpowiednie butle do odzyskiwania czynnika chłodniczego.

Upewnij się, że dostępna jest właściwa liczba butli do przechowywania całkowitego ładunku systemu. Wszystkie butle, które mają być użyte, są przeznaczone do odzyskanego czynnika chłodniczego i oznakowane dla tego czynnika chłodniczego (tj. specjalne butle do odzysku czynnika chłodniczego). Butle powinny być w dobrym stanie technicznym z zaworem nadmiarowym ciśnienia i powiązаныmi zaworami odcinającymi.

Puste butle odzysku są opróżniane i, jeśli to możliwe, chłodzone przed odzyskiem.

Sprzęt do odzysku powinien być w dobrym stanie technicznym z zestawem instrukcji dotyczących sprzętu, który jest pod ręką i powinien być odpowiedni do odzysku łatwopalnych czynników chłodniczych.

Ponadto musi być dostępny i sprawny technicznie zestaw skalibrowanych wag.

Węże powinny być wyposażone w szczelne złączki rozłączające i być w dobrym stanie.

Przed użyciem maszyny do odzysku należy sprawdzić, czy jest ona w zadowalającym stanie technicznym, czy była właściwie konserwowana oraz czy wszelkie związane z nią elementy elektryczne są uszczelnione, aby zapobiec zapłonowi w przypadku uwolnienia czynnika chłodniczego.

W razie wątpliwości skonsultuj się z producentem.

Odzyskany czynnik chłodniczy powinien zostać zwrócony dostawcy czynnika chłodniczego w odpowiedniej butli do odzysku, po umieszczeniu odpowiedniego dokumentu przekazania odpadów.

Nie mieszaj czynników chłodniczych w jednostkach odzysku, a zwłaszcza w butlach. Jeśli należy usunąć sprężarki lub oleje sprężarkowe, należy upewnić się, że zostały one opróżnione do akceptowalnego poziomu, aby mieć pewność, że palny czynnik chłodniczy nie pozostanie w środku smarnym.

Proces opróżniania należy przeprowadzić przed zwrotem sprężarki do dostawców.

W celu przyspieszenia tego procesu należy stosować wyłącznie ogrzewanie elektryczne korpusu sprężarki.

1 - OPIS URZĄDZENIA

1.1 CECHY



Urządzenie jest pakowane pojedynczo w kartonowe opakowanie. Przechowuj opakowanie w pozycji pionowej.

Osuszacz skutecznie usuwa wilgoć z powietrza, zmniejszając poziom wilgotności w pomieszczeniu i utrzymując suche i komfortowe powietrze w pomieszczeniu.

Za pomocą cyfrowego higrostatu można wybrać żądany poziom wilgotności.

Dzięki zegarowi można ustawić automatyczne włączanie i wyłączenie urządzenia.

Spuszczanie oleju z układu powinno odbywać się w sposób bezpieczny.

1.2 - IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH ELEMENTÓW (Rys.A)

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Powłoka przednia | 7. Zbiornik na wodę |
| 2. Kratka wylotu powietrza | 8. Koła |
| 2a. Klapka | 9. Przewód zasilający |
| 3. Uchwyt | 10. Filtruj |
| 4. Panel sterowania | 10 a. Filtr z węglem aktywnym |
| 4a. Wyświetlacz górny | 10b. Filtr HEPA |
| 4b. Wyświetlacz przedni | 11. Tabliczka znamionowa |
| 5. Kratka wlotu powietrza | 12. Instrukcja obsługi |
| 6. Tylna powłoka | 13. Podłączenie odpływu skropliny |
| | 14. Wąż do ciągłego odprowadzania kondensatu |

2 - INSTALACJA

2.1 - TRANSPORT URZĄDZENIA

- Transport i przenoszenie urządzenia musi odbywać się w pozycji pionowej.



Jeśli jest transportowany w pozycji poziomej, odczekaj co najmniej godzinę przed jego uruchomieniem.

- Przed przeniesieniem lub transportem urządzenia należy całkowicie spuścić skropliny, wykonując czynności opisane w paragrafie 3.4.a



OSTROŻNOŚĆ

Transportowanie urządzenia na delikatnych podłogach (na przykład: podłogi drewniane):


- Całkowicie odprowadzić kondensat.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ kółka mogą zostawiać ślady na podłodze. Chociaż koła są wykonane ze sztywnego materiału i obracają się, mogą ulec uszkodzeniu w wyniku użytkowania lub nadmiernego zabrudzenia. Zaleca się sprawdzenie, czy koła są czyste i czy mogą się swobodnie poruszać.

2.2 - OSTRZEŻENIA



Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować uszkodzenie urządzenia.

- Zainstaluj urządzenie na płaskiej, stabilnej i równej powierzchni.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdek wyposażonych w system uziemienia.
- Upewnij się, że zasłony lub inne przedmioty nie zasłaniają filtrów zasysania powietrza (rys.5).
- Należy zachować minimalną odległość 20/30 cm między urządzeniem a sąsiednimi przedmiotami (rys.1).
- Urządzenie należy zawsze uruchamiać, uważając, aby nie było przeszkód w zasysaniu i wyprowadzaniu powietrza.
- Urządzenie nie może być używane w pralniach.
- Instalować urządzenie tylko w suchych pomieszczeniach.
- Urządzenia nie wolno uruchamiać w obecności niebezpiecznych materiałów, oparów lub cieczy.
- Filtry powietrza należy czyścić co najmniej raz w tygodniu.



2.3 - INSTALACJA URZĄDZENIA


- Po zdjęciu opakowania sprawdź, czy urządzenie jest w idealnym stanie; w razie wątpliwości nie używaj go i zwróć się do profesjonalnie wykwalifikowanego personelu.
 - Zainstalować urządzenie na sztywnej i równej podłodze, zapewniając jednocześnie wentylację pomieszczenia.
 - Umieść urządzenie w odpowiednim środowisku.
- Upewnij się, że zasłony lub inne przedmioty nie blokują przepływu powietrza (rys. 5).
- Zostaw co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni z obu stron iz tyłu urządzenia, a nad urządzeniem pozostaw co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni (rys. 1).
 - Wyjąć zbiornik (7) i rozwinąć przewód zasilający (9).
 - Prawidłowo umieścić zbiornik (7) w korpusie urządzenia.
 - Włóż wtyczkę do gniazdka; urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się procent wilgotności w pomieszczeniu.

2.4 - POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Urządzenie wyposażone jest w kabel zasilający z wtyczką.

Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że:

- Wartości napięcia i częstotliwości zasilania są zgodne z podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Linia zasilająca jest wyposażona w sprawne połączenie uziemiające i jest odpowiednio zwymiarowana, aby zapewnić maksymalną absorpcję urządzenia.
- Sieć energetyczna urządzenia musi być wyposażona w odpowiednie wielobiegunowe urządzenie odłączające zgodne z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji.
- Urządzenie jest zasilane wyłącznie z gniazdka kompatybilnego z dostarczoną wtyczką.




OSTROŻNOŚĆ

Jakkolwiek wymiana kabla zasilającego musi być przeprowadzona wyłącznie przez pomoc techniczną Olimpia Splendid lub przez podobnie wykwalifikowany personel.

3 - KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

3.1 - SYMBOLE I KLAWISZE NA PANELU STEROWANIA (Rys.B)



- D1: klawisz „Timer”;
- D2: Klawisz wyboru trybu: „Pranie” - „Osuszanie”;
- D3: klawisz „LED”;
- D4: klawisz „Ustawianie poziomu wilgotności”;
- D5: klawisz „Prędkość”;
- D6: klawisz „WŁ/WYŁ”.

- L1: Aktywna dioda „Timer”;
- L2: Aktywna dioda trybu „Pranie”.
- L3: Aktywna dioda trybu „Osuszanie”;
- L4: Aktywna dioda „Funkcja odszraniania”;
- L5: Aktywna dioda trybu „Blokada rodzicielska”;
- L6: Aktywna dioda trybu „Wi-Fi”;
- L7: aktywna dioda „Oscylacja”;
- L8: Dioda prędkości wentylatora;
- L9: dioda „Zbiornik wody pełny”;

3.2 - OBSŁUGA URZĄDZENIA



Aby korzystać z urządzenia, postępuj w następujący sposób.

NIE WOLNO wkładać niczego (palców, rąk, przedmiotów itp.) do wylotu powietrza, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.

Ryzyko skaleczenia lub zranienia!

3.2.a - Operacje wstępne



- Ustaw urządzenie na stabilnej i nie nachylonej podstawie, przynajmniej 20/30 cm. od ściany lub z jakiegokolwiek innego przedmiotu, aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza.

(Rys.1). Umieść go na wodoodpornej powierzchni, ponieważ ewentualny wyciek wody może uszkodzić meble lub podłogę.

- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio na dywanach, ręcznikach, kocach lub innych chłonnych powierzchniach.
- Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.



Przed podłączeniem elektrycznym urządzenia upewnij się, że dane na tabliczce odpowiadają danym w sieci dystrybucji energii elektrycznej.





3.2.b - klawisz ON/OFF

Naciśnij przycisk ON/OFF (D6) i urządzenie włączy się, wyświetlacze pokażą procent wykrytej wilgotności.

Aby wyłączyć urządzenie, ponownie naciśnij przycisk ON/OFF (D6).

3.2.c — Prędkość wentylatora

Naciśnij przycisk „Prędkość” (D1), aby móc wybrać prędkość wentylatora:

Wysoki.  --> Med.  --> min.  --> Wysoki  -->



Jeśli tryb „LAUNDRY” jest aktywny, nie można zmienić prędkości wentylatora.

3.2.d - Funkcja timera

Naciśnij przycisk „Timer” (D1), aby ustawić czas opóźnienia dla trybów „ON” (start) lub „OFF” (wyłącz).

W trybie „ON” naciśnij „Timer” (D1); klucz raz lub więcej; wyświetlacz pokazuje czas opóźnienia wyłączenia urządzenia w godzinach (0 -> 1 -> 2 - -> 23 -> 24 -> 0 -> 1 ->).

Po wybraniu żądanej wartości odczekaj kilka sekund, aby umożliwić zapamiętanie ustawionej wartości, po czym urządzenie wyłączy się (OFF); dioda (L1) zaświeci się na zielono.

W trybie „OFF” naciśnij przycisk „Timer” (D1); klucz raz lub więcej; wyświetlacz pokazuje czas opóźnienia uruchomienia urządzenia w godzinach (0 -> 1 -> 2 -> -> 23 -> 24 -> 0 -> 1 ->).

Po wybraniu żądanej wartości odczekaj kilka sekund, aby umożliwić zapamiętanie ustawionej wartości, po której urządzenie uruchomi się (ON); dioda (L1) zaświeci się na zielono.

Aby anulować programowanie funkcji timera, naciśnij raz lub więcej razy klawisz „Timer” (D1), aż wybierzesz „0” lub naciśnij klawisz „ON/OFF” (D6).

3.2.e - Aktywacja wyświetlacza

Naciśnij jednocześnie przyciski „Ustawianie poziomu wilgotności” (D4) i „Led” (D3), na wyświetlaczach pojawi się zmierzona temperatura pomieszczenia.

Wyświetlacz (4b) pokazuje poziom wilgotności za pomocą szeregu kolorów:

Procent wilgotności > 70% Czerwony kolor

Procent wilgotności 50-70% Kolor zielony

Procent wilgotności <50% Kolor niebieski

Po około 20 sekundach bez naciskania żadnego klawisza wyświetlacze automatycznie zmniejszają swoją jasność.

Naciśnij przycisk „Led” (D3), wyświetlacze i aktywna dioda LED zgasną, urządzenie kontynuuje pracę.

3.2.f - Ustawienie poziomu wilgotności

Naciśnij przycisk „Ustawianie poziomu wilgotności” (D4), aby wybrać żądany poziom wilgotności w pomieszczeniu:

„CO” (obieg ciągły) ---> 30% ---> 35% ---> ... ---> 85% ---> 90% ---> „CO” (obieg ciągły) - -> ..

Wartość ustawialna musi zawierać się w przedziale od 30% do 90% w odstępach 5%.

Po pewnym okresie pracy, gdy procent wilgotności w pomieszczeniu jest niższy od ustawionej wartości, sprężarka zatrzymuje się chwilowo.

Po pewnym okresie pracy, gdy procent wilgotności w pomieszczeniu jest niższy od ustawionej wartości, sprężarka zatrzymuje się chwilowo.

Okresowo, gdy urządzenie pracuje (tryb ON), osuszanie może być czasowo przerwane w celu odszraniania wymiennika ciepła.



Po włączeniu urządzenie uruchamia się w trybie „Osuszanie”.

3.2.g - Funkcja blokady przed dziećmi (bezpieczeństwo dzieci)

Naciśnij przycisk „Led” (D3) przez około 5 sekund, aby aktywować funkcję „bezpieczeństwo dzieci”; dioda LED (L5) zaświeci się. W tym stanie wszystkie przyciski są zablokowane.

Naciśnij ponownie przycisk „Led” (D3) przez około 5 sekund, aby wyłączyć funkcję.

3.2.h - Funkcja Wi-Fi

Naciśnij przycisk „Speed” (D5) przez około 5 sekund, aby aktywować funkcję „Wifi”; dioda (L6) zaczyna migać.



Gdy urządzenie połączy się ze smartfonem, dioda LED (L6) przestaje migać i pozostaje stale włączona na wyświetlaczu.



Instrukcje dotyczące połączenia z siecią Wi-Fi i korzystania z aplikacji są dostępne na stronie www.olimpiasplendid.com w obszarze pobierania.

3.2.i — Funkcja oscylacji

Naciśnij przycisk „mode” (D2) przez około 3 sekundy, funkcja oscylacji klapki (2a) włączy/wyłączy się.

3.3 - WYBÓR TRYBU

3.3.a - Tryb prania

Naciśnij przycisk „Pranie” (D2), urządzenie uruchomi się w trybie „CO” (cykl ciągły). Sprężarka i wentylator kontynuują pracę niezależnie od wykrytego poziomu wilgotności. W tym trybie wentylator będzie pracował z maksymalną prędkością.

3.3.b - Tryb osuszania

Naciśnij przycisk „Osuszanie” (D2), urządzenie uruchomi się z procentową wartością wilgotności ustawioną podczas ostatniego użycia, naciśnij przycisk „Ustawianie poziomu wilgotności” (D4), aby go zmienić.

3.4 - ROZŁADUNEK WODY

3.4.a - Opróżnianie zbiornika

- Gdy zaświeci się dioda „Zbiornik wody pełny” (L9), urządzenie zatrzymuje się, brzęczyk dzwoni i konieczne jest opróżnienie zbiornika (7).
- Wyjąć zbiornik (7) z korpusu urządzenia obiema rękami (rys.7).
- Opróżnij zbiornik (7).



Aby prawidłowo opróżnić zbiornik (7), podnieś klapkę (7b) i wypuść wodę. Przed zmianą położenia zbiornika (7) zamknij klapkę (7b) (rysunek 8).

- Prawidłowo umieść zbiornik (7) w korpusie urządzenia, w przeciwnym razie dioda (L9) pozostanie włączona i urządzenie nie będzie działać.

3.4.b - Ciągły rozładunek wody

- W razie potrzeby można podłączyć dostarczony wąż (14) do przyłącza (13), aby w sposób ciągły odprowadzać wodę zebraną przez osuszanie.
- Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Podłączyć wąż gumowy (14) o średnicy wewnętrznej 10mm do przyłącza (13) (Rys. 9).
- Zaleca się zamocowanie węża (14) do przyłącza (13) za pomocą zacisku (brak w zestawie).
- Prawidłowo umieścić zbiornik (7) w korpusie urządzenia tak, aby wąż (14) przechodził w odpowiednim gnieździe znajdującym się w zbiorniku (7). Jeśli ta operacja nie zostanie zakończona, dioda (L9) pozostaje włączona, a urządzenie nie działa.



Upewnij się, że gumowy wąż (14) nie przekracza wysokości złącza wylotowego, w przeciwnym razie woda pozostanie w urządzeniu i może spowodować awarię, uszkodzenie i/lub spowodować niebezpieczne warunki pracy.



Podczas pracy z ciągłym rozładunkiem nie należy wyjmować zbiornika na wodę.



Możliwe problemy spowodowane przez zewnętrzny odpływ wody nie są wykrywane przez alarm pełnego zbiornika. Skuteczny nadzór jest niezbędny, aby zapobiec awariom, uszkodzeniom urządzenia i/lub niebezpiecznym warunkom pracy.


3.5 – WYŁĄCZENIE PRĄDU

W przypadku przerwy w dostawie prądu, po przywróceniu zasilania urządzenie wznawia pracę we wcześniej wybranych warunkach.

4 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE



Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego i poczekać, aż wentylator całkowicie się zatrzyma.



4.1 - CZYSZCZENIE

4.1.a - Czyszczenie urządzenia

- Do czyszczenia urządzenia używaj suchej szmatki.
- Jeśli urządzenie jest bardzo zabrudzone, do czyszczenia jego części zewnętrznych można użyć ściereczki zwilżonej ciepłą wodą (maks. 50°C) i łagodnym detergentem. Osusz suchą szmatką.



Przed ponownym podłączeniem wtyczki do gniazdka upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche.

Do czyszczenia urządzenia nie używaj ściereczki nasączonej chemikaliami ani antystatycznej.



Nie używaj benzyny, rozpuszczalników, past polerskich itp. Produkty te mogą pękać lub deformować plastikową powierzchnię.



Do czyszczenia urządzenia nie używaj olejów, substancji chemicznych ani produktów ściernych. Nie myj ani nie zanurzaj urządzenia w wodzie.



- Za pomocą odkurzacza usuń kurz z kratki wlotu/wylotu powietrza.
- W przypadku wadliwego działania urządzenia nie próbuj go demontować, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem pomocy technicznej.**

4.2 - CZYSZCZENIE FILTRA

Zaleca się czyszczenie filtra co dwa tygodnie pracy.

- Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Zdjąć kratkę (5).
- Wyjąć filtr (10) (rys.10).
- Wyczyścić filtr (10) po obu stronach (10a) i (10b) za pomocą odkurzacza lub szczotki o miękkim włosiu w celu usunięcia kurzu (rysunek 11).



Filtr (10) nie może być myty.



NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli filtr (10) jest uszkodzony; zapewnić jego wymianę.

- Prawidłowo umieścić filtr (10) w odpowiednim gnieździe.
- Zassać ewentualny kłacz z kratki (5).



Nie używaj urządzenia bez kratki (5) i/lub filtra (10).

4.3 - CZYSZCZENIE ZBIORNIKA

- Jeśli zbiornik odpływowy jest brudny, umyj go zimną lub letnią wodą.
- Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Wyjąć zbiornik (7).
- Pracuj zgodnie z opisem w paragrafie „3.4.a”.

Nie używaj detergentów, zmywaków, chemicznie nasączonych ściereczek do kurzu, benzyny, benzenu, rozcieńczalników ani innych rozpuszczalników, ponieważ mogą one porysować i uszkodzić zbiornik oraz spowodować wyciek wody.

5 - KONSERWACJA URZĄDZENIA

Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez szczególnie długi czas lub jeśli konieczne jest wykonanie czynności, które mogą spowodować duże zapylenie, zaleca się przechowywanie urządzenia w następujący sposób:

- Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Wylej wodę pozostałą w zbiorniku.
- Owiń przewód zasilający i umieść go w zbiorniku na wodę (po upewnieniu się, że zbiornik jest całkowicie suchy).
- Wyczyść filtr.
- Przechowywać w świeżym i suchym miejscu z dala od wilgoci.

6 - DANE TECHNICZNE

Poniższe dane techniczne znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej na produkcie (rys. 2):

- Napięcie zasilania
- Pochłonięta moc
- Klasa izolacji
- Waga urządzenia

7 - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ZANIM WEZWIESZ SERWIS











Przed skontaktowaniem się z profesjonalnym serwisem zapoznaj się z tą listą.

Ta lista zawiera typowe zdarzenia, które nie są wynikiem wady wykonania lub materiału.

Praca w niskich temperaturach z funkcją automatycznego rozmrażania

Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego odszraniania (wskazywaną przez włączenie określonej diody „L4”), która dzięki odpowiednim odstępom czasowym i sprawdzaniu temperatury w pomieszczeniu dostosowuje działanie urządzenia.

PROBLEM	MOŻLIWE PRZYCZYNY	DORADZANE ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa	Przewód zasilający jest odłączony.	Włóż wtyczkę do gniazdka i upewnij się, że jest napięcie elektryczne.
	Świeci się dioda ostrzegawcza pełnego zbiornika (zbiornik pełny lub niewłaściwie ustawiony).	Opróżnij zbiornik na wodę i zresetuj ustawienia lub włóż zbiornik na właściwe miejsce.
	Temperatura w pomieszczeniu przekraczająca maksymalne warunki pracy urządzenia.	Działanie mająca na celu ochronę jednostki. Nie może pracować w takiej temperaturze.
	Ochrona sprężarki jest aktywna (urządzenie nie może pracować).	
Funkcja osuszania nie działa lub urządzenie często się włącza/wyłącza.	Filtr jest zatkany. Uszkodzony filtr.	Wyczyść filtr. Wymień filtr.
	Otwarte drzwi lub okno	Zamknij drzwi i okna
	Kratki wlotu/wylotu powietrza są zatkane.	Usuń przeszkodę lub wyczyść kratki wlotu/wylotu powietrza.
	Pomieszczenie jest za duże lub za dużo wilgoci.	Jeśli to możliwe, usuń lub zmniejsz poziom wilgotności.
Urządzenie jest zbyt głośne	Urządzenie jest przechylone lub niestabilne	Ustaw urządzenie na równej, twardej powierzchni (mniej wibracji).
	Filtr jest zatkany. Uszkodzony filtr.	Wyczyść filtr. Wymień filtr.
Wyświetla się E1	Uszkodzony czujnik temperatury.	Skontaktuj się z serwisem
Klawisze panelu sterowania nie działają.	Aktywny tryb „Blokada rodzicielska”	Dezaktywuj tryb „Child Lock”.

-  Symbol z błyskawicą w trójkącie oznacza, że istnieje zagrożenie dla Twojego zdrowia, m.in. z powodu porażenia prądem.
-  Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, których należy przestrzegać.
- 
-  Symbol strzałki wskazuje specjalne informacje i wskazówki dotyczące użytkowania produktu. Ten produkt został przetestowany pod kątem CE i spełnia odpowiednie wytyczne europejskie
-  Izolacja klasy 2 (izolacja podwójna lub wzmocniona)
-  CAT II
 CAT II Kategoria pomiarowa II: do pomiarów urządzeń elektrycznych i elektronicznych podłączonych do sieci zasilającej za pomocą wtyczki sieciowej. Ta kategoria obejmuje również wszystkie niższe kategorie (np. CAT I do pomiaru napięć sygnałowych i sterujących).
-  CAT III
 CAT III Kategoria pomiarowa III: Do pomiaru obwodów instalacji w budynkach (np. gniazdka sieciowe lub podrozdzielnie). Ta kategoria obejmuje również wszystkie niższe kategorie (np. CAT II do pomiaru urządzeń elektrycznych). Pomiar w CAT III jest dozwolony tylko z
-  CAT IV
 nasadkami ochronnymi na końcówkach sondy.
-  CAT IV Kategoria pomiarowa IV: do pomiarów u źródła instalacji niskonapięciowej (np. główna dystrybucja, punkty odbioru domowego przedsiębiorstw użyteczności publicznej itp.).
-  Potencjał ziemi

<http://www.conrad.pl>