



## NAVODILA ZA UPORABO

# Digitalna tedenska stikalna ura, dvofazna

Kataloška št.: 61 06 33

## KAZALO

1. NAMEN UPORABE .....	3
2. VSEBINA PAKETA .....	3
3. VARNOSTNI NAPOTKI .....	3
4. ZAČETNO DELOVANJE .....	4
5. PREKLOP MED NORMALNIM (ZIMSKIM) IN POLETNIM ČASOM .....	4
6. NASTAVITEV DNEVA V TEDNU IN URE .....	4
7. IZBIRA NAČINA DELOVANJA .....	5
8. NASTAVITEV PROGRAMOV VKLOPA/IZKLOPA.....	5
9. FUNKCIJA ODŠTEVANJA .....	6
10. NAKLJUČNA FUNKCIJA .....	7
11. PONASTAVITEV .....	7
12. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE .....	7
13. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE .....	8
14. OPREMA IN TEHNIČNI PODATKI .....	8
GARANCIJSKI LIST .....	9

## 1. NAMEN UPORABE

Izdelek ima vtičnico, ki jo lahko vklopite ali izklopite z vgrajenim elektronskim časovnim stikalom. Vanjo lahko priklopite luč ali podobno napravo, ki se bo tako samodejno vklopila in izklopila.

Izdelek je namenjen uporabi samo v suhih notranjih prostorih.

**Upoštevati je potrebno vse varnostne napotke in navodila za uporabo. Ta navodila ne ščitijo le naprave, ampak predvsem vaše zdravje. Prosimo da pred uporabo preberete celotna navodila. Hvala!**

## 2. VSEBINA PAKETA

- Digitalna tedenska stikalna ura
- Navodila za uporabo

## 3. VARNOSTNI NAPOTKI



**V primeru poškodb zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, je garancija nična. S tem ne prevzemamo odgovornosti za nastalo in povzročeno škodo!**



**Če navodil za uporabo pri rokovanju z napravo in varnostnih napotkov ne upoštevate, ne prevzemamo nobene odgovornosti pri nastanku telesnih poškodb ali materialne škode. V takih primerih je garancija neveljavna.**

- Nepooblaščenno odpiranje naprave, njeno spreminjanje in/ali predelava, zaradi varnostnih in odobritvenih razlogov (CE) niso dovoljeni.
- Izdelek je narejen skladno z zaščitnim razredom II. Edina dovoljena napajalna napetost je preko stenske vtičnice uradne napeljave (230V - /50Hz z zaščito).
- Izdelek ni igrača, zato ga ne puščajte na dosegu otrok. Še posebej bodite tudi pozorni, ko so otroci v njegovi bližini. Otroci lahko na primer poskušajo vstaviti predmete v njegove odprtine, pri čemer obstaja nevarnost električnega šoka.
- Izdelek je namenjen uporabi v suhih zaprtih prostorih. Ne sme priti v stik z vlago in se ne sme zmočiti. Vtiča ali izdelka nikoli ne prijemajte z vlažnimi ali mokrimi rokami. Obstaja nevarnost usodnega električnega šoka.
- Nikoli ne poskušajte vtiča naprave, priklopljene v vtičnico izdelka, iztakniti z vlečenjem kabla. Vedno primite vtič na oprijemalnem mestu in ga potegnite iz vtičnice.
- Ventilatorjev, grelcev, grelnih ventilatorjev ali radiatorjev z odprtimi grelnimi površinami ne puščajte delovati brez nadzora. Takih naprav ne priporočamo priklapljati v napravo. Obstaja nevarnost požara!
- Embalaže ne puščajte brez nadzora, saj v otroških rokah lahko postane nevarna igrača.
- Prosimo da z izdelkom ravnate previdno. Sunki, trki ali padci tudi z nizke višine, lahko izdelek poškodujejo.

- Če je ohišje naprave poškodovano, je ne uporabljajte več! Če je v tem času priklopljena v električno omrežje, se ne dotikajte naprave in nanjo priklopljenih naprav. Najprej prekinite omrežno napajanje vtičnice v katero je nameščen izdelek (na primer z izklopom varovalke). Šele potem lahko izdelek izvlečete iz vtičnice. Izdelek odnesite na pooblaščen servis ali ga okolju prijazno odstranite.

#### 4. ZAČETNO DELOVANJE

**Izdelek je namenjen uporabi le v suhih zaprtih prostorih, nikoli v kopalnicah ali na prostem.**

Stikalno uro vstavite v stensko vtičnico. Če se zaslon ne prižge, s koničastim predmetom pritisnite vdrti gumb v gumbu za ponovno nastavitvev (manjši gumb v gumbu "RCL"), na primer z zobotrebčem.

V stikalni uri je vgrajena manjša NiMH baterija. Omogoča programiranje stikalne ure tudi če ta ni vklopljena v vtičnico.



Praviloma je ob nakupu stikalne ure baterija skoraj prazna. Če želite takoj programirati stikalno uro, jo vstavite v vtičnico. Če po nekaj sekundah še vedno ni prikaza na zaslonu, za približno 1 sekundo pritisnite ugrezni gumb za ponovno nastavitvev (majhen okrogel gumb v gumbu "RCL").

Sicer pa stikalno uro vstavite v vtičnico in jo pustite nekaj ur, da se baterija napolni. Po tem lahko stikalno uro vzamete iz vtičnice in jo programirate.

#### 5. PREKLOP MED NORMALNIM (ZIMSKIM) IN POLETNIM ČASOM

Na hitro pritisnite gumb "RCL". Pri poletnem času se na zaslonu izpiše "+1h".

#### 6. NASTAVITEV DNEVA V TEDNU IN URE

- Predno nastavite uro, je potrebno določiti normalni (zimski) ali poletni čas. Za določitev tega na hitro pritisnite gumb "RCL". Pri poletnem času se na zaslonu izpiše "+1h".
- Za začetek nastavitve dneva v tednu/ure, pritisnite in približno 4 sekunde držite gumb "OK", dokler na zaslonu ne začne utripati dan v tednu.
- Sedaj z uporabo gumbov  $\wedge$  ali  $\vee$  nastavite trenutni dan v tednu. Na kratko pritisnite "OK" in tako potrdite nastavitvev. Nastavitvev ure časa na zaslonu začne utripati.
- Z uporabo gumbov  $\wedge$  ali  $\vee$  nastavite uro. Za hitrejšo nastavitvev dlje časa držite ustrezní gumb. Na kratko pritisnite "OK" in tako potrdite nastavitvev. Nastavitvev minut časa na zaslonu začne utripati.
- Z uporabo gumbov  $\wedge$  ali  $\vee$  nastavite minute. Za hitrejšo nastavitvev dlje časa držite ustrezní gumb. Na kratko pritisnite "OK" in tako potrdite nastavitvev. Sedaj ponovno začne utripati nastavitvev dneva v tednu – glej zgoraj.

- Na kratko pritisnite gumb "MENU" in zapustite nastavitve.

## 7. IZBIRA NAČINA DELOVANJA



To nastavitve lahko določite samo ob normalnem delovanju zaslona in ne takrat, ko nastavljate osnovne funkcije (na primer uro, dan in podobno).

Z gumbom  $\wedge$  lahko nastavite sledeče načine delovanja:

- **Način delovanja "ON" – vklop**  
Priklopljena naprava je vklopljena. Katerokoli spreminjanje programa nima vpliva.
- **Način delovanja "OFF" – izklop**  
Priklopljena naprava je izklopljena. Katerokoli prilagajanje programa nima vpliva.
- **Način delovanja "AUTO ON" – samodejni vklop**  
Priklopljeni porabnik je vklopljen toliko časa, dokler ga sprememba programa ne izklopi. Potem porabnika nadzoruje preklop programa.
- **Način delovanja "AUTO OFF" – samodejni izklop**  
Porabnik je izklopljen. Aktiviranje/deaktiviranje nadzoruje preklop programa.

## 8. NASTAVITEV PREKLOPNIH PROGRAMOV VKLOPA/IZKLOPA



To nastavitve lahko določite samo ob normalnem delovanju zaslona in ne takrat, ko nastavljate osnovne funkcije (na primer uro, dan in podobno).

1. Izberite gumb "MENU". Na spodnjem delu zaslona se izpiše "PROG" in "1 ON" utripa.
2. Z gumbi  $\wedge$  ali  $\vee$  izberete čas aktiviranja/deaktiviranja. Za hitrejšo nastavitve dlje časa držite ustreznega gumba.  
1 ON <-> 1 OFF <-> ..... 16 ON <-> 16 OFF <-> 1 ON <-> 1 OFF <-> ...

### Razlaga:

- Številka od "1" do "16" ponazarja preklopno programsko skupino (čas aktiviranja in deaktiviranja)
  - "ON" ponazarja čas aktiviranja
  - "OFF" ponazarja čas deaktiviranja
  - Ustreznega časa aktiviranja/deaktiviranja je prikazan za številko programske skupine.  
Pred prvo nastavitvijo ali pri ponovni nastavitvi če je program preklopa deaktiviran, je na zaslonu prikazano le ("--:--").
3. Z gumbom "RCL" lahko aktivirate ali deaktivirate čas vklopa/izklopa.
    - Ko je ta izklopljen, je na zaslonu prikazan "--:--" (če ste pred tem nastavili čas, ta ne bo izbrisan) in ni možnosti preklopa delovanja.
    - Ko je vklopljen, je na zaslonu prikazan čas za vklop/izklop vtičnice, ki ste ga pred tem nastavili. Izvaja se program preklopa (v "AUTO" načinu časovnega delovanja).
  4. Pritisnite gumb "OK" in na vrhu ekrana začne utripati dan v tednu.

5. Z uporabo gumbov  $\wedge$  ali  $\vee$  izberete na kateri dan v tednu velja program preklopa.

Mo Tu We Th Fr Sa Su	vsak dan v tednu od ponedeljka do ned
Mo > Tu > We > Th > Fr > Sa > Su	posamezni dan
Mo We Fr	pon, sre, pet
Tu Th Sa	tor, čet, sob
Sa Su	sob, ned
Mo Tu We	pon, tor, sre
Th Fr Sa	čet, pet, sob
Mo Tu We Th Fr	pon do pet
Mo Tu We Th Fr Sa	pon do sob

**Okrajšave za dneve so sledeče:**

“Mo” = ponedeljek, “Tu” = torek, “Wed” = sreda, “Th” = četrtek, “Fr” = petek,  
“Sa” = sobota, “Su” = nedelja

6. Pritisnite gumb “OK” in potrdite izbor.
7. Na zaslonu utripa prikaz ure. Z uporabo gumbov  $\wedge$  ali  $\vee$  nastavite uro (za hitrejšo nastavitvev dlje časa držite ustrezni gumb) in jo potrdite z gumbom “OK”.
8. Na zaslonu utripa prikaz minut. Z uporabo gumbov  $\wedge$  ali  $\vee$  nastavite minute (za hitrejšo nastavitvev dlje časa držite ustrezni gumb) in jih potrdite z gumbom “OK”.
9. Sedaj se programiranje začne znova (glej korak 2).

Na hitro dvakrat pritisnite gumb “MENU” in zaključite s programiranjem.



Vedno morate nastaviti čas za vklop (na primer “1 ON”) in potem ustrezni čas izklopa (“1 OFF”) – istega dne v tednu (glej korak 4 zgoraj).

V nasprotnem primeru bo porabnik (na primer luč) vklopljen ob programirani uri, nikoli pa ne bo izklopljen.

## 9. FUNKCIJA ODŠTEVANJA



To nastavitvev lahko določite samo ob normalnem delovanju zaslona in ne takrat, ko nastavljate osnovne funkcije (na primer uro, dan in podobno).

Funkcija odštevanja omogoča vklop ali izklop porabnika po izteku časa na stikalni uri.

- **Stikalna ura je v načinu delovanja “ON” ali “AUTO ON”.**  
Priklopljena naprava je med nastavitvijo časa odštevanja vklopljena. Po koncu odštevanja (odštevalnik doseže “00:00:00”) bo naprava **izklopljena**.
- **Stikalna ura je v načinu delovanja “OFF” ali “AUTO OFF”.**  
Priklopljena naprava je med nastavitvijo časa odštevanja izklopljena. Po koncu odštevanja (odštevalnik doseže “00:00:00”) bo naprava **vklopljena**.

**Nastavitvev odštevanja na uri:**

1. Dvakrat na hitro pritisnite gumb “MENU” in izberite funkcijo odštevanja. Na dnu zaslona se izpiše “CTD”.
2. Na zaslonu utripa prikaz ure. Z uporabo gumbov  $\wedge$  ali  $\vee$  nastavite uro (za hitrejšo nastavitvev dlje časa držite ustrezni gumb) in jo potrdite z gumbom “OK”.

3. Na zaslonu utripa prikaz minut. Z uporabo gumbov  $\wedge$  ali  $\vee$  nastavite minute (za hitrejšo nastavitvev dlje časa držite ustrezní gumb) in jih potrdite z gumbom "OK".
4. Utripati začne še drugi indikator. Z uporabo gumbov  $\wedge$  ali  $\vee$  nastavite minute (za hitrejšo nastavitvev dlje časa držite ustrezní gumb) in jih potrdite z gumbom "OK".
5. Sedaj se prične odštevanje.



Ostali programi preklopa so med odštevanjem samodejno deaktivirani.

Po zaključenem odštevanju ostane porabnik vklopljen ali izklopljen (odvisno od načina delovanja) in nastavljeni programi preklopa se ne izvajajo.

## 10. NAKLJUČNA FUNKCIJA

V tej funkciji se programi preklapljanja spremenijo za 4 do 32 minut, kar pomeni da se aktiviranje/deaktiviranje programa začne kasneje. Na primer: porabnik se ne aktivira ob nastavljenem času (19:00h). Namesto tega se aktivira enkrat med 19:04 in 19:32. Na ta način lahko simulirate vašo prisotnost, na primer z lučjo.



To nastavitvev lahko določite samo ob normalnem delovanju zaslona in ne takrat, ko nastavljate osnovne funkcije (na primer uro, dan in podobno).

Naključna funkcija deluje le pri programih preklopa 1 do 16. Ne deluje v funkciji odštevanja.

Za aktiviranje/deaktiviranje naključne funkcije na hitro pritisnite gumb  $\vee$ . Ko je funkcija vklopljena, na desnem spodnjem delu zaslona utripa "RND".

## 11. PONASTAVITEV

Za ponastavitvev ure v tovarniške nastavitve in izbris vseh nastavljenih programov, pritisnite gumb reset. To je majhen vdrt gumb v "RCL" gumbu.

S tem tudi čas nastavite na "00:00:00".

## 12. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Izdelek ne potrebuje posebnega vzdrževanja. Nikoli ga zato ne odpirajte ali razstavljajte.

Pred čiščenjem napravo iztaknite iz vtičnice in iz nje izklopite priklopljeno napravo. Zunanjo stran očistite s suho, čisto in mehko krpo. Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali topil, ker lahko poškodujejo površje naprave ali okvarijo njeno delovanje.

Po zaslonu ne drgnite premočno, ker lahko povzročite praske. Prah na lahek način odstranite z mehko in čisto krtačo.

### 13. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE



Elektronske naprave vsebujejo veliko pomembnih reciklažnih materialov. Zato odsluženo napravo skladno predpisom odvržite na ustrezno odlagalno ali reciklrno mesto v vaši občini.

Nikoli izdelka ne olagajte med splošne gospodinjske odpadke!

### 14. OPREMA IN TEHNIČNI PODATKI

Posebnost: 2-fazni izklop.

Za uporabo samo v suhih zaprtih prostorih.

Vgradna vtičnica z ozemljitvenim kontaktom.

Najkrajši interval preklopa: 1 minuta.

Obratovalna napetost: 230V -/ 50Hz stenska vtičnica

Maksimalna priklopna moč: 3680 W (230V-, 16A), ohmska obremenitev.

Vgradni LCD zaslon, 24urni prikaz.

Preklop med poletnim in normalnim (zimskim) časom.

Vgradna NiMH baterija za shranjevanje podatkov.

Naključna funkcija.

Funkcija odštevanja.





## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Digitalna tedenska stikalna ura, dvofazna**  
Kat. št.: **61 06 33**

### Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

