



## NAVODILA ZA UPORABO

# Radijsko vodena ura za kopalnico TFA 60.3501

Kataloška št.: 67 21 04



Najlepša hvala, da ste se odločili za napravo proizvajalca TFA.

## Kazalo

1. Pred uporabo naprave .....	2
2. Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave na enem mestu .....	2
3. Za vašo varnost .....	2
4. Sestavni deli .....	3
Tipke .....	3
Ohišje .....	3
5. Sprejem časovnega signala DCF .....	3
6. Priprava na uporabo .....	4
6.1 Tipka REC .....	4
6.2 Tipka MSET – ročna nastavitvev časa .....	4
6.3 Tipka RESET .....	4
6.4 Postavitev in pritrditev .....	4
7. Servisiranje in vzdrževanje .....	4
8. Odpravljanje napak .....	5
9. Odstranjevanje .....	5
10. Tehnični podatki .....	5
11. Izjava o skladnosti .....	6
Garancijski list .....	7

## 1. Pred uporabo naprave

- **Prosimo, da pozorno preberete ta navodila za uporabo.**
- **Z upoštevanjem teh navodil za uporabo boste preprečili tudi poškodbe naprave in zgubo svojih zakonskih pravic v primeru okvare naprave zaradi neustrezne uporabe.**
- **Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za nepravilne izmerjene vrednosti in posledice, ki bi temu lahko sledile.**
- **Posebej je treba upoštevati varnostne napotke!**
- **Ta navodila za uporabo dobro shranite!**

## 2. Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave na enem mestu

- Radijsko vodena ura z najvišjo natančnostjo
- Analogni prikaz s sekundnim kazalcem
- Prikaz temperature
- Za postavitvev ali obešanje
- 4 veliki priseski
- Stekleni pokrov

## 3. Za vašo varnost

- Izdelek je primeren izključno za področje uporabe, ki je opisano zgoraj. Izdelka ne uporabljajte drugače kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Popravljanje, predelava ali spreminjanje naprave na lastno pest niso dovoljeni.
- Ta naprava ni primerna za obveščanje javnosti in je namenjena samo za zasebno rabo.



**Previdno!**  
**Nevarnost telesnih poškodb:**

- Napravo in baterijo shranjujte izven dosega otrok.
- Baterij ne mečite v ogenj, jih ne razstavlajte, polnite in ne povzročajte kratkega stika. Nevarnost eksplozije!
- Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline. Za preprečevanje iztekanja baterij je treba šibke baterije karseda hitro zamenjati. Pri rokovanju z iztečenimi baterijami nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, in zaščitna očala!




#### **Pomembni napotki glede varnosti izdelka!**

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
- Napravo zaščitite pred vlago.

#### **4. Sestavni deli**


##### **Tipke**

- A:** Tipka MSET Taste  
**B:** Tipka RESET  
**C:** Tipka REC



##### **Ohišje**

- D:** Baterijski predal  
**E:** Nastavek za obešanje  
**F:** Luknje za stojalo  
**G:** 4 prisესki  
**H:** Pokrov ohišja



#### **5. Sprejem časovnega signala DCF**

Prenos podatka o času poteka s cezijeve atomske ure, ki jo upravlja nemški nacionalni meroslovni inštitut PTB (Physikalisch Technischen Bundesanstalt) v kraju Braunschweig. Odstopanje ure je manjše od 1 sekunde v 1 milijonu let. Podatek o času je kodiran in se prenaša iz kraja Mainflingen v bližini Frankfurta na Majni v obliki frekvenčnega signala DCF-77 (77,5 kHz) z dometom pribl. 1.500 km. Vaša radijsko vodena ura sprejme signal, ga pretvori in vedno prikazuje natančen čas. Tudi preklapljanje med poletnim in zimskim časom poteka samodejno. Sprejem je odvisen predvsem od geografske lege. Ponavadi znotraj polmera 1.500 km z izhodiščem v Frankfurtu pri prenosu ne bi smelo prihajati do težav.

##### **Prosimo, upoštevajte naslednje napotke:**

- Priporočljivo je, da razdalja med vašo napravo in napravami, ki lahko povzročajo motnje, kot so npr. računalniški zaslani in televizorji, znaša najmanj 1,5 do 2 metra.
- V zgradbah iz armiranega betona (kleti, zgornji ustroji) je sprejeti signal seveda šibkejši. V izjemnih primerih je priporočljivo, da napravo namestite v bližini okna, saj boste s tem omogočili boljši sprejem časovnega signala.

- Ponoči so atmosferske motnje večinoma manjše, zato je v večini primerov možen tudi uspešen sprejem. En sam sprejem na dan je dovolj za zagotovitev natančnosti in za ohranjanje odstopanja, manjšega od 1 sekunde.

## **6. Priprava na uporabo**

- Uro položite na mizo, tako da vidite njeno zadnjo stran.
- Zavrtite ohišje v levo (45°) in odstranite pokrov.
- Vstavite novo 1,5 V baterijo tipa AA z upoštevanjem pravilne polarnosti (glejte oznako +/-).
- Naprava je sedaj pripravljena na uporabo.
- Na prikazovalniku se pojavi trenutna temperatura.
- Kazalci se nato prestavijo v položaj za 12 h in ura 3-12 minut poskuša sprejeti časovni signal. Ko sprejme časovno kodo, se prikaže radijsko voden čas. Radijsko vodena ura sprejema signal 12-krat na dan (1:00, 3:00, 5:00 do 23:00).
- Medtem ko se ura nahaja v načinu nastavitvev, ne pritisnite nobene tipke.
- Ponovno namestite ohišje. Zavrtite ga v desno (45°). Pri zapiranju upoštevajte, da se mora nastavek za obešanje nahajati zgoraj na sredini.

### **6.1 Tipka REC**

- Inicializacijo lahko aktivirate tudi ročno.
- Pritisnite in 3 sekunde držite tipko REC.
- Kazalci se nato prestavijo v položaj za 12 h in ura 3-12 minut poskuša sprejeti časovni signal.

### **6.2 Tipka MSET – ročna nastavitvev časa**

- Če radijsko vodena ura ne more sprejeti DCF-signala (npr. zaradi motenj, prevelike razdalje prenosa itd.), lahko čas ročno nastavite. Ura nato deluje kot običajna kvarčna ura.
- Pritisnite in 3 sekunde držite tipko MSET.
- Nato pritisnite in držite tipko MSET, dokler se ne pojavi trenutni čas.
- Ko samo kratko pritisnete tipko MSET, se kazalec pomakne za eno minuto naprej.
- Pri uspešnem sprejemu DCF-signala se ročno nastavljen čas prepíše.

### **6.3 Tipka RESET**

- Če radijsko vodena ura ne deluje pravilno, potem s koničastim predmetom pritisnite tipko RESET.

### **6.4 Postavitev in pritrditev**

- Napravo lahko postavite s pomočjo stojala ali pa jo s pomočjo odprtine za obešanje na steno obesite na žebelj na steni.
- Priseske uporabljajte samo na gladki površini. Ko želite uro ločiti od stene, prosimo, da ne vlečete za ohišje. Priseske previdno s prsti ločite od stene.
- **Pozor:** Zaradi vlažnosti zraka v kopalnici se lahko zgodi, da priseski izgubijo svoj oprijem.

## **7. Servisiranje in vzdrževanje**

- Napravo čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte sredstev za poliranje ali topil!
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterijo.

## 8. Odpravljanje napak

### Kazalci se ne premikajo.

- Vstavite baterijo z upoštevanjem pravilne polarnosti.
- Zamenjajte baterijo.

### Ni sprejema DCF-signala.

- Pritisnite in 3 sekunde držite tipko REC.
- Spremenite mesto postavitve (dejavniki, ki povzročajo motnje).
- Počakajte na nočni poskus sprejema.
- Ročno nastavite čas.

### Nepravilen prikaz.

- S koničastim predmetom pritisnite tipko RESET.
- Zamenjajte baterijo.

Če naprava kljub tem ukrepom še vedno ne deluje, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili izdelek.

## 9. Odstranjevanje

Ta izdelek je bil izdelan z uporabo kakovostnih materialov in komponent, ki jih je možno reciklirati in ponovno uporabiti.



Baterije in akumulatorji nikakor ne sodijo med gospodinjske odpadke! Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije in akumulatorje za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili.

Oznake za vsebovane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

Tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Uporabnik je zavezan, da odsluženo napravo za okolju prijazno odstranjevanje odda na ustreznem zbirališču za električne in elektronske naprave.

## 10. Tehnični podatki

Merilno območje temperature: ..... -20 °C...+60 °C  
Natančnost: ..... ±1 °C  
Napajanje: ..... 1,5 V baterija tipa AA (ni priložena)  
Mere ohišja: ..... Ø 170 x 59 (84) mm  
Teža: ..... 332 g (samo naprava)

## 11. Izjava o skladnosti

S tem izjavljamo, da ta izdelek izpolnjuje bistvene zahteve Direktive o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi 1999/5/ES (R&TTE).

Kopijo izjave o skladnosti s podpisom in datumom lahko zahtevate na elektronskem naslovu [info@tfa-dostmann.de](mailto:info@tfa-dostmann.de).

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.  
Objava teh navodil za uporabo ali delov teh navodil za uporabo je dovoljena samo s privolitvijo proizvajalca TFA Dostmann. Tehnični podatki so v skladu s stanjem v času tiskanja teh navodil za uporabo. Proizvajalec si pridržuje pravico do spreminjanja tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega opozorila. Najnovejše tehnične podatke in informacije o vašem izdelku najdete na naši spletni strani, tako da vnesete številko izdelka.  
[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Radijsko vodena ura za kopalnico**  
**TFA 60.3501**  
Kat. št.: **67 21 04**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

**Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**