

NAVODILA ZA UPORABO

Laserski kazalnik z žepno svetilko in kazalno palico

Kataloška št.: **77 62 98**

Kazalo

1. Predvidena uporaba	2
2. Vsebina paketa	2
3. Varnostni napotki	2
Osebe/izdelek	3
Laser	3
Baterije	3
Ostalo	3
4. Upravljalni elementi	4
5. Vstavljanje baterij	4
6. Priprava na obratovanje	4
7. Odstranjevanje	4
Splošno	4
Baterije/akumulatorji	4
8. Tehnični podatki	5
9. Garancijski list	6

1. Predvidena uporaba

Ta izdelek vsebuje rdeč laserski kazalnik, LED žepno svetilko, kazalnik in pisalo. Napajanje izdelka poteka s štirimi baterijami LR41.

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena. Drugačna uporaba od zgoraj opisane ni dovoljena in lahko pripelje do poškodb izdelka. Poleg tega so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar, električni udar itd. Skrbno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za morebitno kasnejo uporabo.

2. Vsebina paketa

- Laserski kazalnik
- 4 gumbne baterije LR41
- Navodila za uporabo

3. Varnostni napotki



Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično in posredno škodo!

Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastanejo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov. V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Simbol s klicajem opozarja na pomembne napotke v teh navodilih za uporabo, ki jih je nujno treba upoštevati.

Osebe/izdelek

- Izdelek ni igrača, zato poskrbite, da se bo nahajala izven dosega otroških rok!
- Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila za uporabo drugih naprav, ki jih priključite na to napravo.
- Izdelka ne smete izpostavljati močnim mehanskim obremenitvam.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen ekstremnim temperaturam, neposrednemu sončnemu obsevanju, močnim vibracijam ali vlagi.

Laser

- Nikoli ne glejte neposredno ali z optičnimi inštrumenti v laserski žarek.
- Laserskega žarka nikoli ne usmerjajte proti ogledalom ali drugim odbojnim površinam.
- Laserskega žarka nikoli ne usmerjajte na osebe ali živali. Laserski žarek lahko povzroči poškodbe oči ali kože.
- Ta izdelek je opremljen z laserjem razreda 2, ki je v skladu z evropsko normo EN 60825-1:2007.



Pozor: Uporaba tega izdelka oz. spreminjaanje njegovih nastavitev, ki ni v skladu s temi navodili za uporabo, lahko pripelje do nevarnega sevanja.


Baterije

- Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polariteto.
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije, saj boste s tem preprečili morebitno škodo, ki lahko nastane zaradi iztekanja. Stečene ali poškodovane baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede. Priporočamo, da pri ravnanju s poškodovanimi baterijami nosite zaščitne rokavice.
- Baterije hranite izven dosega otrok. Baterije naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo.
- Vse baterije zamenjajte istočasno. Mešanje starih in novih baterij lahko pripelje do iztekanja baterij in do poškodb naprave.
- Baterij ne razstavljajte, ne mečite jih v ogenj in pazite, da ne pride do kratkega stika. Navadnih baterij nikoli ne poskušajte polniti. Obstaja nevarnost eksplozije!

Ostalo

- Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo le strokovnjaki v specializiranih delavnicah.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo tehnično svetovalno službo ali drugega strokovnjaka.

4. Upravljalni elementi



1. Kazalnik
2. Baterijski predal
3. Tipka LED
4. Tipka LASER
5. Izhodna odprtina za laserski žarek
6. Izhodna odprtina za LED svetlobni žarek

5. Vstavljanje baterij

1. Za odpiranje baterijskega predala odvijte srednji del enote.
2. V baterijski predal vstavite štiri baterije LR41 in pri tem upoštevajte pravilno polariteto.
3. Ponovno zaprite baterijski predal.

6. Priprava na obratovanje

1. Za uporabo kazalnika primite vrh naprave in kazalnik izvlecite.
2. Za uporabo pisala odvijte pokrov z vrha kazalnika.
3. Za uporabo LED žepne svetilke napravo držite tako, da kazalnik kaže v vašo smer.
Pritisnite in držite gumb, ki kaže v vašo smer.
4. Za uporabo rdečega laserskega žarka napravo držite tako, da kazalnik kaže v vašo smer.
Pritisnite in držite gumb, ki je najdlje oddaljen od vas.

7. Odstranjevanje

Spolšno



Zaradi varstva okolja in za kar se da popolno recikliranje uporabljenih surovin, je potrošnik zavezan oddati odslužene in pokvarjene naprave na javnem zbirališču odpadnih električnih naprav.

 Simbol prečrtanega smetnjaka s kolesi pomeni, da je treba ta izdelek oddati na zbirališču elektronskih odpadkov.

Baterije/akumulatorji



Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (**Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji**) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje; **odlaganje tovrstnih odpadkov med gospodinjske odpadke je prepovedano!** Baterije/akumulatorji z vsebnostjo škodljivih snovi so označene s tem simboliom, ki opozarja na prepoved odlaganja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. Oznake za škodljive težke kovine so: **Cd** = kadmij, **Hg** = živo srebro, **Pb** = svinec.

Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v naših podružnicah ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo!

Tako boste izpolnili svojo zakonsko dolžnost in prispevali k varstvu okolja!

8. Tehnični podatki

Obratovalna napetost:	4 gumbne baterije LR41
Domet laserskega žarka:	100 m
Moč emisije laserja:	< 1 mW
Oddana valovna dolžina:	630-680 nm
Obratovalna temperatura:	15 do 35 °C
Vlažnost zraka pri obratovanju:	od 40 do 70 %
Mere (Ø x D):	11 x 155 mm
Teža:	(dolžina pri izvlečenem kazalniku): 555 mm 41 g



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Laserski kazalnik z žepno svetilko in kazalno palico**
Kat. št.: **77 62 98**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnjanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteklu garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum prodaje in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.