



NAVODILA ZA UPORABO

Sigma ura za merjenje srčnega utripa PC 25.10

Kataloška št.: 86 05 78

KAZALO




1. UVOD IN VSEBINA PAKETA.....	3
2. OSNOVNI PRINCIPI DELOVANJA	3
2.1 PREGLED FUNKCIJ	3
2.2 OPIS GUMBOV IN PRINCIP NAVIGACIJE	4
2.3 PRITRDITEV PRSNEGA PASU / NOSILCA ZA KRMILKO KOLESA	4
2.4 VKLOP URE ZA MERJENJE SRČNEGA UTRIPA	5
2.5 MERJENJE SRČNEGA UTRIPA	5
3. NASTAVITVE PRED PRVO VADBO	6
3.1 NASTAVITVE UPORABNIKA	7
3.2 NASTAVITVE NAPRAVE	8
4. GLAVNI MENI “TRAINING“ (VADBA).....	8
5. GLAVNI MENI “TIME“ (ČAS).....	9
6. GLAVNI MENI “MEMORY“ (SPOMIN)	10
6.1 SKUPNE SHRANJENE VREDNOSTI.....	10
6.2 SPOMIN	11
7. OSTALE INFORMACIJE	11
7.1 INFORMACIJE O SRČNEM UTRIPU	11
7.2 DEJSTVA.....	12
7.3 POVZETEK ZVOKOV	13
7.4 ODPRAVA NAPAK.....	13
7.5 ZAMENJAVA BATERIJE / VODOODPORNOST IN GARANCIJA	13
GARANCIJSKI LIST	15

1. UVOD IN VSEBINA PAKETA

Čestitamo vam za nakup ure za merjenje srčnega utripa podjetja Sigma Sport®. Vaš novi pripomoček PC 25.10 vas bo pri športu in prostem času spremljal vrsto let.

PC 25.10 je tehnološko zahtevna merilna naprava. Natančno preberite navodila za uporabo in tako spoznajte vse funkcije, ki jih na uri za merjenje srčnega utripa lahko uporabite.

Sigma Sport® vam pri uporabi ure PC 25.10 želi obilo užitkov.

- Ročna ura za merjenje srčnega utripa PC 25.10 -> EKG natančna 
- Prsni pas z digitalno kodiranim radijskim oddajnikom 
- Nosilec z okroglo gumico, za uporabo ure PC 25.10 na krmilu kolesa 

2. OSNOVNI PRINCIPI DELOVANJA

2.1 PREGLED FUNKCIJ

Vadba	Čas
1 območje vadbe	Ura
	Datum
	Štoparica
	Odštevanje
	Bujenje

Spomin

1 spomin	Skupne shranjene vrednosti
	Tedenske shranjene vrednosti
	Mesečne shranjene vrednosti
	Od zadnje ponastavitve

Nastavitve

<i>Uporabnik</i>	<i>Naprava</i>
Spol	Jezik
Dan rojstva	Datum
Teža	Ura
Najvišji srčni utrip	Glasnost
Območje vadbe	Zvok tipk
	Alarm območja vadbe
	Moje ime

4 glavni meniji ure za merjenje srčnega utripa PC 25.10

Delovanje vaše ure PC 25.10 je razdeljeno v 4 glavne menije – “Training“ (Vadba), “Time“ (Čas), “Memory“ (Spomin) in “Settings“ (Nastavitve).



Simbol in napis na zaslonu ponazarjata, kje v glavnem meniju se nahajate. Z uporabo gumbov “PLUS/MINUS“ se premikate med individualnimi glavnimi meniji.

2.2 OPIS GUMBOV IN PRINCIP NAVIGACIJE

PC 25.10 uporablja tristopenjski meni. Pri navigaciji med meniji in podmeniji si lahko vedno pomagata s pregledom funkcij v prejšnjem poglavju 2.1.

Navigacija po menijih je pri PC 25.10 lažja zaradi nivojev. Nivoji se vedno pojavijo ko pritisnete enega od obeh zgornjih funkcijskih gumbov.

Možne funkcije gumbov za zgornja dva gumba so v navigacijskih nivojih prikazane za:

- Premik na naslednji globlji nivo (“ENTER“)
- Premik nazaj na naslednji visok nivo (“BACK/OFF“)
- Začetek vadbe (“START“)
- Konec vadbe (“STOP“).

S ponovnim pritiskom gumba potrdite prikazano funkcijo na zaslonu. Za premikanje med individualnimi možnostmi znotraj enega menija uporabite spodnja dva gumba “PLUS/MINUS“.

2.3 PRITRDITEV PRSNEGA PASU / NOSILCA ZA KRMILKO KOLESA

Oddajnik pritrdite na elastični pas.




Z mehanizmom za prilagoditev dolžine individualno nastavite dolžino pasu, ki vam bo ustrezala. Dolžina mora biti nastavljena tako, da ni pretesna in da se vam dobro prilega.



Prsni pas nastavite pri moških tako, da je nameščen pod prsno mišico, pri ženskah pa pod prsmi.



Prsni pas rahlo privzdignite stran od kože. S slino ali kardio gelom rahlo navlažite elektrode (gumirane dele), ki se nahajajo na spodnji strani pasu.




Na krmilo namestite nosilec. Na spodnji strani ga pritrdite z okroglo gumico in nanj namestite uro za merjenje srčnega utripa.



2.4 VKLOP URE ZA MERJENJE SRČNEGA UTRIPA

Pokrov prostora za baterijo je ob dobavi obrnjen v položaj "OFF". Pred začetkom prve vadbe s priloženim orodjem pokrov premaknite v položaj "ON".



2.5 MERJENJE SRČNEGA UTRIPA

Kadar ne vadite, je vaša ura PC 25.10 v stanju pripravljenosti in jo lahko uporabljate kot zapestno uro. Pred in po vadbi so na zaslonu prikazani čas, datum in oznaka naprave.



Pod napisom PC 25.10 lahko vnesete vašo lastno besedo (funkcija "Moje ime") z do 10 znaki. Glejte poglavje 3.2 "Nastavitve naprave".

Za aktiviranje ure PC 25.10 pritisnite in 2 sekundi držite katerikoli gumb. Ura se spremeni v aktivno delovanje in pokaže se glavni meni vadbe.



Opomba: na začetku si vedno pomagajte s pregledom funkcij v poglavju 2.1.

Sinhronizacija ure in prsnega pasu

PC 25.10 je opremljena z digitalno kodiranim prsnim pasom, ki vam omogoča vadbo brez motenj.

Pred začetkom vadbe je potrebno prsni pas in uro enkrat sinhronizirati. Izberite meni "Training" (vadba) in pritisnite navigacijski gumb → "ENTER".



Sinhronizacija se začne samodejno in traja le nekaj sekund.



Po uspešno izvedeni sinhronizaciji se na uri pokaže kratko potrdilo: "Sync ok".



Opomba: Če tega napisa na zaslonu ne vidite, je bila sinhronizacija že uspešno izvedena.

Po uspešno izvedeni sinhronizaciji ure PC 25.10 in prsnega pasu, lahko začnete z vadbo → pritisnite gumb "START".



Opomba: ob morebitnih težavah s sinhronizacijo si pogledjte poglavje 7.4 "Odprava napak".

Izklop ure PC 25.10

Če po 5 minutah od vklopa ure PC 25.10 ne začnete z vadbo, se ura samodejno izklopi. Uro pa lahko kadarkoli tudi ročno preklopite v stanje pripravljenosti.

Za izklop PC 25.10 mora biti ura v glavnem meniju. Pritisnite navigacijski gumb → "OFF" in tako aktivirajte stanje pripravljenosti.



Ko je vaša ura PC 25.10 ponovno v stanju pripravljenosti, jo lahko dnevno nosite in uporabljate kot zapestno uro.



3. NASTAVITVE PRED PRVO VADBO

Pred začetkom prve vadbe vnesite vaše osebne nastavitve.



V glavnem meniju pritisnite gumb "PLUS/MINUS" tolikokrat, da dosežete možnost "Setting menu" (meni nastavitve). Pritisnite navigacijski gumb → "ENTER" in meni odprite.

Gavni meni nastavitvev "Setting main menu" je razdeljen v nastavitve uporabnika, naprave in vadbe ("Setting/User", Setting/Unit" in "Setting Training"). Z gumbi "PLUS/MINUS" se premikate med temi podmeniji. Ustrezni meni odprete s pritiskom na navigacijski gumb → "ENTER".

V vsakem meniju imate na voljo različne nastavitve. Vrednosti nastavitvev spremenite z navigacijskim gumbom → "CHANGE".

Vrednost povečate ali zmanjšate z gumbi "PLUS/MINUS". Ustrezno nastavitvev potrdite z gumbom "OK", po končani uporabi pa nastavitvev shranite z gumbom → "SAVE".



Opomba: ura PC 25.10 ima dodaten spomin, s pomočjo katerega se vse osebne nastavitve ohrani tudi takrat, ko menjate baterijo.



3.1 NASTAVITVE UPORABNIKA

V nastavitvah uporabnika vnesite vaš spol, datum rojstva in težo. S pomočjo spodaj navedenih matematičnih enačb se izračuna vaš najvišji srčni utrip.



Izračunani najvišji srčni utrip predstavlja osnovo za določanje zgornje in spodnje meje izbranega območja vadbe. Izbiro in nastavitvev območja vadbe naredite v meniju "Settings/User/Train.Zone" (nastavitve/uporabnik/območje vadbe). Glede na vaše osebne cilje, lahko aktivirate eno od spodnjih vadbenih območij PC 25.10.

1. Območje porabe maščob: → približno 55 – 70% najvišjega srčnega utripa

Ob časovno daljši vadbi z nižjo intenzivnostjo se za zagotavljanje energije porablja več maščob kot ogljikovih hidratov. Zato naj v tem območju vadbe trenirajo tisti posamezniki, ki želijo primarno zmanjšati težo in pokuriti maščobe. Priporočeni čas vadbe je 45 – 90 minut.

V tem območju intenzivnosti vadbe naj začnejo z vadbo tudi začetniki, ki se že dlje časa niso ukvarjali s športom. Na ta način se bistveno zmanjša nevarnost prekomernih naporov in s tem povezanih tveganj za zdravje.

2. Kondicijsko območje vadbe: → približno 70 – 80% najvišjega srčnega utripa

Vadba za srčni obtok se največkrat izvaja za izboljšanje aerobnih zmogljivosti.

3. Osebno območje vadbe:

PC 25.10 vam tudi omogoča nastavitvev lastnega območja vadbe. V ta namen v meniju nastavitvev "Settings / User / Train.Zone" (nastavitve / uporabnik / območje

vadbe), z navigacijskim gumbom → “CHANGE“ spremenite zgornjo in spodnjo mejo območja vadbe.

Opomba: opombe o izvajanju nastavitve lahko najdete na začetku tega poglavja.

3.2 NASTAVITVE NAPRAVE



Meni “Setting unit“ (nastavitve naprave) omogoča različne nastavitve: jezik (nemščina, angleščina, francoščina, španščina, italijanščina), datum, ura (12/24 urni prikaz) in različne nastavitve glasnosti. Te nastavitve glasnosti so:

Zvok tipk: ob vsakem pritisku na gumb naprava odda zvok.

Alarm območja vadbe: alarm se oglasi vsakič, ko uporabnik prekorači zgornjo mejo ali pade pod spodnjo mejo območja vadbe.

Glejte tudi poglavje 7.3 “Povzetek zvokov“, kjer so povzeti vsi akustični signali. Na začetku tega poglavja najdete informacije o navodilih za nastavitve.

V podmeniju nastavitve lahko vašo uro PC 25.10 personalizirate s funkcijo “My name“ (moje ime). V stanju pripravljenosti tako ura prikazuje vaše ime ali katerokoli drugo besedo dolgo do 10 znakov.

4. GLAVNI MENI “TRAINING“ (VADBA)



Pritisnite navigacijski gumb → “ENTER“ in odprite glavni meni “Training“ (vadba).

Potem ko ste uspešno sinhronizirali vašo uro PC 25.10 s prsnim pasom, lahko začnete z vadbo tako, da pritisnete gumb → “START“.

Na zgornjem delu zaslona ure se nahaja informacija o ciljnem območju vadbe. V sredini bo prikazan vaš trenutni srčni utrip.



Na spodnjem delu zaslona lahko med vadbo prikažete naslednje vrednosti:

→ Čas vadbe

→ Povprečni srčni utrip

→ Najvišji srčni utrip

→ Porabljene kalorije

→ Ura

S pritiskom na gumb “PLUS/MINUS“ med vadbo, se lahko premikate med vrednostmi vadbe. Območje vadbe v katerem se nahajate, je odvisno od prednastavitve menija, ki so opisane v poglavju 3.2 “Nastavitve uporabnika“.

5. GLAVNI MENI "TIME" (ČAS)



Vaša ura PC 25.10 ima glavni meni "Time" (čas) za vse pomembne časovne funkcije. Povzetek teh funkcij:

- Čas
- Datum
- Štoparica
- Odštevanje
- Bujenje



S pritiskom na navigacijski gumb → "ENTER" odprete meni "Time" (čas).



PC 25.10 pokaže trenutni čas.

Za več informacij glede nastavitve časa glejte poglavje 3.2 "Nastavitve naprave".



PC 25.10 pokaže trenutni datum.

Za več informacij glede nastavitve datuma glejte poglavje 3.2 "Nastavitve naprave".



Štoparica se uporablja za merjenje časa ločeno od vadbe. Za začetek štopanja pritisnite gumb → "START". Nato sledite napotkom na zaslonu.

Štoparico na uri PC 25.10 lahko uporabite tudi skupaj s prsnim pasom. V tem primeru ostane ura aktivirana do največ 19:59:59 ur.

Opomba: ko štoparico enkrat zaženete, ta teče v ozadju tudi po tem, ko je ura v stanju pripravljenosti. V tem primeru je v stanju pripravljenosti na zaslonu prikazan simbol štoparice.



Odštevalnik odšteva čas od prosto izbrane vrednosti do 0 in nato odda zvočni in vidni signal. Za nastavitve odštevanja pritisnite navigacijski gumb → "CHANGE". Nato sledite napotkom na zaslonu.



PC 25.10 lahko uporabljate tudi za bujenje ali kot opomnik.

Za nastavev bujenja pritisnite navigacijski gumb → "CHANGE". Nato sledite napotkom na zaslonu.

Opomba: če bujenje nastavite na določeno uro, se bo bujenje ob tej uri sprožilo vsak dan.



Za izhod iz menija "Time" pritisnite navigacijski gumb → "BACK".



S tem pridete nazaj v "glavni meni čas".

6. GLAVNI MENI "MEMORY" (SPOMIN)



S pritiskom na navigacijski gumb → "ENTER" odprete meni "Memory Menu" (meni spomina).

Z gumbi "PLUS/MINUS" lahko izbirate med "Total values memory" (skupne shranjene vrednosti) in "Individual Memory" (posamezne shranjene vrednosti).

6.1 SKUPNE SHRANJENE VREDNOSTI



S pritiskom na navigacijski gumb → "ENTER" odprete meni "Total Values" (skupne vrednosti) ali natančnejše posamezne shranjene vrednosti.

V meniju skupnih vrednosti lahko vidite vadbe, ki ste jih izvedli v določenem časovnem obdobju – podobno kot dnevnik vadbe. Na ta način lahko spremljate najpomembnejše podatke o vadbi v veliko daljšem časovnem obdobju kot pri posameznih shranjenih vrednostih.

V nasprotju s posameznimi shranjenimi vrednostmi, ta meni ne ponuja točne analize posamezne vadbe, ampak bolj povzetek vadbenega dogajanja v daljšem časovnem obdobju (kako pogosto sem vadil v določenem tednu ali mesecu).

Ura PC 25.10 shrani najbolj pomembne vrednosti vaše vadbe, ki ste jih zaključili v spodnjih časovnih obdobjih:

→ Na teden (do največ 12 tednov)



→ Na mesec (do največ 12 mesecev)



→ Od zadnje ponastavitve



Za izbrano obdobje lahko prikažete naslednje vrednosti:

- Število vadb
- Skupni čas vadbe
- Povprečni čas vadbe
- Porabljene kalorije

6.2 SPOMIN

Poleg skupnih vrednosti pa ima ura PC 25.10 zelo podroben spomin za analizo vaše vadbe.



Uporabniku so na voljo naslednji prikazi:

- Datum
- Začetni čas
- Končni čas
- Povprečni čas
- Najvišji srčni utrip
- Porabljene kalorije
- Čas v območju srčnega utripa
- % v območju srčnega utripa.

7. OSTALE INFORMACIJE

7.1 INFORMACIJE O SRČNEM UTRIPU

Srčni utrip je prikazan v utripih na minuto (bpm).

Najvišji srčni utrip

Najvišji srčni utrip (HR max.) je najvišja možna stopnja, po kateri bije srce pri izkoriščanju telesne zmogljivosti v celoti. Vaš osebni najvišji srčni utrip se spreminja glede na starost, spol, sposobnost za izvajanje in delovanje, ki je povezano s tipom vaše športne aktivnosti in telesne kondicije.

Test je priporočljivo izvajati ob zdravniškem nadzoru in ga redno ponavljati.

Približen izračun najvišjega srčnega utripa ura PC 25.10 izračuna samodejno, s pomočjo spodnje matematične enačbe:

Moški: $210 - \text{polovična starost} - (0.11 \times \text{osebna telesna teža v kg}) + 4$

Ženske: $210 - \text{polovična starost} - (0.11 \times \text{osebna telesna teža v kg})$

Pravilni srčni utrip med vadbo:

Območje vadbe je območje, v katerem se srčni utrip spreminja med učinkovito in ciljno vadbo. Pri vaši uri PC 25.10 lahko izbirate med različnimi območji vadbe, ki so odvisni od vaših osebnih ciljev: "Območje porabe maščob" in "Kondicijsko območje". Več informacij o tem lahko preberete v poglavju 3.1 "Nastavitve uporabnika".

Območje srčnega utripa (Območje porabe maščob) 55 – 70% najvišjega srčnega utripa:

Primerno za: zdrave ljudi, ki šele začene vadbo (ali ponovno začene vadbo). To območje se imenuje tudi "Območje porabe maščob". V daljšem časovnem obdobju se namreč porablja več maščob kot ogljikovih hidratov. Cilj te vadbe je torej, da se v tej nizkointenzivni vadbi porabi več maščob kot ogljikovih hidratov. Zato je za izgubo telesne teže pri tej intenzivnosti priporočljivo vaditi več kot 40 minut.

Območje srčnega utripa (Kondicijsko območje vadbe) 70 – 80% najvišjega srčnega utripa:

Primerno za: kondicijske in naprednejše stopnje vadbe. V kondicijskem območju je vadba že bolj intenzivna. V takem primeru energijo v največji meri dobivate s porabo ogljikovih hidratov. Takšen način vadbe obremeni srce in obtok ter gradi vzdržljivost.

Osebnostno območje vadbe:

Meje območja vadbe lahko spremenite tudi ročno. Informacije o nastavitvah poiščite v poglavju 3.1 "Nastavitve uporabnika".

Vedno upoštevajte, da splošna vadba nikoli ne zadovoljuje osebnih potreb. Zato lahko idealno vadbo oblikuje in prilagodi le osebni trener, ki posameznika osebno pozna.

7.2 DEJSTVA

Kaj se zgodi, če med vadbo odstranim prsni pas?

Ura ne bo več prikazovala signala, na zaslonu se pokaže "0" – in po kratkem času se PC 25.10 premakne v stanje pripravljenosti (štoparica ne deluje).

Ali se SIGMA ura za merjenje srčnega utripa popolnoma izklopi?

Ne – v stanju pripravljenosti sta na zaslonu prikazana čas in datum, tako da lahko uro za merjenje srčnega utripa uporabljate kot normalno zapestno uro. V takem stanju ura PC 25.10 porablja zelo malo energije.

Zakaj zaslon reagira počasi ali je obarvan črno?

Temperaturno območje v katerem deluje je lahko previsoko ali prenizko. Vaša ura za merjenje srčnega utripa je narejena za temperature med 0°C in 55°C (32 – 140 °F).

Kaj naj storim, če so prikazi na zaslonu slabi?

Slabi prikazi na zaslonu so lahko posledica slabe baterije. Zamenjajte jo čimprej.
- tip baterije CR 2032 (kat.št. 00342)

7.3 POVZETEK ZVOKOV

Ura PC 25.10 vam s pomočjo različnih zvokov pošilja informacije.

Različne nastavitve zvokov so:

1 x dolg pisk: ob vstopu v območje vadbe

3 x kratek pisk: če se nahajate pod spodnjo mejo območja vadbe

5 x kratek pisk: če se nahajate nad zgornjo mejo območja vadbe

3 x kratek pisk v intervalih: odštevanje se je izteklo, alarm bujenja

1 x kratek pisk: zvok tipk

7.4 ODPRAVA NAPAK



Ura ne najde prsnega pasu. Preverite ali ste prsni pas namestili pravilno. Za ponovno sinhronizacijo pritisnite gumb → “SYNC”.

Več informacij najdete v poglavju 2.5 “Merjenje srčnega utripa”.



Med sinhronizacijo ura najde dva ali več prsnih trakov, ki so v bližini.

Odmaknite se stran, ponovno pritisnite gumb → “SYNC” in ponovite sinhronizacijo.

Pomembni napotki:

Če se na uri ne pokaže srčni utrip, so razlogi lahko naslednji:

→ Prsni trak z oddajnikom ni pravilno nameščen.

→ Senzorji (elektrode) na oddajniku srčnega utripa so umazane ali suhe.

→ Motnje ostalih električnih virov (visokonapetostni daljnovodi, železniški kabli in podobno).

→ Baterija v oddajniku (CR2032) je prazna (kat.št. 00342).

Pred začetkom vadbe se posvetujte z zdravnikom in se tako izognite tveganju vašega zdravlja. Še posebej to velja v primeru, če se soočate s srčno-žilnimi težavami.

7.5 ZAMENJAVA BATERIJE / VODOODPORNOST IN GARANCIJA

Zamenjava baterije

Ura PC 25.10 je opremljena s prostorom za baterije “ON/OFF”.


Za zamenjavo baterije sledite naslednjim korakom:

Puščico na pokrovu prostora za baterije poravnajte v položaj “OPEN” (odprto).

Odprite pokrov prostora za baterije in vstavite novo baterijo. Preverite, da je + pol viden.

Pokrov prostora za baterije namestite s puščico v položaju “OPEN” in ga nato obrnite v položaj “ON”.

Opomba: če ure dlje časa ne nameravate uporabljati, pokrov prostora za baterije obrnite v položaj "OFF" in tako varčujte z baterijo.



Vodoodpornost

PC 25.10 je vodoodporna do globine največ 30 metrov (3 bari).

Prsni pas je vodoodporen do globine največ 10 metrov (1 bar).

Pod vodo ne pritiskajte na noben gumb.

Garancija

Do naših pogodbenih partnerjev nas zavezujejo zakonsko določene napake. Iz garancije so izključene baterije. Če nameravate uveljavljati garancijo, se prosimo obrnite na prodajalca, kjer ste uro kupili ali pa jo skupaj s potrdilom o nakupu in vsemi dodatki s plačano poštnino pošljite na:

SIGMA Elektro GmbH

Dr.-Julius-Leber-Strasse 15

D – 67433 Neustadt/Weinstrasse

Tel: +49 (0) 63 21-9120-118

E-mail: service@sigmasport.com

Če je vaša reklamacija upravičena, vam bomo poslali nadomestno napravo. Pravico imate le do modela, ki je trenutno na voljo. Proizvajalec si pridržuje pravico do tehničnih sprememb.

CE izjavo o skladnosti lahko najdete na www.sigmasport.com

Odsluženih baterij ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske odpadke (zakon o baterijah).



LI=Lithium



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Sigma ura za merjenje srčnega utripa PC 25.10**
Kat. št.: **86 05 78**

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.