


Bruksanvisning



Kat.-nr. 35.1159



Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



WEATHER BOY – Trådlös väderstation

Tack för att du väljer detta instrument från TFA.

1. Innan du använder denna produkt

- **Var vänlig och se till att du läser igenom bruksanvisningen noggrant.**
Denna information hjälper dig att bekanta dig med din nya enhet, att lära sig alla dess funktioner och delar, för att ta reda på viktiga detaljer om dess första användning och hur man använder den och att få råd i händelse av ett fel.
- **Att följa och respektera anvisningarna i din manual kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning.**
- **Vi skall inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att inte dessa efterföljs. Likaså tar vi inget ansvar för eventuella felaktiga avläsningar eller för eventuella konsekvenser till följd av dem.**
- **Ta särskilt del av säkerhetsråden!**
- **Vänligen förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens!**

2. Leveransinnehåll

- Trådlös väderstation (basstation)
- Bruksanvisning
- Utomhussändare (Kat.-Nr. 30.3246.02)

3. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet

- Utomhustemperatur trådlös (433 MHz), avståndsintervall upp till 60 m (öppet fält)
- Utbyggbar upp till 3 utomhussändare, även för temperaturreglering av avlägsna rum, t ex barnrum, vinkällare etc.
- Inomhustemperatur och luftfuktighet med indikator för komfortnivå
- Högsta och lägsta värden
- Väderprognos efter symboler och "Weather Boy"
- Atmosfärstrycktrend
- Radiokontrollerad klocka med veckodag och datum
- Larm med snooze-funktion, justerbart snoozeintervall

WEATHER BOY – Trådlös väderstation

- Tid för sol uppgång och inställning av dagslängd (164 världsstäder)
- Indikering av den faktiska månfasen
- För fristående

4. För din säkerhet

- Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Den bör endast användas enligt beskrivningen inom dessa anvisningar.
- Otillåtna reparationer, förändringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



Varning!
Risk för skada:

- Förvara dessa enheter och batterierna utom räckhåll för barn.
- Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök medicinsk hjälp omedelbart.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas upp. Risk för explosion!
- Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage. Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsammans, och inte heller batterier av olika typer. Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av läckande batterier.

**Viktig information om produktsäkerhet!**

- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar. Skydda den mot fukt!
- Utomhussändaren är stänksäker, men inte vattentät. När den placeras utomhus, välj en skuggig och torr plats för sändaren.

**WEATHER BOY – Trådlös väderstation****5. Delar****5.1 Basstation (Mottagare)****A: LCD-display (Fig. 1):**

- A 1:** DCF mottagningsymbol
- A 3:** Väderprognos med symboler och "Weather Boy"
- A 5:** Batterisymbol för basstationen
- A 7:** Inomhustemperatur
- A 9:** Max- och minimivärden
- A 11:** Utomhustemperatur
- A 13:** Kanalnummer och mottagningsymbol
- A 15:** Tid för soluppgång-/solnedgång/dagslängd
- A 17:** Symbol för soluppgång/solnedgång/dagslängd
- A 19:** Veckodag
- A 21:** Snooze symbol

B: Knappar (Fig. 2):

- B 1:** **SET** knappen
- B 3:** **/WAVE** knappen
- B 5:** **sensor knappen**

C: Hölje (Fig. 2):

- C 1:** Batterifack



- A 2:** Tid (DCF)
- A 4:** Atmosfärisk trycktrend
- A 6:** Komfortnivåindikator för inomhusklimat
- A 8:** Luftfuktighet inomhus
- A 10:** Batterisymbol för utomhussändare
- A 12:** Cirkelsymbol för den alternerande kanalen
- A 14:** Stadskod
- A 16:** Månens fas
- A 18:** Datum-/alarmtid/sekunder
- A 20:** Larmsymbol
- A 22:** Symbol sommartid (DST)

- B 2:** **+ /CH** knappen
- B 4:** **MEM** knappen

- C 2:** Ställ

WEATHER BOY – Trådlös väderstation

5.2 Sändare (Fig. 3):

D 1: Sändningsindikering LED

D 3: 1/2/3 brytare för kanalval

D 5: **RESET** knapp

D 2: Batterifack

D 4: Väggh monteringshål

6. Komma igång

6.1 Sätt i batterierna

- Ta bort skyddsfilm från basstationens display.
- Öppna sändarens och mottagarens batterifack och placera båda instrumenten på ett skrivbord med ett avstånd på cirka 1,5 meter från varandra. Undvik att vara nära möjliga störningskällor som elektroniska apparater och radioutrustning.
- Sätt i först två nya batterier 1,5 V AA i batterifacket på basstationen och sedan två nya batterier 1,5 V AA i batterifacket på utomhussändaren. Se till att polariteten är korrekt.
- Enheten kommer att uppmärksamma dig med ett pip och alla LCD-segment kommer att visas för en kort stund. LED-sändningsindikatorn på sändaren blinkar rött.
- Efter en lyckad installation stänga batterifacken försiktigt.

6.2 Mottagning av utomhustemperatur

- Efter att batterierna satts i kommer utomhusvärdena att överföras till basstationen. Mottagningssymbolen för sändaren blinkar.
- Så snart basstationen får utomhustemperaturen visas värdet permanent.
- Om mottagningen av utomhusvärdena misslyckas inom tre minuter, så fortsätter den visa "- -" på displayen. Kontrollera batterierna och prova igen. Kontrollera om det finns någon störningskälla.
- Du kan också starta utomhussändarsökningen manuellt senare (till exempel när kontakten med utomhussändaren är förlo-rad eller efter batteribyte).



Ⓢ

WEATHER BOY – Trådlös väderstation

Ⓢ

- Tryck och håll in **+/CH** knappen i tre sekunder. Den senast registrerade sändaren (kanalen) kommer att annulleras.
- Tryck på **RESET** knappen på utomhussändaren. Överföringen av utomhusdata kommer att ske omedelbart.

6.3 Radiokontrollerad tidsmottagning

- Efter 3 minuter kommer klockan att avsöka DCF-frekvenssignalen (radiokontrollerad klocka). DCF-mottagningssymbolen kommer att blinka. När lyckad mottagning av tidskoden skett, efter högst 7 minuter, kommer den radiokontrollerade tiden, datumet, veckodagen och DCF-symbolen att visas stadigt på displayen.
- Klockan skannar automatiskt tidssignalen 1:00, 2:00 och 3:00 a.m. varje dag för att upprätthålla korrekt tid (mindre störningar).
- Om mottagningen misslyckas så kommer ytterligare en DCF-mottagning att äga rum nästa hela timme (upp till 5 gånger).
- Du kan också starta initieringen manuellt. Tryck på  **/WAVE** knappen i 2 sekunder. DCF-mottagningssymbolen kommer att blinka.
- Tryck på  **/WAVE** knappen igen under den aktiva DCF77-signalmottagningen för att stoppa avsökningen av DCF-tidssignalen.
- Det finns 3 olika mottagningsstadier:



blinkande symbol – mottagningen är aktiv

fast – mottagningen är mycket bra

ingen symbol – ingen DCF-mottagning

- Som standard aktiveras DCF-mottagningen och efter lyckad mottagning av DCF-signalen är ingen manuell tidsinställning nödvändig.
- Om klockan inte kan upptäcka DCF-signalen (t.ex. på grund av störningar, sändningsavstånd etc.) kan tiden ställas in manuellt. Klockan kommer då att fungera som en normal kvartsklocka. (se: Inställning av klockan, kalendern och platsen).

WEATHER BOY – Trådlös väderstation**Anmärkning på radiokontrollerad tid**

Tidsbasen för den radiokontrollerade tiden är en atomklocka av cesium som drivs av Physikalisch Technische Bundesanstalt baserade i Braunschweig (Brunswick), Tyskland. Den har en tidsavvikelse på mindre än en sekund på en miljon år. Tiden kodas och överförs från Mainflingen nära Frankfurt via frekvenssignalen DCF-77 (77,5 kHz) och har ett sändningsområde på cirka 1 500 km. Din trådlösa väderstation tar emot signalen, konverterar den och visar alltid den exakta tiden. Justeringen till sommartid (sommartid/vintertid) sker automatiskt. Vid Sommartid visas DST på displayen. Mottagningskvaliteten beror främst på geografiskt läge.

Observera därför följande steg:

- Det rekommenderade avståndet till eventuella störande källor som datorskärmar eller TV-apparater är minst 1,5 - 2 meter.
- Inom betongväggar (förstärkta med stål) som källare försvagas den mottagna signalen. I extrema fall, vänligen placera enheten nära ett fönster för att förbättra mottagningen.
- Under natten är de atmosfäriska störningarna vanligtvis mindre allvarliga och mottagning är möjlig i de flesta fall. En enda daglig mottagning är tillräcklig för att hålla noggrannhetsavvikelsen under 1 sekund.

7. Drift

- **Viktigt: Enheten kan inte manövreras under DCF-mottagningen av tidssignal.**
- Enheten avslutar automatiskt inställningsläget om ingen knapp trycks in under 20 sekunder.
- Tryck och håll in **+CH** eller **- /WAVE** knappen i inställningsläge för snabbt läge.

7.1 Inställning av klockan, kalendern och platsen

- Tryck och håll in **SET** knappen i normalt läge i tre sekunder för att gå in i inställningsläget.
- RC och DCF-mottagningsymbolen visas på displayen och ON kommer att blinka.

WEATHER BOY – Trådlös väderstation

- Som standard aktiveras DCF-mottagningen (RC ON) och efter lyckad mottagning av DCF-signalen behövs ingen manuell justering.
- I inställningsläget trycker du på **+CH** eller **- /WAVE** knappen om du vill avaktivera DCF-mottagningen (RC OFF).
- När DCF tidsmottagningen är deaktiverad behöver klocka och datum ställas in manuellt.
- Bekräfta inställningen med **SET** knappen.
- Tryck på **SET** knappen igen och inställningssekvensen visas på följande sätt: 12 eller 24 timmar-systemet (24hr - standard), tidszon (Hr 00 - standard), timmar, minuter, dag/månad-sekvens (europeisk version - standard) eller månad/dagsekvens (amerikansk version), år, månad och dag, språket för veckodagen (GE - standard), temperaturenheten °C eller °F (°C - standard), stadskoden (BER - standard) och väderymbolen. Justera inställningarna med knappen **+CH** eller **- /WAVE** knappen.
- Bekräfta inställningarna med **SET** knappen.
- Om DCF-mottagningen är aktiverad (RC ON) kommer den manuellt inställda tiden att skrivas över av DCF-tiden efter lyckad signalmottagning.

7.1.1 12 eller 24 timmars system

- I inställningsläge kan du välja mellan 12 - eller 24 timmarssystem. I 12 Hr-systemet kommer AM eller PM (efter klockan 12) visas på displayen.

7.1.2 Inställning av tidszon

- I inställningsläget kan du göra tidszonskorrigeringen +12/-12).
- Tidszonskorrigeringen behövs för länder där DCF-signalen kan tas emot men tidszonen skiljer sig från DCF-tiden (t.ex. +1=en timme plus).

WEATHER BOY – Trådlös väderstation



7.1.3 Veckodag språk

- Du kan ställa in veckodagsspråket i inställningsläget: tyska (GE – standard), franska (FR), spanska (ES), italienska (IT), nederländska (NE), danska (DA) och engelska (EN).

7.1.4 Val av stad

- Det kan väljas bland 164 städer. Se stadslistan i slutet av denna handbok. Stadskoden kommer att börja blinka. Ställ in den första bokstaven på din plats med **+/CH** eller **-/WAVE** knappen. Bekräfta med **SET** knappen. Ställ in den andra och tredje bokstaven på samma sätt. Display ERR - Upprepa proceduren.

7.1.5 Inställning av vädersymbol

- För en korrekt väderprognos måste de faktiska väderförhållandena ställas in. Väderstationen startar den första prognosen 8 timmar efter inställningen av aktuell väderstatus. Väderprognosen kanske inte är korrekt om den inställda vädersymbolen är felaktig.

7.2 Visningsläge

- Varje tryck på **SET** knappen i normalt läge kommer att ändra visningen mellan datum, alarmtid och sekunder.

7.3 Larmfunktion

- Välj med **SET** knappen alarmtiden AL.
- Tryck och håll in **SET** knappen.
- AL och 6:30 (standard) eller den senast justerade larmtiden visas på displayen.
- Timsiffrorna blinkar.
- Tryck på **+/CH** eller **-/WAVE** knappen för att ställa in timmarna.
- Bekräfta inställningen med **SET** knappen och ställ in minuter på samma sätt.

WEATHER BOY – Trådlös väderstation



- Tryck på **SET** knappen igen och snoozesymbolen blinkar. Tryck på knappen **+/CH** eller **-/WAVE** för att justera minuterna (1 till 30) för snooze-funktionen eller för att stänga av den (AV). Standardinställningen är 8 minuter.
- Bekräfta inställningen med **SET** knappen.
- Displayen visar aktuell tid.
- För att aktivera och avaktivera larmfunktionen tryck på **-/WAVE** knappen i normalläge.
- Larmsymbolen visas/försvinner på displayen.
- När larmet är aktiverat börjar larmet ringa när den inställda alarmtiden är nådd. Larmsymbolen blinkar.
- Om larmet inte stoppas manuellt stängs den stigande larmtonen automatiskt av efter två minuter och larmet aktiveras igen vid samma inställda tid på följande dag.
- Tryck på valfri knapp (utom så stannar larmet.
- Tryck på sensor knappen för att aktivera snooze-funktionen.
- När snooze-funktionen har aktiverats kommer snooze-symbolen att blinka på displayen.
- Larmet kommer att avbrytas för den inställda tiden.
- Tryck på valfri knapp (utom så stannar snooze-funktionen.

8. Belysning

- Tryck på sensor knappen. Bakgrundsbelysningen tänds i tio sekunder.

9. Termometer och hygrometer

9.1 Komfortnivå

- För angivelse av komfortnivån för inomhusklimatet på displayen visas:

WEATHER BOY – Trådlös väderstation

S

Display	Beskrivning	Temperaturområde inomhus	Luftfuktighetsområde inomhus
DRY ☹️	Torrt		< 40%RH
COM 😊	Komfort	20°C... 28°C	40% RH...70% RH
WET ☹️	Fuktigt		>70% RH
Inget visas		<20°C, >28°C	40%RH...70%RH

9.2 Högsta/Lägsta funktion

- Tryck på **MEM** knappen för att visa de maximala (MAX) värdena för temperatur och luftfuktighet hos inomhusgivaren och utomhustemperaturen. Tryck på **MEM** knappen igen för att visa de lägsta (MIN) värdena.
- Max- och minimivärdena återställs automatiskt vid midnatt.
- Manuell återställning: Om du trycker på och håller ned **MEM** knappen i 3 sekunder raderas värdena och återställs till det faktiska värdet.

10. Väderprognos**10.1 Vädersymboler (Fig. 4)**

- Den trådlösa väderstationen använder 5 olika vädersymboler (soligt, delvis molnigt, molnigt, regnigt, kraftigt regn). En snö-kristall visas om regn prognostiseras och utomhustemperaturen på kanal 1 är under 0°C.

WEATHER BOY – Trådlös väderstation

S

- Väderprognosen täcker en räckvidd på 8 timmar och anger endast en allmän vädertrend. Om det aktuella vädret till exempel är molnigt och regnsymbolen visas, betyder det inte att produkten är felaktig eftersom det inte regnar. Det betyder helt enkelt att lufttrycket har sjunkit och vädret väntas bli värre men inte nödvändigtvis regn. Noggrannheten är ca 70 %.
- Solsymbolen visas också på en stjärnklar natt.



10.2 Weather Boy (Fig. 4)




- Väderprognos av "Weather Boy": Badbyxor, halsduk, handskar eller paraply? "Weather Boy" visas i 22 varianter alltid med rätt kläder för det aktuella vädret.
- Tänk på att klädtilståndet för "Weather Boy" baseras på informationen från den sändare som tas emot på kanal 1. Om denna sändare inte är belägen utanför eller om det inte finns någon sändare ansluten till kanal 1, kommer en felaktig eller ingen visning att bli resultatet.

10.3 Trendpilar


- Trendpilarna på displayen visar om de atmosfäriska tryckvärdena för närvarande ökar eller minskar.
- Om värdena förblir desamma visas inget.

11. Sol och måne**11.1 Tid för soluppgång/solnedgång och dagslängd**

- Efter att den lokala staden har bestämts i inställningsläget beräknar huvudenheten tiden för soluppgången/solnedgången och dagslängden.
- Varje tryck på  **z**  knappen i normalt läge kommer att ändra displayen mellan:

WEATHER BOY – Trådlös väderstation**Soluppgång tid****Solnedgång tid****Daglängd****11.2 Månens fas**

- Månfasen för varje dag visas på displayen:

**A:** Nymåne
G: Fullmåne**B+C:** Växande halvmåne
H+I: Avtagande måne**D:** Halvmåne (första kvartalet)
J: Halvmåne (sista kvartalet)**E+F:** Växande måne
K+L: Avtagande halvmåne**WEATHER BOY – Trådlös väderstation****12. Ytterligare utomhussändare**

- En utomhussändare ingår, som normalt är inställd på kanal 1.
- När du har mer än en extern sändare, välj en annan kanal för var och en med **1/2/3** omkopplaren inuti sändarens batterifack. Sätt in två nya AA 1,5 V-batterier, polaritet som illustreras. Starta basstationens drift eller den manuella sökningen efter utomhussändaren.
- Välj respektive sändare genom att trycka på **+CH** knappen.
- Håll in **+CH** knappen på basstationen i tre sekunder. Den senast registrerade sändaren (kanalen) kommer att annulleras.
- Tryck på **RESET** knappen i motsvarande sändares batterifack. Överföringen av utomhusdata kommer att ske omedelbart.
- Utomhusvärdena och kanalnumret kommer att visas på basstationens display. Om du har installerat mer än en utomhussändare, tryck på **+CH** knappen på basstationen för att byta mellan kanalerna 1 till 3.
- Du kan också välja en alternerande kanalvisning. När du trycker på **+CH** knappen kommer en cirkelsymbol att visas efter den senast registrerade kanalen (1 till 3). För att avaktivera funktionen tryck på **+CH** knappen igen.
- Efter en lyckad installation stäng utomhus sändarens batterifack noggrant.

13. Placering och montering av basstationen och sändaren

- När den placeras utomhus, välj då en skuggig och torr plats för sändaren. Direkt solljus kan utlösa felaktig mätning och kontinuerlig fuktighet skadar de elektroniska komponenterna i onödan.
- Placera basstationen i vilket rum som helst i huset. Se till att undvika närheten av någon störningskälla som datorskärmar, TV-apparater eller föremål i massiv metall.
- När önskad plats valts, kontrollera om sändningen från sändaren till basstationen är möjlig (sändningsintervall på upp till 60m i öppna områden). Inom fasta väggar, särskilt de med metalldelar, kan överföringsområdet minska avsevärt.
- Välj vid behov en annan position för utomhussändaren och/eller mottagaren.
- När överföringen väl lyckats kan du väggmontera sändaren.

WEATHER BOY – Trådlös väderstation**14. Skötsel och underhåll**

- Rengör enheterna med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel. Skydda den mot fukt!
- Ta ut batterierna från alla enheter om du inte använder produkterna under en längre tid.
- Förvara enheterna på en torr plats.

14.1 Byte av batteri

- Så snart batterisymbolen visas på displayen av basstationen bredvid utomhustemperaturen, byt batterierna i utomhussändaren.
- Byt batterier till basstationen, när batterisymbolen visas på inomhusvärdens display.
- **Observera:** Vid byte av batterierna måste kontakten mellan sändaren och mottagaren återställas – sätt därför alltid in nya batterier i båda enheterna eller starta den manuella sökningen efter sändaren.

15. Problemlösning

Problem	Lösning
Ingen indikation på basstationen	→ Säkerställ att batteriernas polaritet är korrekt → Byt batterier
Ingen sändaremottagning Display "- -" för kanal 1/2/3	→ Ingen sändare installerad → Kontrollera utomhussändarens batterier (använd inte uppladdningsbara batterier!) → Starta om sändaren och basstationen enligt manualen → Starta manuell sökning efter utomhussändaren: Tryck på +/CH knappen på basstationen i 3 sekunder och sedan RESET knappen i sändarens batterifack → Välj en annan plats för utomhussändaren och/eller basstationen

S

WEATHER BOY – Trådlös väderstation

S

- Minska avståndet mellan utomhussändaren och basstationen
- Kontrollera om det finns någon störningskälla

- Ingen DCF-mottagning
- Aktivera DCF-mottagning i inställningsläge (RC ON)
 - Tryck på och håll ned – **/WAVE** knappen i 2 sekunder och starta initialiseringen manuellt
 - Vänta på ett försök till mottagning under natten
 - Välj en annan plats för din produkt
 - Ställ klockan manuellt
 - Kontrollera om det finns någon störningskälla
 - Starta om instrumentet enligt manualen

- Felaktig indikering
- Byt batterierna

Om enheten inte fungerar trots dessa åtgärder kontaktar du återförsäljaren där du köpte produkten.

16. Avfallshantering

Denna produkt har tillverkats med hjälp av högvärdiga material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Släng aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier med vanligt hushållsavfall.

Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig insamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön.

Symbolerna för de tungmetaller som ingår är: Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly



Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska produkter för avfall (WEEE).

Var god kasta inte denna produkt i vanliga hushålls-sopor. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en angiven återvinningsplats för bortskaftande av elektriska och elektroniska produkter, för att säkerställa miljökompatibel bortskaftande.

WEATHER BOY – Trådlös väderstation**17. Specifikationer****Mätområde inomhus**

Temperatur	-9,9°C... +50 °C (+14,2...+122 °F)
Luftfuktighet	20 %rH...95 %rH

Mätområde utomhus

Temperatur	-25°C...+60°C (-13...+140 °F)
------------	-------------------------------

Räckvidd	max. 60 m (öppet område)
----------	--------------------------

Sändningsfrekvens	433 MHz
-------------------	---------

Maximal radiofrekvens effekt	< 10mW
------------------------------	--------

Strömförbrukning	Basstation: 2 x 1,5 V AA-batterier (medföljer ej) Utomhussändare: 2 st 1,5 V AA-batterier (medföljer ej) Använd alkaliska batterier
------------------	---

Basstation

Mått	145 x 39 x 97 mm
------	------------------

Vikt	189 g (endast enheten)
------	------------------------

Utomhussändare

Mått	40 x 25 (27) x 105 mm
------	-----------------------

WEATHER BOY – Trådlös väderstation

Vikt	42 g (endast enheten)
------	-----------------------

Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande.
De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan.

EU Försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar TFA Dostmann att radioutrustningstypen 35.1159 uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-post: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland

Fig. 4

CH 1 Temp.	> 26 °C	19 - 25,9 °C	10 - 18,9 °C	0 - 9,9 °C	< 0 °C
Soligt					
Växlande molnighet					
Molnigt					
Regn					
Kraftigt regn					

Stadslista

Nr.	Land	Stad	Förkortning	Nr.	Land	Stad	Förkortning
1	Germany (DE)	Berlin	BER	22		Regensburg	REG
2		Bremen	BRE	23		Rostock	ROS
3		Köln	KOE	24		Saarbrücken	SAA
4		Dortmund	DOR	25		Stuttgart	STU
5		Dresden	DRE	26		Ulm	ULM
6		Düsseldorf	DUS	27		Würzburg	WUR
7		Erfurt	ERF	28	Australia (AU)	Canberra	CBR
8		Frankfurt	FRA	29		Melbourne	MEL
9		Freiburg	FRE	30		Sydney	SYD
10		Hamburg	HAM	31	Austria (AT)	Bregenz	BGZ
11		Hannover	HAN	32		Graz	GRZ
12		Hof	HOF	33		Innsbruck	INN
13		Kaiserslautern	KAI	34		Linz	LNZ
14		Kassel	KAS	35		Salzburg	SLZ
15		Kiel	KIE	36		Vienna	WIE
16		Leipzig	LEI	37		Villach	VIL
17		Magdeburg	MAG	38		Wels	WEL
18		München	MUN	39	Belgium (BE)	Antwerp	ANT
19		Nürnberg	NUR	40		Bruges	BRG
20		Osnabrück	OSN	41		Brussels	BRU
21		Passau	PAS	42		Libramont	LIB

Stadslista

Nr.	Land	Stad	Förkortning
43		Liege	LIE
44	Bosnia & Herzegovina (BA)	Sarajevo	SAR
45	Croatia (HR)	Split	SPL
46		Zagreb	ZAG
47	Czech (CZ)	Brno	BRN
48		Prague	PRG
49	Denmark (DK)	Aalborg	ALB
50		Copenhagen	KOB
51		Odense	ODE
52	Finland (FI)	Helsinki	HEL
53	France (FR)	Ajaccio	AJA
54		Biarritz	BIA
55		Bordeaux	BOR
56		Brest	BRT
57		Cherbourg-Octeville	CHE
58		Clermont-Ferrand	CMF
59		Dijon	DIJ
60		Lille	LIL
61		Lyon	LYO
62		Marseille	MRS

Nr.	Land	Stad	Förkortning
63		Metz	MET
64		Nantes	NAN
65		Nice	NCE
66		Orleans	ORL
67		Paris	PAR
68		Perpignan	PER
69		Rouen	ROU
70		Strasbourg	STR
71		Toulouse	TOU
72	Greece (GR)	Athens	AHN
73	Hungary (HU)	Budapest	BUD
74	Ireland (IE)	Dublin	DUB
75	Italy (IT)	Ancona	ANC
76		Bari	BAR
77		Bolzano	BOZ
78		Cagliari	CAG
79		Florence	FIR
80		Foggia	FOG
81		Genoa	GEN
82		Lecce	LEC
83		Messina	MES

Stadslista

Nr.	Land	Stad	Förkortning
84		Milan	MIL
85		Naples	NAP
86		Palermo	PAL
87		Parma	PMA
88		Perugia	PEG
89		Rome	ROM
90		San Remo	SRE
91		Triest	TRI
92		Turin	TOR
93		Venice	VEN
94		Verona	VER
95	Liechtenstein (LI)	Vaduz	VDZ
96	Luxemburg (LU)	Luxembourg	LUX
97	Monaco (MC)	Monte Carlo	MCM
98	Netherlands (NL)	Amsterdam	AMS
99		Arnhem	ARN
100		Eindhoven	EIN
101		Groningen	GRO
102		Rotterdam	ROT
103		The Hague	DHA
104	New Zealand (NZ)	Wellington	WLG

Nr.	Land	Stad	Förkortning
105	Norway (NO)	Bergen	BGN
106		Lillehammer	LHM
107		Oslo	OSL
108	Poland (PL)	Cracow	KRA
109		Gdansk	GDA
110		Poznan	POZ
111		Warsaw	WAR
112	Portugal (PT)	Faro	FAR
113		Lisbon	LIS
114		Porto	POR
115	Russian Federation (RU)	St. Petersburg	PET
116	Serbia (RS)	Belgrade	BEO
117	Slovakia (SK)	Bratislava	BRV
118		Kosice	KOS
119	Slovenia (SI)	Ljubljana	LUB
120	Spain (ES)	Alicante	ALI
121		Andorra	AND
122		Badajoz	BAD
123		Barcelona	BCL
124		Bilbao	BIL

Stadslista

Nr.	Land	Stad	Förkortning	Nr.	Land	Stad	Förkortning
125		Cordoba	COR	146		Sion	SIO
126		Eivissa Ibiza	IBZ	147		St. Gallen	SGL
127		La Coruña	LCO	148		Zurich	ZUR
128		Las Palmas	LPA	149	United Kingdom (GB)	Aberdeen	ABD
129		Leon	LEO	150		Belfast	BEL
130		Madrid	MAD	151		Birmingham	BIR
131		Malaga	MAL	152		Cardiff	CAR
132		Palma de Mallorca	PAM	153		Glasgow	GLW
133		Salamanca	SAL	154		London	LON
134		Sevilla	SEV	155		Manchester	MAN
135		Valencia	VAL	156		Newcastle upon Tyne	NEC
136		Zaragoza	ZAR	157		Plymouth	PLY
137	Sweden (SE)	Gothenburg	GOT	158	United States (US)	Los Angeles	LAX
138		Karlstad	KAR	159		New York	NYC
139		Stockholm	STO	160		Washington	WAS
140	Switzerland (CH)	Basel	BAS	161	Lithuania (LT)	Vilnius	VNO
141		Berne	BEN	162	Bulgaria (BG)	Sofia	SOF
142		Chur	CHU	163	Romania (RO)	Bucharest	BUH
143		Geneva	GNV	164	Cyprus (CY)	Nicosia	NIC
144		Lucerne	LUC				
145		Lugano	LUG				